

BETRIEBSANLEITUNG



CITROËN NEMO



IHRE BETRIEBSANLEITUNG IM INTERNET!

CITROËN SERVICE
<http://service.citroen.com>

CITROËN bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Borddokumente einfach und kostenlos im Internet abzurufen. Sie erhalten einen Zugang zur Historie sowie zu den aktuellsten Informationen.

Rufen Sie die Website **<http://service.citroen.com>** auf.

- 1 | Wählen Sie Ihre Sprache aus.
- 2 | Klicken Sie auf den Link im Bereich "Zugang für Privatkunden" wo Sie die "Bord-Dokumentation" finden. Ein Fenster öffnet sich, das Ihnen Zugang zu allen Betriebsanleitungen gewährt.
- 3 | Wählen Sie Ihr Fahrzeug, das Modell und anschließend das Ausgabedatum der Bedienungsanleitung.
- 4 | Klicken Sie schließlich den Abschnitt an, der Sie interessiert.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Ihr Fahrzeug verfügt je nach Ausstattungsniveau, der Version und den Besonderheiten des Verkaufslandes über einen Teil der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Ausstattungselemente.

Der Einbau eines nicht von CITROËN empfohlenen elektrischen Gerätes oder Zubehörs kann zu einer Betriebsstörung in der elektronischen Anlage Ihres Fahrzeugs führen. Wir bitten Sie, dies zur Kenntnis zu nehmen und sich an einen CITROËN-Vertragspartner zu wenden, der Ihnen gerne die gelisteten Geräte und Zubehörteile zeigt.

Legende



Verweist auf eine Zusatzinformation.



Verweist auf eine wichtige Information zur Benutzung eines Bordgerätes und -anlage.



Lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf die Sicherheit der Insassen und die Anwendung der Bordausstattung.

CITROËN präsentiert auf allen Kontinenten

dieser Erde eine breite Produktvielfalt,

bei der neue Technologien und ununterbrochener Innovationsgeist einen modernen sowie kreativen Mobilitätsansatz bieten.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in uns und möchten Sie zu Ihrer Wahl beglückwünschen.

Dank dieser Betriebsanleitung kennen

Sie fortan jede Ausstattung,

jeden Schalter und jede

Einstellung Ihres Neuwagens.

So können Sie künftig noch angenehmeres Fahrvergnügen genießen.

Wir wünschen Ihnen gute Fahrt!

BEDIENUNG		1. STARTBEREIT		2. TECHNISCHE DATEN		3. BORDTECHNIK		4. ERGONOMIE und BORDKOMFORT	
4-20		21-57		58-67		68-94		95-112	
Außen	4	Kombiinstrumente	21	Abmessungen	58	Bordcomputer/ Benutzeranpassung -		Vordersitze	95
Öffnen	5	Warn- und Kontrollleuchten	22	Motoren	64	Fahrzeugkonfiguration	68	Klappbarer Beifahrersitz	97
Innen	6	Kraftstofftankanzeige	29	Gewichte	66	Einparkhilfe hinten	72	Rückbank	98
Bedienungseinheit	7	Kühlfüssigkeitstemperatur	29			Autoradio	73	Abtauen und Beseitigung niedergeschlagener Feuchtigkeit	102
Laderaum	8	Wartungsanzeige und Motorölwarmluchte	30			Lenkradbetätigungen	74	Klimaanlage	103
Ausstattung hinten	9	Helligkeitsregler	30			Bluetooth-Freisprech- System	77	Ausstattung vorn	106
Richtig sitzen	10	Fernbedienung	31					Ausstattung des Laderaums	108
Richtig sehen	12	Schlüssel	33					Ausstattung hinten	110
Richtig belüften	13	Geheimcodekarte	34					Innenbeleuchtung	112
Richtig überwachen	14	Alarmanlage	35						
Insassen richtig sichern	15	Öffnen	36						
Richtig fahren	16	Abschliessen	39						
Starten	18	Lichtschalter	41						
Sparsame Fahrweise	19	Scheibenwischerschalter	43						
		Geschwindigkeitsregler	44						
		Geschwindigkeitsbegrenzer mit fest eingestelltem Tempolimit	45						
		Spiegel	46						
		Fensterheber	47						
		Lenkradverstellung	48						
		Schaltgetriebe	48						
		Gangwechsellanzeige	49						
		Automatisiertes Schaltgetriebe	50						
		Berganfahrhilfe	54						
		Stop & Start	55						

5. SICHERHEIT 113-130		6. ZUBEHÖR 131-134		7. SCHNELLHILFE 135-166		8. LOKALISIERUNG 167-174	
Feststellbremse	113	Anhänger,		Batterie	135	Außen	167
Warnblinker	113	Wohnwagen, ...		Radwechsel	138	Innen	169
Hupe	114	ankuppeln	131	Reifenreparaturset	141	Bedienungseinheit	172
Bremshilfesysteme	114	Dachgepäckträger und		Austausch der		Technische Daten -	
Systeme zur Kontrolle		Dachquerträger	133	Glühlampen	143	Wartung	174
der Spurtreue	115	Weiteres Zubehör	133	Austausch der			
Sicherheitsgurte	118			Scheibenwischerblätter	148		
Airbags	120			Austausch der			
Kindersitze	124			Sicherungen	149		
ISOFIX-				Fahrzeug			
Halterungen	129			abschleppen			
				lassen	154		
				Kenndaten	155		
				Kraftstoff tanken	156		
				Öffnen der			
				Motorhaube	159		
				Füllstände	162		
				Kontrollen	164		

4 AUSSEN

Dachgepäckträger und Dachquerträger

Auf beiden Seiten des Daches befinden sich fünf Verankerungspunkte zur Befestigung des Dachgepäckträgers oder der Dachquerträger.

» 133



Stop & Start

Diese Funktion schaltet den Motor während eines Stopps kurzzeitig aus (z.B. an Ampeln, im Stau etc.) und versetzt diesen in Standby. Der Motor springt automatisch wieder an, sobald Sie wieder weiterfahren möchten. Mit Hilfe des Stop & Start-Systems können Kraftstoffverbrauch, Abgasemissionen und Geräuschpegel bei Fahrzeugstillstand reduziert werden.

» 55

Einparkhilfe hinten

Die Einparkhilfe warnt Sie beim Rückwärtsfahren durch ein akustisches Signal, wenn ein Hindernis hinter dem Fahrzeug erkannt wird.

» 72




Öffnen der Heckflügeltüren bis 180°

Wenn das Fahrzeug entriegelt wurde, können die Heckflügeltüren bis 180° aufgeklappt werden, um das Be- und Entladen zu erleichtern.

» 37

ÖFFNEN

Schlüssel mit Fernbedienung



- A. Schlüssel ausklappen/einklappen
- B. Entriegelung ausschließlich der Vordertüren (Kastenwagen) oder aller Türen (Kombi) (zweimaliges Blinken der Fahrtrichtungsanzeiger)
- C. Fahrzeug zentral verriegeln (einmal drücken; einmaliges Blinken der Fahrtrichtungsanzeiger) oder Fahrzeug sicherungsverriegeln (zweimal hintereinander drücken; einmaliges Blinken der Fahrtrichtungsanzeiger)
- D. Laderaum (Kastenwagen) oder ausschließlich Heckflügeltüren oder Heckklappe (Kombi) entriegeln.

Wenn eine Tür offen oder nicht richtig geschlossen ist, blinken die Fahrtrichtungsanzeiger dreimal, um anzuzeigen, dass die Verriegelung nicht erfolgt ist.


» 31

Öffnen/Schließen der Scheiben vorn mit der Fernbedienung

Drücken Sie drei Sekunden lang auf die Taste **B**, um die Scheibe zu öffnen. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis die Scheibe auf die gewünschte Höhe abgesunken ist und lassen Sie sie dann los. Die Scheibe bleibt stehen. Drücken Sie länger als drei Sekunden auf die Taste **C**, um die Scheibe zu schließen. Halten Sie die Taste bis zum Erreichen der gewünschten Höhe gedrückt und lassen Sie sie dann los. Die Scheibe bleibt stehen. Das Öffnen bzw. Schließen der Scheiben kann ebenfalls durch Einführen und Drehen des Schlüssels im Schloß der Vordertüren vorgenommen werden.

» 32

180°-Öffnung der Hintertüren



Drücken Sie beim Öffnen der Flügeltür auf diesen Riegel.

» 37

Kraftstofftank



1. Tankklappe öffnen
2. Tankverschluss öffnen und aufhängen

Tankinhalt: ca. 45 Liter

» 156

☉ INNEN

Bordcomputer

Dieses System ermöglicht mit Hilfe der Taste MENU die einzelnen Konfigurationen/ Informationen des Fahrzeugs, wie beispielsweise die Deaktivierung des Beifahrerairbags, die automatische Verriegelung der Türen oder die Sprache zu verwalten bzw. abzurufen.

» 68

Geschwindigkeitsregler

Dieses System ermöglicht es Ihnen, die Fahrzeuggeschwindigkeit entsprechend einem von Ihnen voreingestellten Wert einzuhalten.

» 44

Automatisiertes Schaltgetriebe

Dieses Getriebe bietet Ihnen die Möglichkeit vollautomatisch und von Hand zu schalten und garantiert Ihnen damit eine perfekte Fahrweise.

» 50

Audio-Anlage

Diese Ausstattung entspricht dem neuesten Stand der Technik: MP3-kompatibles Autoradio und Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Lenkradbetätigungen.


» 73


Klappbarer Multifunktionsbeifahrersitz

Ihr Beifahrersitz verfügt über drei Positionen:

- Sitzposition zum Befördern eines Passagiers,
- Tischposition zum Ablegen Ihrer verschiedenen Dokumente, ...
- Klappposition zum Transportieren von langen Gegenständen.

» 97







BEDIENUNGSEINHEIT

1. Bedienungshebel zur Verstellung des Lenkrads
2. Lichtschalter und Fahrtrichtungsanzeiger
3. Kombiinstrument
4. Lenkradtasten des Autoradios. Bluetooth-Freisprecheinrichtung.
5. Fahrerairbag
Hupe
6. Schalter für Geschwindigkeitsregler.
7. Gangschalthebel
8. Feststellbremse
9. Hebel zum Öffnen der Motorhaube
10. Schalter für Außenspiegel
11. Sicherungskasten
12. Manuelle Leuchtweitenverstellung
13. Seitliche verstellbare und verschließbare Belüftungsdüse
14. Abtaudüse für vorderes Seitenfenster
15. Schalter für Fensterheber
16. Abtaudüse für Windschutzscheibe
17. Schalter für Scheibenwischer/-waschanlage/Bordcomputer
18. Lenkzündschloss
19. Mittlere verstellbare und verschließbare Belüftungsdüse
20. Beifahrerairbag
21. Taste MENU
22. Handschuhfach
23. 12V-Zubehörsteckdose
24. Zigarettenanzünder
25. Aschenbecher
26. Schalter für Heizung/Klimaanlage
27. Autoradio

∞ LADERAUM (KASTENWAGEN)

1. Zurrösen
2. Ablagebehälter
3. Handlampe
4. Trennwand
5. Vertikales Trenngitter
6. Ersatzrad

 Bitte sorgen Sie dafür, dass die Ladung nicht verrutschen kann. Befestigen Sie sie hierzu mit Hilfe der Zurrösen 1, die sich am Boden befinden.



AUSSTATTUNGEN HINTEN (KOMBI)

Mit Heckflügeltüren

1. Befestigungsösen
2. Gepäckrückhaltenetz
3. Werkzeugtasche
4. Hintere Ablage



Mit Heckklappe


1. Befestigungsösen.
2. Gepäckrückhaltenetz.
3. Hutablage.
4. Haltegurt/Werkzeugtasche.
5. Handleuchte/Kofferraumbeleuchtung.





10 RICHTIG SITZEN

Einstellungen des Fahrersitzes

Längseinstellung




Höheneinstellung



Neigung der Sitzlehne (A)

Lendenstütze (B)



RICHTIG SITZEN

Lenkradverstellung



1. Hebel entriegeln
2. Lenkrad in Höhe und Tiefe (Abstand vom Körper) verstellen
3. Hebel arretieren



Aus Sicherheitsgründen müssen diese Vorgänge unbedingt bei stehendem Fahrzeug durchgeführt werden.

» 48

Einstellung der elektrischen Außenspiegel



- A. Fahrerspiegel anwählen
 - B. Beifahrerspiegel anwählen
 - C. Spiegelposition einstellen
- » 46

Einstellung des Innenspiegels



1. Spiegel in Position "Tag/Nacht" stellen
2. Spiegel ausrichten

» 46

Sicherheitsgurte vorne




- A. Anlegen

» 118

12 RICHTIG SEHEN



Beleuchtung



Ring


-  Licht aus
-  Standlicht
-  Abblend-/Fernlicht

Nebelscheinwerfer

-  Nebelschlusslicht
oder
-  Nebelscheinwerfer und -schlusslicht

» 41

Fahrtrichtungsanzeiger




Heben oder senken Sie den Beleuchtungshebel über den Widerstand hinaus an; die Fahrtrichtungsanzeiger blinken bis zum Einstellen der Blinker in die Ausgangsposition.

"Autobahn"-Funktion







Drücken Sie den Hebel einmal nach oben oder unten, jedoch nicht über den Widerstand des Beleuchtungshebels hinaus; die entsprechenden Fahrtrichtungsanzeiger blinken dreimal.

» 41

Scheibenwischer






Ring A: Frontscheibenwischer

-  Aus
-  Intervallwischen
-  Langsam wischen
-  Schnell wischen
-  Einmal wischen
-  Scheibenwaschanlage

» 43

Ring B: Heckscheibenwischer

-  Aus
-  Intervallwischen
-  Scheibenwaschanlage

» 43

RICHTIG BELÜFTEN

Empfehlungen für die Einstellung im Innenraum

Gewünschte Einstellung...	Heizung oder manuelle Klimaanlage				
	Luftverteilung	Gebälsestärke	Luftumwälzung/ Frischluftzufuhr	Temperatur	A/C manuell
WARM					
KALT					
BESCHLAG ENTFERNEN ABTAUEN					

14 RICHTIG ÜBERWACHEN

Kombiinstrument



- A.** Bei eingeschalteter Zündung gibt der Zeiger den Füllstand des Kraftstofftanks an.
Bei laufendem Motor erlischt die dazugehörige Kontrollleuchte. Wenn Sie weiter leuchtet, bedeutet dies, dass der Mindestfüllstand erreicht ist.
- B.** Bei eingeschalteter Zündung gibt der Zeiger die Temperatur der Kühflüssigkeit an.
Bei laufendem Motor erlischt die dazugehörige Kontrollleuchte.
- C.** Bei eingeschalteter Zündung bleibt die Ölstandskontrollleuchte nicht erleuchtet.

Füllen Sie bei unzureichendem Füllstand Kraftstoff bzw. Öl nach.

» 29

Warn- und Kontrollleuchten



1. Bei eingeschalteter Zündung leuchten die orangefarbenen und roten Warnleuchten auf.
2. Bei laufendem Motor müssen diese Leuchten erlöschen.

Wenn sie weiterhin leuchten, schauen Sie im betreffenden Teil nach.

» 22

Schalterleiste



- A.** intelligente Traktionskontrolle
» 117
oder
Antriebsschlupfregelung (ASR)
» 115
- B.** Stop & Start.
» 55
- C.** Warnblinker:
» 113
- D.** Heckscheiben- und Außenspiegelheizung
» 102
- E.** Verriegelung/Entriegelung des Laderaums (Kastenwagen)
» 39

INSASSEN RICHTIG SICHERN

Nicht angelegter Gurt



- A. Warnleuchte für nicht angelegten Fahrergurt

Beifahrer-Frontairbag



Der Beifahrer-Frontairbag wird mit Hilfe der Taste MENU links vom Lenkrad inaktiviert.

1. Drücken Sie auf die Taste MENU.
2. Wählen Sie "Bag" und bestätigen Sie mit der Taste MENU.
3. Wählen Sie "OFF" und bestätigen Sie mit der Taste MENU.
4. Wählen Sie "JA" und bestätigen Sie mit der Taste MENU.

Leiterförmiges vertikales Trenngitter (Kastenwagen)



Ein leiterförmiges vertikales Trenngitter schützt den Fahrer vor sich verschiebender Ladung.

10 RICHTIG FAHREN

Automatisiertes Schaltgetriebe



Dieses Fünfganggetriebe bietet wahlweise den Komfort einer Automatikschaltung oder das mit einer Handschaltung verbundene Fahrgefühl.


N. Leerlauf

R. Rückwärtsgang

M +/-. Stufenschaltbetrieb

A. Automatikbetrieb

E. ECO-Modus.



Anzeige im Kombiinstrument

Der gewählte Gang und der Betriebsmodus erscheinen in der Anzeige des Kombiinstrumentes.


N: Leerlauf

R: Rückwärtsgang

1 2 3 4 5: eingelegte Gänge

AUTO: Automatikbetrieb

E: ECO-Modus.



Starten

Schalten Sie auf **N** und treten Sie beim Anlassen des Motors kräftig auf die Bremse. Starten Sie den Motor.

Wählen Sie den manuellen oder automatisierten Modus (in die mittlere Position verschieben und langes Drücken nach links) oder den Rückwärtsgang (**R**) mit dem Schalthebel ein.

Lösen Sie die Feststellbremse.

Nehmen Sie Ihren Fuß vom Bremspedal und beschleunigen Sie anschließend.

RICHTIG FAHREN

Stop & Start

Übergang des Motors in den Modus STOP



Die Kontrollleuchte "S" leuchtet im Kombiinstrument auf und der Motor geht in Standby über:

- Schalten Sie **bei einem mechanischen Schaltgetriebe** bei stehendem Fahrzeug in den Leerlauf und nehmen Sie anschließend Ihren Fuß vom Kupplungspedal,
- Halten Sie **bei einem automatisierten Schaltgetriebe** bei stehendem Fahrzeug das Bremspedal durchgetreten oder schalten Sie auf Position **N**.

In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass der Modus STOP nicht verfügbar ist; in diesen Fällen erscheint eine Meldung in der Anzeige des Kombiinstrumentes und die Kontrollleuchte "S" blinkt einige Sekunden lang und erlischt anschließend.



Der Motor schaltet sich erst ab einer Geschwindigkeit von ca. 10 km/h automatisch ab, um ein unnötiges wiederholtes Ausschalten des Motors durch langsames Fahren zu vermeiden.

Übergang des Motors in den Modus START




Die Kontrollleuchte "S" erlischt und der Motor springt wieder an:

- Treten Sie **bei einem mechanischen Schaltgetriebe** das Kupplungspedal ganz durch,
- Stellen Sie **bei einem automatisierten Schaltgetriebe**
 - den Schalthebel auf **A** oder **M** und nehmen Sie Ihren Fuß vom Bremspedal,
 - oder stellen Sie bei gelöstem Bremspedal den Wählhebel von **N** auf **A** oder **M**,
 - oder legen Sie den Rückwärtsgang ein.

In einigen Fällen kann der Modus START automatisch ausgelöst werden; in solchen Fällen erscheint eine Meldung in der Anzeige des Kombiinstrumentes und die Kontrollleuchte "S" blinkt einige Sekunden lang und erlischt dann wieder.

Deaktivierung/Reaktivierung



Sie können die Funktion durch Drücken der Taste "S - OFF" jederzeit deaktivieren; die Kontrollleuchte der Taste leuchtet auf und eine Meldung erscheint in der Anzeige des Kombiinstrumentes.

Die Funktion wird bei jedem Neustart mit dem Schlüssel automatisch wieder aktiviert.



Vor jeder Betankung, sämtlichen Arbeiten im Motorraum oder bevor Sie das Fahrzeug verlassen, sollten Sie in jedem Fall die Zündung per Schlüssel ausschalten.

18 RICHTIG FAHREN

Geschwindigkeitsregler



1. Reglermodus wählen/ausschalten.
2. Programmierten Wert verringern.
3. Geschwindigkeit programmieren/programmierten Wert erhöhen.
4. Deaktivierung/Geschwindigkeitsregelung ein.

Damit eine Geschwindigkeit programmiert oder abgerufen werden kann, muss die Fahrzeuggeschwindigkeit mehr als 30 km/h betragen und beim mechanischen Getriebe mindestens der zweite Gang eingelegt sein.



Anzeige im Kombiinstrument


Der Reglermodus wird im Kombiinstrument angezeigt, wenn er gewählt worden ist.



Geschwindigkeitsregler

STARTEN

Zündschloss



1. Position **STOP** - Stop.
2. Position **MAR** - Zündung ein.
3. Position **AVV** - Start.



Befestigen Sie möglichst keinen schweren Gegenstand am Schlüssel, der die Schlüsselachse belastet, wenn dieser im Zündschloss steckt. Dies könnte zu einer Fehlfunktion führen.

SPARSAME FAHRWEISE

Die sparsame Fahrweise beinhaltet eine Reihe von Anwendungen für jeden Tag, die es dem Autofahrer ermöglichen, den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emission zu optimieren.

Optimieren Sie die Nutzung Ihrer Gangschaltung

Mit einem Handschaltgetriebe fahren Sie vorsichtig los, legen Sie ohne Zögern den höheren Gang ein und fahren Sie vorzugsweise so, dass Sie eher früh die Gänge einlegen. Wenn Ihr Fahrzeug damit ausgestattet ist, fordert Sie die Anzeige für die Änderung des Ganges dazu auf, einen höheren Gang einzulegen; wenn dies am Kombiinstrument angezeigt wird, kommen Sie der Aufforderung nach.

Mit einem Automatikgetriebe oder mit einem elektronisch gesteuerten mechanischen Getriebe bleiben Sie auf der Position Drive "D" oder Auto "A", je nach Art des Wählschalters, ohne stark oder plötzlich auf das Gaspedal zu treten.

Nehmen Sie eine behutsame Fahrweise an

Halten Sie die Sicherheitsabstände zwischen den Fahrzeugen ein, nutzen Sie bevorzugt die Motorbremse anstatt des Bremspedals, treten Sie stufenweise auf das Gaspedal. Diese Verhaltensweisen tragen dazu bei, den Kraftstoffverbrauch, den CO₂-Ausstoß zu verringern und die Geräuschkulisse des Verkehrs zu vermindern.

Unter flüssigen Verkehrsbedingungen und wenn sie über den Schalter "Cruise" verfügen, wählen Sie ab 40 km/h den Geschwindigkeitsregler.

Kontrollieren Sie die Verwendung Ihrer elektrischen Ausstattungen

Wenn der Fahrgastinnenraum vor dem Losfahren überhitzt ist, lüften Sie ihn durch Herunterlassen der Fenster und durch Öffnen der Lüftungsschieber, bevor Sie die Klimaanlage verwenden.

Bei mehr als 50 km/h, schließen Sie die Fenster und lassen Sie die Lüftungsschieber offen.

Denken Sie daran, die Ausstattungen zu verwenden, die es ermöglichen, die Temperatur im Fahrgastinnenraum zu begrenzen (Abblendvorrichtung des Schiebedachs, Vorhänge, ...).

Schalten Sie die Klimaanlage aus, sobald Sie den gewünschten Klimakomfort erreicht haben, es sei denn, die Regelung ist automatisch.

Schalten Sie die Enteisierung und die Beschlagentfernung aus, wenn diese nicht automatisch gesteuert werden.

Schalten Sie frühstmöglich die Sitzheizung aus.

Fahren Sie nicht mit angeschalteten Nebelscheinwerfern und Nebelschlussleuchten, wenn die Sichtverhältnisse ausreichend sind.

Vermeiden Sie, besonders im Winter, den Motor laufen zu lassen, bevor Sie den ersten Gang einlegen; Ihr Fahrzeug heizt während der Fahrt schneller.

Wenn Sie als Beifahrer vermeiden, Ihre Multimediageräte (Film, Musik, Videospiele...) anzuschließen, tragen Sie dazu bei, den Verbrauch von elektrischer Energie, also von Kraftstoff, einzuschränken.

Schalten Sie Ihre tragbaren Geräte vor dem Verlassen der Fahrzeuge aus.

Schränken Sie die Ursachen für Mehrverbrauch ein

Verteilen Sie Gewichte auf das gesamte Fahrzeug; stellen Sie die schwersten Gepäckstücke hinten in den Kofferraum, am dichtesten an die Rücksitze.

Schränken Sie die Zuladung Ihres Fahrzeugs ein und minimieren Sie den aerodynamischen Widerstand (Dachträger, Dachgepäckträger, Fahrradträger, Anhänger...). Ziehen Sie die Verwendung eines Dachkoffers vor.

Entfernen Sie die Dachträger, den Dachgepäckträger nach der Verwendung.

Wenn die Wintersaison vorbei ist, entfernen Sie die Winterreifen und montieren Sie erneut die Sommerreifen.

Beachten Sie die Wartungsanweisungen

Überprüfen Sie regelmäßig und in kaltem Zustand den Luftdruck Ihrer Reifen, beziehen Sie sich auf das Etikett an der Innenseite der Tür auf der Fahrerseite.

Führen Sie diese Überprüfung insbesondere durch:

- vor einer langen Fahrt,
- bei jeder Saisonänderung,
- nach langem Stillstand.

Vergessen Sie auch nicht das Ersatzrad und die Reifen des Anhängers oder des Campinganhängers.

Warten Sie Ihr Fahrzeug (Öl, Ölfilter, Luftfilter, ...) regelmäßig und befolgen Sie den Kalender für die Maßnahmen, die vom Hersteller vorgesehen sind.

Wenn Sie den Tank befüllen, insistieren Sie nicht nach dem Dritten Stoppen der Zapfpistole, Sie vermeiden ein Überlaufen.

Am Steuer Ihres neuen Fahrzeugs stellen Sie erst nach den ersten 3000 Kilometern eine verbesserte Regelmäßigkeit Ihres durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs fest.



Kombiinstrument mit Anzeigefeld Ebene 1



Kombiinstrument mit Anzeigefeld Ebene 2

KOMBIINSTRUMENTE

1. Kilometer-/Meilenzähler
2. Anzeigefeld
3. Kraftstofftankanzeige
4. Kühflüssigkeitstemperatur
5. Drehzahlmesser

Anzeigefeld Ebene 1 im Kombiinstrument

- Uhrzeit
- zurückgelegte Kilometer/Meilen
- Bordcomputer/Reichweite, Verbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit
- Einstellung der Scheinwerfer
- programmierbare Warnmeldung bei Geschwindigkeitsüberschreitung
- Gangwechselanzeige
- Stop & Start
- Aktivierung oder Deaktivierung des Beifahrerairbags

Anzeigefeld Ebene 2 im Kombiinstrument





- Uhrzeit
- Datum
- Radio

- zurückgelegte Kilometer/Meilen
- Außentemperatur
- Betriebsarten und eingelegte Gänge beim elektronisch gesteuerten mechanischen Getriebe
- Bordcomputer/Reichweite Verbrauch Durchschnittsgeschwindigkeit
- Einstellung der Scheinwerfer
- programmierbare Warnmeldung bei Geschwindigkeitsüberschreitung
- Auswahl der Sprache der Anzeige
- Gangwechselanzeige
- Stop & Start
- Aktivierung oder Deaktivierung des Beifahrerairbags
- Aktivierung oder Deaktivierung der automatischen Türverriegelung während der Fahrt







WARN- UND KONTROLLLEUCHTEN


Bei jedem Start leuchtet eine Reihe von Kontrollleuchten auf, die damit anzeigen, dass eine Selbstdiagnose durchgeführt wird. Sie erlöschen sofort wieder. Bei laufendem Motor dient eine Kontrollleuchte, die ununterbrochen leuchtet oder blinkt, als Warnung. Diese erste Warnung kann mit einem akustischen Signal und einer Meldung in der Anzeige verbunden sein. "Übergehen Sie diese Warnungen nicht."

Kontroll- bzw. Warnleuchte		Zustand	Bedeutung	Was tun?
	Service	leuchtet vorübergehend	kleinerer Defekt	Wenden Sie sich an das CITROËN-Händlernetz oder an eine qualifizierte Werkstatt.
		leuchtet ständig in Verbindung mit einer Meldung in der Anzeige	größerer Defekt	Warnmeldung notieren und das CITROËN-Händlernetz oder eine qualifizierte Werkstatt einschalten.
	Feststellbremse - Bremsflüssigkeitsstand	leuchtet	nicht angezogene oder nicht richtig gelöste Bremse	Die Leuchte erlischt, wenn die Bremse gelöst wird.
		leuchtet	ungenügender Flüssigkeitsstand	Eine vom CITROËN-Händlernetz empfohlene Flüssigkeit nachfüllen.
		leuchtet ständig trotz korrektem Füllstand		Unbedingt anhalten, parken, Zündung ausschalten und das CITROËN -Händlernetz oder eine qualifizierte Werkstatt einschalten.
	Minimaler Motorölstand	leuchtet	ungenügender Motorölstand	Motorölstand überprüfen und das CITROËN oder eine qualifizierte Werkstatt zu Rate ziehen.
		leuchtet ständig trotz korrektem Füllstand		Unbedingt anhalten, parken, Zündung ausschalten und das CITROËN -Händlernetz oder eine qualifizierte Werkstatt einschalten.
	Kühflüssigkeitstemperatur	leuchtet mit dem Zeiger im roten Bereich	anormale Erhöhung	Parken und Zündung ausschalten. Kühflüssigkeit abkühlen lassen. Füllstand kontrollieren.
		auf H im roten Bereich	anormale Erhöhung der Kühflüssigkeitstemperatur	Kapitel 7, Abschnitt "Füllstände". Wenden Sie sich an das CITROËN-Händlernetz oder an eine qualifizierte Werkstatt.

Kontroll- bzw. Warnleuchte		Zustand	Bedeutung	Was tun?
	Motoröldruck	leuchtet während der Fahrt auf in Verbindung mit einer Meldung in der Anzeigeeinheit	Verschlechterung des Motoröls	Parken, Zündung ausschalten und von einem Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder einer qualifizierten Werkstatt einschalten.
		blinkt in Verbindung mit einer Meldung in der Anzeige (nur 1,3 HDi 75)	demnächst fälliger Wartungstermin	Wartung des Fahrzeugs sobald wie möglich durchführen, um den Motor nicht zu beschädigen.
	Batterieladepkontrolle	leuchtet	Defekt im Ladestromkreis	Batterieklemmen überprüfen... Abschnitt 7, Unterabschnitt "Batterie".
		leuchtet ständig trotz Überprüfungen	defekter Kreislauf, eine Funktionsstörung bei der Zündung oder Einspritzung	Wenden Sie sich an einen Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder an eine qualifizierte Werkstatt.
	Offene Tür	leuchtet	nicht richtig geschlossene Tür	Vordertüren, Heck- und Seitentüren überprüfen.
		in Verbindung mit einer Meldung in der Anzeige		
	Nicht angelegter Sicherheitsgurt	leuchtet und blinkt anschließend	nicht angelegter Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite	Gurt vorziehen und den Riegel im Gurtschloss einrasten lassen.
		akustisches Signal, leuchtet ständig	nicht angelegter Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite während der Fahrt	Am Gurt ziehen, um zu überprüfen, ob er richtig eingerastet ist. Kapitel 5, Abschnitt "Sicherheitsgurte".
		blinkt in Verbindung mit einem akustischen Signalton	Der Beifahrer hat den Sicherheitsgurt nicht angelegt.	Gurt vorziehen und den Riegel im Gurtschloss einrasten lassen.

Bedienungseinheit

Kontroll- bzw. Warnleuchte		Zustand	Bedeutung	Was tun?
	Frontairbag Seitenairbag	blinkt oder leuchtet ständig	defekter Airbag	Schnellstmöglich von einem Vertreter des CITROËN-Händlermetzes oder von einer qualifizierten Werkstatt überprüfen lassen. Abschnitt 5, Unterabschnitt "Airbags".
	Inaktivierung des Beifahrerairbags	leuchtet	vorsätzliche Inaktivierung dieses Airbags, weil ein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung auf diesem Sitz installiert wird	Über das Menü MENU des Bordcomputers konfigurieren. Kapitel 3, Abschnitt "Menü".
	ABS	leuchtet ständig	Defekt des Systems	Das Fahrzeug wird weiterhin herkömmlich gebremst, jedoch ohne Bremskraftverstärkung. Wir empfehlen Ihnen allerdings, anzuhalten und das CITROËN-Händlermetz oder eine qualifizierte Werkstatt einzuschalten.
		leuchtet ständig in Verbindung mit der Kontrollleuchte der Feststellbremse	Störung des elektronischen Bremskraftverteilers	Unbedingt anhalten, parken, Zündung ausschalten und einen Vertreter des CITROËN -Händlermetzes oder eine qualifizierte Werkstatt aufsuchen.
	Spurkontrolle	blinkt einige Sekunden lang	Auslösen des ESP	Aktivierung des Systems, um das Fahrzeug wieder in die richtige Spur zu bringen.
		leuchtet zusammen mit der Kontrollleuchte "ASR OFF" und in Verbindung mit einer Meldung in der Anzeigeeinheit	Defekt des ESP.	Wenden Sie sich an einen Vertreter des CITROËN-Händlermetzes oder an eine qualifizierte Werkstatt.
		leuchtet in Verbindung mit einer Meldung in der Anzeigeeinheit	ein Defekt des ASR/MSR.	Wenden Sie sich an einen Vertreter des CITROËN-Händlermetzes oder an eine qualifizierte Werkstatt.
		leuchtet	Defekt der intelligenten Traktionskontrolle.	Wenden Sie sich an einen Vertreter des CITROËN-Händlermetzes oder an eine qualifizierte Werkstatt.
	Berganfahrhilfe	leuchtet	Defekt der Berganfahrhilfe.	Wenden Sie sich an einen Vertreter des CITROËN-Händlermetzes oder an eine qualifizierte Werkstatt.
	Bremsbeläge vorn	leuchtet	Abnutzung der Bremsbeläge	Bremsbeläge von einem Vertreter des CITROËN-Händlermetzes oder von einer qualifizierten Werkstatt austauschen lassen.




Kontroll- bzw. Warnleuchte		Zustand	Bedeutung	Was tun?
	elektronische Wegfahrsperre	leuchtet	Der eingeführte Zündschlüssel wird nicht erkannt. Anfahren nicht möglich.	Schlüssel austauschen lassen und von einem Vertreter des CITROËN-Händlernetzes überprüfen lassen. Kapitel 1, Abschnitt "Öffnungen".
	Abgasentgiftungsanlage	blinkt oder leuchtet ständig	Störung des Systems.	So schnell wie möglich von einem Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder von einer qualifizierten Werkstatt überprüfen lassen.
	Kraftstoffreserve	leuchtet, Zeiger im roten Bereich E	angebrochene Kraftstoffreserve	Möglichst bald tanken. Die Kraftstoffreserve ist ein variabler Wert, da sie vom Fahrstil, vom Straßenprofil, von der seit dem Aufleuchten der Reserveleuchte vergangenen Zeit und der zurückgelegten Entfernung abhängig ist.
	Partikelfilter	leuchtet in Verbindung mit einem akustischen Signalton und einer Meldung in der Anzeigeeinheit	beginnende Sättigung des Partikelfilters	So bald wie möglich eine Regenerierung des Filters durchführen lassen. Kapitel 7, Abschnitt "Kontrollen".
	Wasser im Dieselfilter vorhanden	leuchtet in Verbindung mit einer Meldung in der Anzeigeeinheit	Wasser im Dieseldieselfilter	Filter von einem Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder von einer qualifizierten Werkstatt entwässern lassen. Kapitel 7, Abschnitt "Kontrollen".
	Vorglühkontrolle Diesel	leuchtet	Vorglühen erforderlich aufgrund der Witterungsbedingungen	Anlasser erst betätigen, wenn die Leuchte erloschen ist. Wenn der Motor nicht startet, Zündung wieder einschalten und erneut warten bis die Kontrollleuchte erlischt, dann wieder starten.


Bedienungseinheit

Kontroll- bzw. Warnleuchte		Zustand	Bedeutung	Was tun?
	Standlicht	leuchtet	manuelle Betätigung	Drehen Sie den Ring des Lichtschalters in die erste Position.
	Abblendlicht	leuchtet	manuelle Betätigung	Drehen Sie den Ring des Lichtschalters in die zweite Position.
	Fernlicht		Bedienelement zu sich ziehen	Das Bedienelement zu sich ziehen, um wieder das Abblendlicht zu aktivieren.
	Fahrtrichtungs- anzeiger	blinkt in Verbindung mit einem Signalton	Richtungsänderung durch Bedienung des Blinkerhebels links vom Lenkrad	Rechts: Schalter nach oben drücken. Links: Schalter nach unten drücken.
	Warnblinklicht	blinkt in Verbindung mit einem Signalton	Betätigung der Schalters der Warnblinkanlage, der sich in der Mitte des Armaturenbretts befindet.	Die Fahrtrichtungsanzeiger links und rechts sowie die entsprechenden Kontrollleuchten blinken gleichzeitig.
	Nebelscheinwerfer	leuchtet	Taste an der Instrumententafel gedrückt	Manuelle Einstellung. Die Nebelscheinwerfer funktionieren nur, wenn das Stand- oder Abblendlicht eingeschaltet ist.
	Nebelschlussleuchten	leuchtet	Taste an der Instrumententafel gedrückt	Manuelle Einstellung. Die Nebelschlussleuchten funktionieren nur, wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist. Schalten Sie die Leuchten bei normaler Sicht bitte aus, um eine gebührenpflichtige Verwarnung zu vermeiden. Das rote Licht blendet stark.

Kontrollleuchte		Zustand	Bedeutung	Was tun?
	Geschwindigkeitsregler	leuchtet	Aktivierung des Reglers	Manuelle Betätigung. Kapitel 1, Abschnitt "Lenkradbetätigungen".
	Einparkhilfe hinten	leuchtet in Verbindung mit einer Meldung in der Anzeigeeinheit.	Defekt des Systems	Die akustische Einparkhilfe ist nicht mehr aktiv. Funktion unverzüglich von einem Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder von einer qualifizierten Werkstatt überprüfen lassen.
	Automatisiertes Schaltgetriebe	leuchtet in Verbindung mit einer Meldung in der Anzeigeeinheit.	fehlerhafte Bedienung durch den Fahrer	Den gewünschten Vorgang erneut wiederholen.
		blinkt in Verbindung mit einem akustischen Signalton und einer Meldung in der Anzeigeeinheit.	Defekt des Schaltgetriebes	Lassen Sie das Getriebe schnellstmöglich von einem Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder von einer qualifizierten Werkstatt überprüfen.

Bedienungseinheit

Anzeigefeld		Anzeige	Bedeutung	Was tun?
	Stop & Start	leuchtet	Übergang des Motors in den Modus STOP nach Fahrzeugstillstand.	Sobald Sie wieder weiterfahren möchten, erlischt die Kontrollleuchte und der Motor startet wieder automatisch im Modus START.
		leuchtet einige Sekunden und erlischt dann.	Der Modus STOP ist vorübergehend nicht verfügbar oder Der Modus START wurde automatisch ausgelöst.	Sonderfall der Modi STOP und START. Siehe Kapitel 1, Abschnitt "Getriebe und Lenkrad".
	Gangwechselanzeige	Pfeil nach oben.	Schaltung in den höheren Gang möglich.	Kapitel 1, Abschnitt "Gangwechselanzeige".
		Pfeil nach unten.	Schaltung in den niedrigeren Gang möglich.	
	Außentemperatur (°C/°F)	der Temperatur, die blinkt, in Verbindung mit einer Meldung in der Anzeige	Witterungsbedingungen, die zu Glatteis auf den Straßen führen können	Doppelt vorsichtig fahren und nicht plötzlich bremsen. Kapitel 5, Abschnitt "Fahrsicherheit".
	Datum (AAAA/MM/JJ) Uhrzeit (HH:MM)	einer Einstellung: Datum, Uhrzeit	Konfiguration über das Menü "MENU"	Kapitel 3, Abschnitt "Menü".
	Scheinwerferleuchtweite	einer Scheinwerfer-einstellung	Einstellung von 0 bis 3 je nach Beladung	Mit dem Schalter am Armaturenbrett einstellen. Kapitel 1, Abschnitt "Bedienungsschalter am Lenkrad".




KRAFTSTOFFTANKANZEIGE


Der Kraftstoffstand wird jedesmal geprüft, wenn der Zündschlüssel auf "Zündung ein" gedreht wird.

Steht die Tankanzeige bei:

- **f (Full - voll)**, die Tankkapazität beträgt ca. **45 Liter**.
- **e (Empty - leer)**, die Reserve ist angebrochen, die Warnleuchte leuchtet konstant.

Die Reserve beträgt beim ersten Aufleuchten der Warnleuchte ca. 6 Liter.


 Näheres dazu finden Sie in Abschnitt 7, Unterabschnitt "Füllstände".



KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMPERATUR

Der Zeiger steht zwischen c (cold - kalt) und h (hot - warm): Temperatur normal.

Bei erschwerten Betriebsbedingungen oder sehr warmer Witterung kann der Zeiger in die Nähe des roten Bereichs rücken.

 **Was tun, wenn der Zeiger in den roten Bereich eintritt oder die Warnleuchte aufleuchtet:**

- Halten Sie sofort an und schalten Sie die Zündung aus. Der Motorventilator kann noch bis zu ca. 10 Minuten nachlaufen.

- Lassen Sie, bevor Sie den Füllstand prüfen, den Motor ca. 15 Minuten abkühlen und füllen Sie bei Bedarf Flüssigkeit nach. Der Kühlkreislauf steht unter Druck. Schrauben Sie zur Vermeidung von Verbrühungen den Verschluss zunächst nur um zwei Umdrehungen auf, um den Druck absinken zu lassen.

Sobald der Druck abgesunken ist, prüfen Sie den Füllstand und entfernen Sie den Verschluss ganz, um Flüssigkeit nachzufüllen.

Wenn der Zeiger im roten Bereich bleibt, wenden Sie sich bitte an das CITROËN-Händlernetz oder an eine qualifizierte Werkstatt.

 Mehr dazu finden Sie in Abschnitt 7, Unterabschnitt "Füllstände".

ABGASENTGIFTUNG

EODB (European On Board Diagnosis) ist ein borgeigenes europäisches Diagnosesystem, das unter anderem die Normen der für folgende Schadstoffe zulässigen Emissionen erfüllt:


- CO (Kohlenmonoxid),
- HC (unverbrannte Kohlenwasserstoffe),
- NOx (Stickoxide) oder Partikel, die von Lambdasonden vor und hinter dem Katalysator registriert werden.




Der Fahrer wird durch das Blinken dieser speziellen Warnleuchte im Kombiinstrument auf Funktionsstörungen dieser Abgasentgiftungsanlage hingewiesen.


WARTUNGSANZEIGE

Die Wartungsanzeige im Kombiinstrument informiert Sie, wann die nächste Wartung laut Plan des Herstellers fällig ist, den Sie im Wartungsheft finden. Der Zeitpunkt richtet sich nach der seit der letzten Wartung zurückgelegten Kilometerzahl.



 Nähere Angaben entnehmen Sie bitte der Wartungsliste in dem Ihnen bei der Auslieferung des Fahrzeugs ausgehändigten Wartungsheft.

Einige Sekunden danach kehrt die Anzeige zu ihrer normalen Funktion zurück.



MOTORÖLWARBLEUCHE

Unzureichender Öldruck



Die Kontrollleuchte leuchtet ununterbrochen und eine Meldung erscheint in der Anzeige des Kombiinstrumentes, sobald das System einen Öldruckmangel erkennt hat.

Halten Sie unbedingt an, parken Sie Ihr Fahrzeug, schalten Sie die Zündung aus und suchen Sie einen Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder eine qualifizierte Werkstatt auf.

Motorölverschleiß (nur Motor 1,3 HDi 75 PS)



Die Warnleuchte blinkt und eine Meldung erscheint in der Anzeige des Kombiinstrumentes, sobald das System einen Motorölverschleiß registriert. Das Blinken der Warnleuchte zeigt keine Funktionsstörung des Fahrzeugs an, dient jedoch als Warnhinweis, der dem Fahrer anzeigt, dass die Wartung des Fahrzeugs so schnell wie möglich durchgeführt werden muss.



Sollte bei Erreichen des zweiten Verschleißgrenzwertes die Wartung noch nicht durchgeführt worden sein, leuchtet die Kontrollleuchte im Kombiinstrument und die Motordrehzahl ist auf 3000 U/min beschränkt. Sollte bei Erreichen des dritten Verschleißgrenzwertes die Wartung immer noch nicht durchgeführt worden sein, ist die Motordrehzahl auf 1500 U/min begrenzt, um sämtliche Schäden zu vermeiden.



Um eine Beschädigung des Motors zu vermeiden, sollten Sie nach Aufblinken der Motorölwarnleuchte die Wartung des Fahrzeugs durchführen.



HELLIGKEITSREGLER

Der Helligkeitsregler ist funktionsbereit, wenn das Standlicht eingeschaltet ist.



Regeln Sie die Helligkeit des Kombiinstrumentes und das Bedienteil des Autoradios mit diesen Schaltern.





FERNBEDIENUNG

Fahrzeug entriegeln



Durch Druck auf diese Taste werden nur die Vordertüren (Kastenwagen) bzw. alle Türen (Kombi) entriegelt.

Die Entriegelung wird durch zweifaches Blinken der Blinkleuchten angezeigt.

Heckflügeltüren bzw. Heckklappe entriegeln



Durch Druck auf diese Taste lassen sich der Ladebereich (Kastenwagen) bzw. ausschließlich die Heckflügeltüren oder die Heckklappe (Kombi) entriegeln.

Zentralverriegelung



Durch kurzen Druck auf diese Taste werden alle Türen Ihres Fahrzeugs verriegelt. Die Verriegelung wird durch einfaches Blinken der Blinkleuchten angezeigt.

Wenn eine der Türen offen oder nicht richtig geschlossen ist, funktioniert die Zentralverriegelung nicht. Die fehlgeschlagene Verriegelung wird in diesem Fall durch dreifaches Blinken der Blinkleuchten angezeigt.

Sicherheitsverriegelung



Durch doppeltes Drücken dieser Taste wird die Verriegelung in die Sicherheitsverriegelung umgewandelt.

Bei der Sicherheitsverriegelung ist eine Betätigung der Außen- und Innentürgriffe wirkungslos. Lassen Sie keine Personen im Fahrzeug zurück, wenn die Sicherheitsverriegelung aktiv ist. Die Sicherheitsverriegelung wird durch Blinken der Blinkleuchten angezeigt.

Die Sicherheitsverriegelung wird inaktiviert:

- beim Öffnungsvorgang der Türen,
- durch Drehen des Zündschlüssels in Position **MAR**.

Schlüssel einklappen/ausklappen



Drücken Sie auf diese Taste, um den Schlüssel auszuklappen. Zum Einklappen drücken Sie auf die Taste und klappen den Schlüssel in das Gehäuse zurück.

Wenn Sie nicht auf die Taste drücken, können Sie den Mechanismus beschädigen.

Öffnen der Scheiben mit der Fernbedienung



Durch ununterbrochenes Drücken dieser Taste für mehr als drei Sekunden werden die vorderen Scheiben geöffnet. Halten Sie die Taste solange gedrückt, bis die Scheibe auf die gewünschte Höhe abgesunken ist. Die Scheiben bleiben stehen, sobald Sie die Taste wieder loslassen.

Dieser Vorgang kann ebenfalls durch Einführen und Drehen des Schlüssels im Schloss der Vordertüren durchgeführt werden.

Schließen der Fenster mit der Fernbedienung



Durch ununterbrochenes Drücken dieser Taste für mehr als 3 Sekunden werden die vorderen Scheiben geschlossen. Halten Sie die Taste bis zum Erreichen der gewünschten Höhe während des Schließvorganges gedrückt. Die Scheiben bleiben stehen, sobald Sie die Taste wieder loslassen.

Dieser Vorgang kann ebenfalls durch Einführen und Drehen des Schlüssels im Zündschloss der Vordertüren durchgeführt werden.



Vergewissern Sie sich beim Schließen der Fenster mit der Fernbedienung, dass sich die Fenster korrekt schließen lassen und durch nichts behindert werden. Der Einklemmschutz ist während dieser Vorgänge nicht in Betrieb. Wenn Sie die Fenster halb offen lassen möchten, ist es notwendig, den Innenraumschutz der Alarmanlage zu deaktivieren.



SCHLÜSSEL

Mit dem Schlüssel lassen sich die Schlösser des Fahrzeugs ver- und entriegeln, der Tankverschluss öffnen und schließen sowie der Motor starten und ausschalten.



BATTERIE DER FERNBEDIENUNG

Batterietyp: CR2032/3 Volt.

Batterie der Fernbedienung austauschen



- Drücken Sie auf den Knopf, um den Schlüssel auszuwerfen.
- Drehen Sie die Schraube 1 vom geschlossenen Vorhängeschloss zum offenen Vorhängeschloss hin, benutzen Sie hierzu einen Schraubenzieher mit feiner Spitze.

- Hebeln Sie das Batteriegehäuse 2 mit dem Schraubenzieher heraus.
- Entnehmen Sie das Gehäuse und tauschen Sie die Batterie 3 unter Beachtung der Pole aus.
- Setzen Sie das Batteriegehäuse 2 wieder in den Schlüssel ein und drehen Sie die Schraube 1 zu.

i Wenn die Ersatzbatterie nicht dem Originalbatterietyp entspricht, kann es zu Schäden kommen.

Verwenden Sie nur Batterien, die mit den vom CITROËN-Händlernetz empfohlenen identisch oder gleichwertig sind. Geben Sie verbrauchte Batterien bei den zugelassenen Sammelstellen ab.



GEHEIMCODEKARTE

Die Karte erhalten Sie bei Auslieferung des Fahrzeugs zusammen mit den Zweitschlüsseln.

Sie enthält den Identifizierungscode, der für alle vom CITROËN-Händlernetz an der elektronischen Anlasssperr durchzuführenden Reparaturen erforderlich ist. Dieser Code ist mit einer Folie abgedeckt, die nur im Bedarfsfall abgezogen werden darf.

Bewahren Sie die Karte an einem sicheren Ort auf, keinesfalls jedoch im Fahrzeug. Es empfiehlt sich allerdings, sie bei einer größeren Reise genauso mitzunehmen wie Ihre persönlichen Papiere.

ELEKTRONISCHE ANLASSSPERRE

Alle Schlüssel enthalten eine elektronische Anlasssperr.

Sie blockiert das Motorversorgungssystem und wird automatisch aktiviert, wenn der Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen wird.

Nach dem Einschalten der Zündung treten Schlüssel und elektronische Anlasssperr in einen Dialog ein.



Diese Kontrollleuchte erlischt nach dem Einschalten der Zündung. Der Schlüssel wurde identifiziert, der Motor kann gestartet werden.


Wenn der Schlüssel nicht identifiziert wird, kann nicht gestartet werden. Wechseln Sie den Schlüssel und lassen Sie den nicht funktionierenden Schlüssel vom CITROËN-Händlernetz überprüfen.

Was Sie beachten sollten

Nehmen Sie keinerlei Änderungen an der elektronischen Anlasssperr vor. Durch das Hantieren mit der Fernbedienung - auch in der Tasche - können Sie die Türen versehentlich entriegeln. Die gleichzeitige Benutzung anderer Hochfrequenzgeräte (Mobiltelefone, Hausalarmanlagen, ...) kann vorübergehend zu einer Funktionsstörung der Fernbedienung führen.

Beim Kauf eines Gebrauchtwagens:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Geheimcodekarte erhalten haben.
- Lassen Sie die Schlüssel vom CITROËN-Händlernetz speichern, um sicher zu gehen, dass die in Ihrem Besitz befindlichen Schlüssel die einzigen sind, mit denen das Fahrzeug gestartet werden kann.

 Fahren mit verriegelten Türen kann im Notfall für die Rettungskräfte den Zugang zum Fahrgastraum erschweren. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen (Kinder an Bord) den Schlüssel ab, selbst wenn Sie das Fahrzeug nur für kurze Zeit verlassen.

ALARMANLAGE

Die Alarmanlage bietet folgende Funktionen:

- Rundumschutz durch Sensoren an den Fahrzeugöffnungen (Türen, Motorhaube) und an der Stromversorgung,
- Innenraumüberwachung,
- Abschleppschutz,
- Schutz vor dem Einsetzen eines falschen Schlüssels ins Zündschloss.

Das System enthält eine Alarmsirene.

Aktivierung der Alarmanlage

Vergewissern Sie sich vorher, dass alle Fahrzeugöffnungen ordnungsgemäß geschlossen sind.



Die Alarmanlage wird durch Druck auf diese Taste aktiviert, die Schutzfunktionen sind binnen wenigen Sekunden aktiv.

Wenn die Alarmanlage in Bereitschaft ist, wird die Sirene bei einem Einbruch für die Dauer von ca. 30 Sekunden ausgelöst, gleichzeitig schalten sich die Blinkleuchten ein.

Anschließend schaltet die Alarmanlage wieder auf Bereitschaft.

Der Alarm wird ebenfalls nach einer Unterbrechung der Stromversorgung ausgelöst, und zwar wenn diese wieder hergestellt wird.

Hinweis auf Einbruchversuche



Wenn bei Ihrer Rückkehr zum Fahrzeug die Kontrollleuchte für die elektronische Anlasssperrleuchte blinkt oder eine Warnmeldung in der Anzeige erscheint, weist dies auf einen Einbruchversuch während Ihrer Abwesenheit hin.

Deaktivierung mit der Fernbedienung



Durch Druck auf diese Taste wird die Alarmanlage beim Entriegeln des Fahrzeugs deaktiviert.

Deaktivierung mit dem Schlüssel

Entriegeln Sie die Türen mit dem Schlüssel und steigen Sie ein. Stellen Sie die Zündung auf Position "MAR", durch die Identifizierung des Schlüsselcodes wird der Alarm ausgeschaltet.

Deaktivierung des Innenraum- und Abschleppschutzes



Drücken Sie zur Deaktivierung des Innenraum- und Abschleppschutzes auf den Schalter an der Deckenleuchte des Fahrzeugs. Dieser Vorgang muss nach jedem Einschalten der Zündung wiederholt werden.

Was Sie beachten sollten

Um die Sirene bei versehentlichem Auslösen schnell abzuschalten, muss das Fahrzeug mit der Fernbedienung entriegelt werden. Um zu vermeiden, dass die Alarmanlage aktiviert wird, zum Beispiel vor der Wagenwäsche, verriegeln Sie das Fahrzeug mit dem Schlüssel.



ÖFFNEN VON AUSSEN Fahrertür

Benutzen Sie zum Entriegeln von außen die Fernbedienung.

Ziehen Sie den Griff zu sich heran.

Wenn die Fernbedienung nicht aktiv ist, stecken Sie das Metallstück des Schlüssels in das Schloss auf der Fahrerseite.



Seitliche Schiebetür

Ziehen Sie den Griff an und dann nach hinten.

Schieben Sie die Tür ganz auf, und zwar über den Widerstand hinaus (Kastenwagen) oder bis zum Auslösen des Rückhaltemechanismus an der geöffneten Tür (Kombi).

i Bei geöffneter Tankklappe verhindert ein Sicherheitssystem das Aufschieben der Seitentür (Kombi).

! Wenn sich Ihr Fahrzeug an einem Hang befindet, führen Sie die Schiebetür beim Öffnen und Schließen mit der Hand. Aufgrund der Geländeneigung könnte die Tür sich schneller öffnen oder schließen und Verletzungen verursachen. Fahren Sie aus Sicherheits- und Funktionsgründen nicht mit geöffneter seitlicher Schiebetür.



Heckklappe (Kombi)

Nach Entriegelung des Fahrzeugs mittels Fernbedienung oder Schlüssel, ziehen Sie den mittleren Griff und heben Sie die Heckklappe an.




Heckflügeltüren

Die asymmetrischen Heckflügeltüren (60/40) verfügen über vier Schließpunkte, von denen sich einer in der Mitte befindet. Ziehen Sie den Griff an.

Öffnen Sie zuerst die größere Flügeltür und entriegeln Sie dann die kleinere Flügeltür durch Ziehen des Hebels, um die Tür zu öffnen.


Die beiden Flügeltüren öffnen sich in einem Winkel von 90°.

Das Fahren mit geöffneter kleiner Flügeltür ist zulässig, um den Transport langer Gegenstände zu erleichtern. Beachten Sie in diesem Fall die Sicherheitsbestimmungen zur Warnung anderer Verkehrsteilnehmer.



Öffnen bis 180°

Drücken Sie beim Öffnen der Tür auf den Riegel.



ÖFFNEN VON INNEN

Fahrtür

Die Tür wird durch Ziehen des Innenhebels entriegelt.

Aktive Verriegelung: Ab einer Fahrgeschwindigkeit von 20 km/h weist ein typisches Schließgeräusch darauf hin, dass Ihr Fahrzeug automatisch verriegelt wurde. Die Funktion "AUTOCLOSE" wird über das "MENÜ" aktiviert bzw. inaktiviert. Diese Funktion ist im Lieferzustand deaktiviert.




Seitliche Schiebetür (Kombi)

Ziehen Sie die Betätigung **A** und schieben Sie die Tür ganz auf bis zum Auslösen des Rückhaltemechanismus an der geöffneten Tür (Kombi).

! Wenn sich Ihr Fahrzeug an einem Hang befindet, führen Sie die Schiebetür beim Öffnen und Schließen mit der Hand. Aufgrund der Geländeneigung könnte die Tür sich schneller öffnen oder schließen und Verletzungen verursachen. Fahren Sie aus Sicherheits- und Funktionsgründen niemals mit geöffneter seitlicher Schiebetür.

Heckflügeltüren

Schieben Sie zum Öffnen den Riegel **B** nach rechts.



Was Sie beachten sollten

Achten Sie beim Öffnen darauf, dass die Führung im Bodenblech nicht blockiert wird und die Tür ungehindert verschoben werden kann. Achten Sie darauf, den Verkehr nicht zu behindern.

Heckklappe (Kombi)

Bei einer Funktionsstörung der Batterie oder der Zentralverriegelung kann die Heckklappe vom Kofferraum aus entriegelt werden. Öffnen Sie die seitliche Schiebetür und senken Sie die Rücksitze vollständig ab. Betätigen Sie vom Kofferraum aus den entsprechenden Schalter, um die Heckklappe zu entriegeln.



Laderaum



Durch einmaliges Drücken werden die seitlichen Schiebetüren und die Hecktüren (Kastenwagen) vom Fahrerplatz aus entriegelt.




ABSCHLIESSEN VON INNEN

Zentralverriegelung

Drücken Sie auf den Innengriff, um das gesamte Fahrzeug oder die betreffende Tür zu verriegeln. Wenn eine der Türen offen oder nicht richtig geschlossen ist, funktioniert die Zentralverriegelung nicht.



Ziehen Sie grundsätzlich beim Verlassen des Fahrzeugs den Zündschlüssel ab, auch bei kurzer Abwesenheit.



Schließen bei 180°

Wird beim Schließen der Flügeltüren die kleine Tür zuerst zugeklappt, so hängt sich die Zugspanne automatisch wieder ein.



Laderaum



Mit einem Druck lassen sich die seitlichen Schiebetüren und die Hecktüren (Kastenwagen) vom Führerhaus aus verriegeln.


Automatische Sicherheitsverriegelung

Beim Anfahren werden die Türen des Führerhauses und der Laderaum automatisch verriegelt, sobald eine Geschwindigkeit von ca. 20 km/h erreicht wird.

Die Funktion "AUTOCLOSE" wird über "MENU" aktiviert bzw. deaktiviert.


Wenn auf der Strecke keine Tür geöffnet wird, bleibt die Verriegelung bestehen.

Diese Funktion ist bei der Auslieferung des Fahrzeugs deaktiviert.



Seitliche Schiebetür (Kombi)

Drücken Sie auf den Knopf, um die Türarretierung zu lösen und ziehen Sie den Griff an, um die Tür wieder zu schließen.



Kindersicherung

Die Kindersicherung macht ein Öffnen der hinteren Türen von innen unmöglich.

☞ Drehen Sie den Sicherungsschalter an jeder hinteren Tür mit dem Zündschlüssel um eine Vierteldrehung.



SCHLIESSEN VON AUSSEN

Seitliche Schiebetür

Ziehen Sie den Griff zu sich heran und dann nach vorn, um den Widerstand zu überwinden (Kastenwagen) oder die Rückhaltevorrückung der Tür zu entriegeln (Kombi).


Schieben Sie die Tür ganz zu.

Heckflügeltüren

Schließen Sie zuerst den kleinen Türflügel, er wird beim Schließen automatisch arretiert. Schließen Sie den großen Türflügel mit dem Griff.

Heckklappe (Kombi)

Ziehen Sie den Kofferraumdeckel mit Hilfe des Innengriffes nach unten.



LICHTSCHALTER

Zur Bedienung weiße Markierung des Rings drehen, wenn der Zündschlüssel auf Position **"MAR"** steht.



Alle Leuchten aus



Standlicht ein

Wird durch Aufleuchten der Kontrollleuchte im Kombiinstrument angezeigt.

Abblendlicht/Fernlicht ein



Drehen Sie den Ring in die entsprechende Position.



Abblendlicht/Fernlicht umschalten

Ziehen Sie den Lichtschalter ganz zu sich heran.

Lichthupe



Ziehen Sie den Lichtschalter in beliebiger Stellung des Rings leicht zu sich heran.

Fahrtrichtungsanzeiger



Links: Hebel nach unten betätigen. Die grüne Blinkerkontrollleuchte blinkt im Kombiinstrument.

Rechts: Hebel nach oben betätigen. Die grüne Blinkerkontrollleuchte blinkt im Kombiinstrument.

Autobahnfunktion

Zum Anzeigen eines Spurwechsels auf Schnellstraßen.

Drücken Sie den Hebel kurz nach oben bzw. nach unten, jedoch nicht über den Druckpunkt des Lichtschalters hinaus: Die jeweiligen Fahrtrichtungsanzeiger blinken dreimal.

Parkleuchten

Seitliche Kennzeichnung, die durch das Einschalten des Standlichtes nur auf der Straßenseite erfolgt.

Zündschlüssel in Position **STOP** oder abgezogen:

☞ Drehen Sie den Ring in die Position "Gesamte Beleuchtung ausgeschaltet", dann in die Position "Standlicht eingeschaltet",

☞ Betätigen Sie den Lichtschalterhebel (Blinkerbetätigung) je nach Straßenseite nach oben oder unten (z.B. beim Parken auf der rechten Seite, nach unten drücken, die Parkleuchten schalten sich links ein).

Dieser Vorgang wird durch das Aufleuchten der Kontrollleuchte des Standlichtes angezeigt. Zum Ausschalten der Parkleuchten stellen Sie den Lichtschalter auf die mittlere Position und den Ring in Position "Gesamte Beleuchtung ausgeschaltet".

Bedienungsschalter am Lenkrad



Nebelscheinwerfer

Die Betätigungen befinden sich auf der Bedienplatte am Armaturenbrett.

Nebelscheinwerfer und -schlussleuchten



Die Nebelscheinwerfer funktionieren zusammen mit dem Stand- oder Abblendlicht.



Die Nebelschlussleuchten funktionieren zusammen mit dem Abblendlicht.

Drücken Sie auf einen dieser Schalter, um die Leuchten einzuschalten.

i Die Nebelschlussleuchten dürfen nur bei Nebel oder Schneefall benutzt werden. Bei klaren Sichtverhältnissen oder Regen, gleichgültig ob am Tag oder bei Dunkelheit, blenden die Nebelschlussleuchten nachfolgende Verkehrsteilnehmer und dürfen deshalb nicht eingeschaltet werden. Vergessen Sie nicht, sie auszuschalten, sobald sie nicht mehr benötigt werden.

Nachleuchtfunktion

Das Abblendlicht bleibt für eine bestimmte Zeit nach dem Ausschalten der Zündung eingeschaltet. Es erleichtert damit das Aussteigen des Fahrers bei Dunkelheit und leuchtet den Bereich vor dem Fahrzeug aus.

Aktivieren

Ziehen Sie bei ausgeschalteter Zündung (Position **STOP**) oder abgezogenem Zündschlüssel innerhalb von 2 Minuten nach dem Abstellen des Motors den Lichtschalter zum Lenkrad.

Jede Betätigung des Hebels verlängert die Leuchtdauer um 30 Sekunden bis auf maximal 210 Sekunden. Nach Ablauf der entsprechenden Zeitspanne wird die Beleuchtung automatisch ausgeschaltet.



Ab der ersten Betätigung des Hebels leuchtet die Kontrollleuchte in Verbindung mit einer Meldung auf der Anzeige auf, bis die Funktion automatisch deaktiviert wird.

Deaktivieren

Ziehen Sie den Lichtschalter zum Lenkrad und halten Sie ihn länger als 2 Sekunden in dieser Position fest.

Scheinwerferverstellung

Je nach Beladung Ihres Fahrzeugs empfiehlt es sich, die Scheinwerfer in der Höhe zu verstellen.


Dazu muss das Fern- oder das Abblendlicht eingeschaltet sein.



Durch mehrfachen Druck auf diese Tasten am Armaturenbrett lassen sich die Scheinwerfer einstellen.




Eine Kontrollleuchte in der Anzeige gibt die gewählte Scheinwerfereinstellung (0, 1, 2, 3) an.



SCHEIBENWISCHERSCHALTER

Frontscheibenwischer

Der Scheibenwischer ist betriebsbereit, wenn der Zündschlüssel auf **MAR** steht. Es gibt vier verschiedene Schalterstellungen. Durch Drehen des Rings können drei Wischgeschwindigkeiten eingestellt werden.



Intervallwischen

Langsam wischen

Schnell wischen

Einmal wischen: nach oben drücken.

i Solange der Scheibenwischer vorn unter der Funktion Stop & Start auf "schnelles Wischen" eingestellt ist, ist der Modus STOP nicht verfügbar.



Frontscheibenwaschanlage

Drücken Sie den Hebel nach unten, um nur die Scheibenwaschanlage in Betrieb zu setzen. Halten Sie den Hebel nach unten gedrückt. In diesem Fall werden gleichzeitig auch die Scheibenwischer vorübergehend in Betrieb gesetzt.

+ Näheres zur Füllstandskontrolle und zum Auffüllen des Behälters finden Sie in Teil 7 unter "Füllstände".

Was Sie beachten sollten

Vergewissern Sie sich, dass die Wischerblätter des Frontscheibenwischers frei beweglich sind, wenn Sie den Scheibenwischer bei Frost benutzen.

+ Wie die Wischerblätter gewechselt werden, lesen Sie bitte in Teil 7 unter "Austausch der Wischerblätter" nach.



Heckscheibenwischer



Er befindet sich an der Scheibe der großen Hecktür. Drehen Sie den Ring.

Heckscheibenwaschanlage

Die Heckscheibenwaschanlage befindet sich an der Seite der dritten Bremsleuchte.

Drücken Sie den Hebel nach oben, um nur die Scheibenwaschanlage in Betrieb zu setzen.

Halten Sie den Hebel nach oben gedrückt. In diesem Fall wird gleichzeitig auch der Scheibenwischer vorübergehend in Betrieb gesetzt.

Bedienungsschalter am Lenkrad



GESCHWINDIGKEITSREGLER

"Hiermit wird die Geschwindigkeit vorgegeben, mit der der Fahrer fahren möchte". Diese Fahrhilfe bei flüssigem Verkehr ermöglicht es dem Fahrer, die vorprogrammierte Fahrzeuggeschwindigkeit ohne Betätigen des Gaspedals konstant beizubehalten.


Die Fahrzeuggeschwindigkeit kann erst ab 30 km/h und ab dem zweiten Gang programmiert bzw. aktiviert werden.

Bei Aktivierung der Funktion wird die Kontrollleuchte "Geschwindigkeitsregler" im Kombiinstrument angezeigt:



Funktion anwählen


- Drehen Sie den Ring auf **ON**. Der Geschwindigkeitsregler ist angewählt, aber noch nicht aktiviert und es ist noch keine Geschwindigkeit programmiert.



Erste Aktivierung/ Geschwindigkeit programmieren

- Treten Sie das Gaspedal bis zum Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit.
- Drücken Sie mindestens eine Sekunde lang den Schalter nach oben (+) und lassen Sie diesen dann wieder los.

Die Geschwindigkeit ist damit programmiert. Sie können nun Ihren Fuß vom Gaspedal nehmen, diese Geschwindigkeit wird vom Fahrzeug konstant beibehalten.



Vorübergehende Überschreitung der Geschwindigkeit

Momentanes **Beschleunigen** und Fahren mit einer höheren als der programmierten Geschwindigkeit ist möglich (z.B. bei einem Überholmanöver). Wenn das Gaspedal wieder losgelassen wird, nimmt das Fahrzeug die programmierte Geschwindigkeit wieder auf.



Deaktivieren

- Drücken Sie auf die Taste am Ende der Betätigung.
- oder
- Betätigen Sie das Brems- oder Kupplungspedal.

Der Geschwindigkeitsregler ist auch bei Eingriff des ABS oder ESP deaktiviert.



Reaktivieren

- Drücken Sie erneut auf die Taste, die sich am Ende der Betätigung befindet.
 - oder
 - Betätigen Sie das Gaspedal bis Sie sich der programmierten Geschwindigkeit nähern.
 - Legen Sie den bei der Programmierung der Geschwindigkeit gewählten Gang ein.
- Das Fahrzeug nimmt die zuletzt programmierte Geschwindigkeit wieder auf.

Programmierte Sollgeschwindigkeit ändern

Um eine höhere als die vorhergehende Geschwindigkeit zu speichern, haben Sie zwei Möglichkeiten:



Ohne das Gaspedal zu betätigen:

- Drücken Sie den Schalter nach oben (+).

Bei jedem kurzen Drücken erhöht sich die Geschwindigkeit um 1 km/h.

Bei anhaltendem Drücken erhöht sich die Geschwindigkeit kontinuierlich.

Mit Betätigung des Gaspedals:

- Überschreiten Sie die gespeicherte Geschwindigkeit, bis Sie die gewünschte Geschwindigkeit erreicht haben.
- Drücken Sie mindestens eine Sekunde lang den Schalter nach oben (+) und lassen Sie diesen dann wieder los.



Um eine niedrigere als die vorhergehende Geschwindigkeit zu speichern:

- Drücken Sie den Schalter nach unten (-); die neue Geschwindigkeit wird automatisch gespeichert.

Bei jedem kurzen Drücken verringert sich die Geschwindigkeit um 1 km/h.

Bei anhaltendem Drücken verringert sich die Geschwindigkeit kontinuierlich.



Funktion ausschalten

- Drehen Sie den Ring auf **OFF** oder schalten Sie die Zündung aus, um die Funktion auszuschalten.

Programmierte Geschwindigkeit löschen

Im Stillstand wird nach dem Ausschalten der Zündung keine Geschwindigkeit mehr vom System gespeichert.

Funktionsstörung

Drehen Sie bei einer Funktionsstörung den Ring in Position OFF und wenden Sie sich an einen Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder an eine qualifizierte Werkstatt.

Was Sie beachten sollten

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie die programmierte Geschwindigkeit durch ununterbrochenen Druck auf die Taste ändern, da die Geschwindigkeit sich schnell erhöhen oder verringern kann. Benutzen Sie den Geschwindigkeitsregler nicht auf glatter Fahrbahn oder im dichten Verkehr. Bei starkem Gefälle kann der Geschwindigkeitsbegrenzer nicht verhindern, dass die programmierte Geschwindigkeit überschritten wird.

Legen Sie niemals den Leerlauf ein während die Geschwindigkeitsregelung in Betrieb ist. Der Geschwindigkeitsregler entbindet den Fahrer in keinem Fall von der Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeiten noch von seiner Aufmerksamkeit oder Verantwortung. Es empfiehlt sich, die Füße in Pedalnähe ruhen zu lassen.

Um jede Behinderung unter dem Pedalwerk zu vermeiden:

- achten Sie darauf, dass der Teppichschoner und die zugehörigen Befestigungen richtig liegen,
- legen Sie niemals mehrere Teppichschoner übereinander.



GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER MIT FEST EINGESTELLTEM TEMPOLIMIT

Diese Funktion ermöglicht es, die maximale Geschwindigkeit des Fahrzeugs fest zu begrenzen (je nach Ausstattung und nur für die 1,3 HDi 75 PS Motoren). Die Geschwindigkeitsbegrenzung kann gemäß 4 vordefinierten Grenzwerten eingestellt werden: 90, 100, 110 oder 130 km/h.

i Ein Etikett, das sich im Innenraum befindet, signalisiert das Vorhandensein dieser Funktion und den Wert der eingestellten maximalen Geschwindigkeit. Diese Funktion kann nicht vom Fahrer deaktiviert oder eingestellt werden.



RÜCKSPIEGEL UND FENSTER

Innenspiegel

Mit dem Hebel am unteren Rand kann der Spiegel in zwei Positionen gestellt werden.

Tag, Hebel drücken.

Nacht, Hebel anziehen, um den Spiegel abzublenden.



Außenspiegel

Das Spiegelglas ist sphärisch geformt, um das seitliche Sichtfeld zu erweitern. Die im Außenspiegel beobachteten Objekte sind in Wirklichkeit näher als sie erscheinen. Denken Sie daran, um die Entfernung richtig einschätzen zu können.



Elektrische Betätigung

Die elektrische Betätigung befindet sich am linken Seitenteil innen auf Höhe des Außenspiegels.

Wählen Sie den Spiegel an, der eingestellt werden soll. Drehen Sie dazu die Betätigung nach rechts bzw. nach links und bewegen Sie sie dann entsprechend der gewünschten Einstellung.



Drücken Sie auf die Taste der Heckscheibenheizung, um die Außenspiegel zu entfrosten.



Manuelle Betätigung

Die manuellen Betätigungen befinden sich rechts und links auf der Innenseite des jeweiligen Spiegelfußes.

Bewegen Sie den Hebel entsprechend der gewünschten Einstellung.



FENSTERHEBER

Elektrische Betätigungen

Die elektrischen Fensterheber sind mit einem Einklemmschutz und sequenziellen Betätigungen für den Öffnungs- und Schließvorgang ausgerüstet.

Vom Fahrerplatz aus können mit Hilfe der Schalter in der Tür die vorderen Fenster des Fahrzeugs betätigt werden.

Auf der Beifahrerseite kann mit Hilfe des Schalters das Beifahrerfenster betätigt werden.

Sequenzielle Betätigung

Durch anhaltendes Drücken des Schalters wird die Scheibe vollständig geöffnet oder geschlossen.

Durch erneutes Drücken des Schalters wird der Vorgang unterbrochen.

Starten Sie den Öffnungs-/Schließvorgang durch kurzes Drücken des Schalters.

Manuelle Betätigung

Drehen Sie die Fensterkurbel an der Türverkleidung.

Was Sie beachten sollten

Ziehen Sie immer den Zündschlüssel ab, auch wenn Sie das Fahrzeug nur für kurze Zeit verlassen.

Wenn das Fenster beim Betätigen des Fensterhebers klemmt, muss es in die entgegengesetzte Richtung bewegt werden. Drücken Sie dazu auf den entsprechenden Schalter.

Wenn der Fahrer den Fensterheber für die Beifahrerseite betätigt, muss er sich vergewissern, dass niemand das ordnungsgemäße Schließen des Fensters behindert.


Er muss sich ferner vergewissern, dass der Fensterheber vom Beifahrer richtig bedient wird.

Achten Sie beim Betätigen der Fensterheber bitte auf die mitfahrenden Kinder.



HINTERE SEITENSCHIEBEN (KOMBI)

Zum Ausstellen der hinteren Seitenfenster Hebel umlegen und bis zum Anschlag drücken, um die offenen Fenster zu arretieren.



LENKRADVERSTELLUNG

Bei stehendem Fahrzeug Hebel nach unten drücken, um das Lenkrad zu entriegeln. Lenkrad auf gewünschte Tiefe und Höhe einstellen und dann durch Ziehen des Hebels bis zum Anschlag nach oben verriegeln.



MECHANISCHES GETRIEBE

Rückwärtsgang

Legen Sie den Rückwärtsgang grundsätzlich nicht ein, bevor das Fahrzeug komplett zum Stillstand gekommen ist. Die Bewegung muss langsam ausgeführt werden, um Schaltgeräusche beim Einlegen des Rückwärtsgangs zu vermeiden.

i Wenn Ihr Fahrzeug mit einer Einparkhilfe ausgerüstet ist, wird diese beim Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert. Ein akustisches Signal ertönt.

+ Näheres dazu in Teil 3 unter "Einparkhilfe hinten".



Was Sie beachten sollten

Treten Sie das Kupplungspedal immer voll durch, damit sich die Gänge leichter schalten lassen.

Um jede Behinderung unter dem Pedal zu vermeiden:

- achten Sie darauf, dass die Fußmatte richtig liegt,
- legen Sie nie mehrere Fußmatten übereinander.

Lassen Sie die Hand nicht auf dem Schalthebelknopf liegen, denn der ausgeübte Druck kann - auch wenn er nur leicht ist - auf die Dauer zur Abnutzung der inneren Getriebeteile führen.

GANGWECHSELANZEIGE*

System, mit dessen Hilfe der Kraftstoffverbrauch gesenkt werden kann, indem bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe eine Empfehlung zum Gangwechsel gegeben wird.

Funktionsweise

Das System arbeitet nur bei ökonomischer Fahrweise.


Sie sind nicht verpflichtet, den Schaltempfehlungen Folge zu leisten. Vielmehr sollten die Straßenverhältnisse, die Verkehrsdichte bzw. die Sicherheit bei der Wahl des richtigen Gangs nach wie vor berücksichtigt werden. Der Fahrer entscheidet also, ob er den Empfehlungen des Systems nachgeht oder nicht. Diese Funktion kann nicht deaktiviert werden.

Beispiel:

- Sie fahren im dritten Gang.



- Sie treten leicht auf das Gaspedal.



- Das System schlägt Ihnen gegebenenfalls vor, einen höheren Gang einzulegen.



Der Hinweis erscheint in Form der Kontrollleuchte **SHIFT** auf der Anzeige des Kombiinstrumentes in Verbindung mit einem nach oben zeigenden Pfeil für eine Empfehlung, in einen höheren Gang zu schalten, oder einem nach unten zeigenden Pfeil als Empfehlung für den Wechsel in einen niedrigeren Gang.

i Bei besonders leistungsorientierter Fahrweise (starker Tritt auf das Gaspedal, beispielsweise zum Überholen, ...) werden keine Schaltempfehlungen gegeben.

* Je nach Motorisierung



AUTOMATISIERTES SCHALTGETRIEBE

Das elektronisch gesteuerte mechanische Fünfgang-Schaltgetriebe bietet Ihnen wahlweise den Komfort einer Automatikschaltung oder das mit einer Handschaltung verbundene Fahrvergnügen. Sie verfügen dabei über zwei Alternativen:

- Automatikbetrieb mit automatisch gesteuerter Gangschaltung durch das Getriebe und damit ohne Zutun des Fahrers,
- Stufenschaltbetrieb mit manueller Gangschaltung durch den Fahrer über den Gangschalthebel.

Das Getriebe besteht:

1. aus einem Gangschalthebel **1** an der Mittelkonsole, um die Betriebsart zu wählen, den Rückwärtsgang und den Leerlauf oder im Stufenschaltbetrieb die Gänge einzulegen,
2. aus einem Schalter **2**, um den ECO-Modus zu aktivieren oder deaktivieren.



Schaltpult

Sämtliche Schaltvorgänge erfolgen von der mittleren Position aus.

N: Leerlauf

Wählen Sie mit getretener Bremse diese Schaltposition zum Anfahren und bewegen Sie den Gangschalthebel nach rechts, dann nach oben.

R: Rückwärtsgang

Halten Sie bei stehendem Fahrzeug den Fuß auf dem Bremspedal und bewegen Sie den Gangschalthebel nach rechts, dann nach oben. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs ertönt ein akustisches Signal.

M+/-: Stufenschaltbetrieb mit manuellem Schalten der Gänge

Drücken Sie den Hebel lange nach links, um auf diese Betriebsart zu schalten und dann:

- schieben Sie den Hebel zum Hochschalten nach in Richtung **+**,
- schieben Sie den Hebel zum Zurückschalten nach hinten in Richtung **-**.

A: Automatikbetrieb

Drücken Sie den Hebel lange nach links, um auf diese Betriebsart zu schalten.

E: ECO-Modus.

Drücken Sie auf diese Taste, um diesen Modus zu aktivieren oder deaktivieren.



Anzeigen im Kombiinstrument


N. Neutral (Leerlauf).

R. Reverse (Rückwärtsgang).

1 2 3 4 5. eingelegter Gänge.

AUTO. Leuchtet auf, wenn auf Automatikbetrieb geschaltet wurde; erlischt beim Umschalten in den Stufenschaltbetrieb.

E. Leuchtet auf, wenn der ECO-Modus aktiviert wurde; erlischt bei Deaktivierung.



Fahrzeug starten

Treten Sie unbedingt auf das Bremspedal. Starten Sie den Motor; das Getriebe schaltet automatisch in den Leerlauf.

Der Gangschalthebel bleibt in der vor dem Ausschalten der Zündung gewählten Position. "N" wird in Verbindung mit einem akustischen Signalton in der Anzeige des Kombiinstrumentes angezeigt, wenn Sie das Bremspedal loslassen, um Ihnen den Unterschied zwischen der tatsächlichen Position des Hebels und dem vom Getriebe gewählten Gang aufzuzeigen. Wählen Sie den ersten Gang (Hebel auf **+**) oder den Rückwärtsgang (Position **R**) aus. "1" oder "R" erscheint in der Anzeige des Kombiinstrumentes.

Lösen Sie Feststellbremse.

Nehmen Sie den Fuß vom Bremspedal und beschleunigen Sie anschließend.

i Der vor dem Ausschalten der Zündung verwendete Modus AUTO oder manuell wird beim nächsten Start gespeichert.

i Das Anfahren im 2. Gang ist auf Fahrbahnen mit geringer Haftung (2. Gang auf dem **+**) auch möglich.

i Durch schnelles Durchtreten des Gaspedals ist ein dynamischer Start möglich.

Anhalten - Anfahren am Berg

Dieses Getriebe ist ein mechanisches Getriebe mit elektronischer Steuerung ohne Kupplung.

Am Berg muss grundsätzlich die Feststellbremse benutzt werden, nicht das Gaspedal, um das Fahrzeug am Wegrollen zu hindern. Bei Nichtbeachtung dieser Vorgehensweise kann es zur Überhitzung der Kupplung und Beschädigung des Getriebes kommen.

Geben Sie beim Anfahren am Berg langsam Gas und lassen Sie dabei gleichzeitig die Feststellbremse los.

Automatikbetrieb

Nach dem Starten des Fahrzeugs können Sie auf Automatikmodus umschalten, indem Sie den Wählhebel auf **A/M** stellen.



"**AUTO**" und der eingelegte Gang erscheinen in der Anzeige im Kombiinstrument.

Das Getriebe schaltet nun selbsttätig ohne Zutun des Fahrers.

Es wählt kontinuierlich den am besten geeigneten Gang auf der Basis der folgenden Kriterien:

- Fahrzeuggeschwindigkeit,
- Motordrehzahl,
- Druckintensität des Gaspedals.

Um den Fahrkomfort zu optimieren und zu gewährleisten, dass der am besten geeignete Gang gewählt wird, vermeiden Sie bitte abrupte Gaspedalbewegungen.

Wenn Sie das Gaspedal vollständig durchtreten, schaltet das Getriebe in den niedrigeren Gang, um ein stärkeres Beschleunigen zu ermöglichen.

Kurzzeitiger Gangwechsel im Modus AUTO

Sie können einen Gangwechsel auch mit Hilfe des Gangwählhebels durchführen. Durch diesen Vorgang wird der Automatikbetrieb nicht deaktiviert, ermöglicht jedoch eine kurzzeitige Nutzung der Funktionen des Stufenschaltbetriebs (z.B. bei einem Überholmanöver, ...). "AUTO" wird weiterhin in der Anzeige des Kombiinstrumentes angezeigt.

"ECO"-Modus

Dieses Programm ergänzt die Funktion des Automatikbetriebs und dient der Reduktion des Kraftstoffverbrauchs.

Drücken Sie auf die Taste **E**, um das Programm zu aktivieren.



"E" erscheint in der Anzeige des Kombiinstrumentes neben "AUTO" und dem vom Getriebe gewählten Gang.

Das Getriebe wählt also den an die Fahrzeuggeschwindigkeit, die Motordrehzahl und die Druckintensität des Gaspedals angepassten Gang, um den Kraftstoffverbrauch zu senken.

Stufenschaltbetrieb

Wenn Sie im Automatikbetrieb gefahren sind, können Sie in den Stufenschaltbetrieb umschalten, indem Sie erneut den Wählhebel auf **A/M** stellen.



"AUTO" erlischt und in der Anzeige im Kombiinstrument erscheinen nacheinander die eingelegten Gänge.

Sie müssen Ihren Fuß nicht vom Gas nehmen, um einen Gang zu wechseln. Die Schaltbefehle werden nur ausgeführt, wenn es die Motordrehzahl zulässt. Wenn ein Gangwechsel nicht möglich ist, löst das System einen akustischen Signalton aus. Bei geringem Tempo zum Beispiel bei Annäherung an ein Stop-Schild oder eine Ampel schaltet das Getriebe automatisch bis in den ersten Gang zurück.

Fahrzeug anhalten

Um den Motor auszustellen, sollten Sie bei getretenem Bremspedal:

- den ersten Gang oder den Rückwärtsgang auswählen,
- die Feststellbremse anziehen, um das Fahrzeug gegen Wegrollen abzusichern,
- die Zündung ausschalten.



Lösen Sie die Feststellbremse nachdem der eingelegte Gang im Kombiinstrument nicht mehr angezeigt wird.



Verlassen Sie das Fahrzeug nie, wenn das Getriebe in Leerlaufstellung steht (Position **N**). In diesem Fall ertönt ein akustischer Signalton beim Ausschalten der Zündung (Zündschlüssel auf Position **STOP**).

i Bei längerem Fahrzeugstillstand bei laufendem Motor empfiehlt es sich, das Getriebe in der Neutralstellung (Position **N**) zu halten.

i Bei Fahrzeugstillstand, laufendem Motor und eingelegtem ersten, zweiten Gang oder Rückwärtsgang schaltet das Getriebe unter folgenden Bedingungen automatisch in den Leerlauf, wobei gleichzeitig ein akustischer Signalton ertönt:

- wenn Gas- und/oder Bremspedal innerhalb von mindestens drei Minuten nicht betätigt wurden,
- wenn das Bremspedal länger als zehn Minuten betätigt wird,
- wenn die Fahrertür geöffnet wird und Gas und/oder Bremspedal seit mindestens anderthalb Sekunden nicht mehr betätigt worden sind,
- wenn ein Defekt des Getriebes vorliegt.

Reinitialisierung

Drehen Sie den Zündschlüssel in Position **MAR**. Nach zehn Sekunden sollte der eingelegte Gang in der Anzeige des Kombiinstrumentes erscheinen. Drehen Sie ansonsten der Zündschlüssel in die Position **STOP** und warten Sie bis die Anzeige im Kombiinstrument erlischt. Drehen Sie erneut den Zündschlüssel in die Position **MAR**.

i Sollte das Problem weiterbestehen, lassen Sie das System von einem Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder von einer qualifizierten Werkstatt überprüfen.

Notbetrieb - verzögertes Starten

Dieses Verfahren sollte angewandt werden, wenn das System das Treten des Bremspedals nicht erkennt oder das Getriebe beim Starten des Motors eine Funktionsstörung aufweist. Treten Sie das Bremspedal durch. Drehen Sie mindestens sieben Sekunden lang den Zündschlüssel in Position **AVV**. Der Motor springt an. Das System bleibt im Notbetrieb; das Getriebe schaltet nicht über den eingelegten 3. Gang hinaus und der Automatikbetrieb ist deaktiviert.

i Falls der Motor nicht anspringt, lassen Sie das System von einem Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder von einer qualifizierten Werkstatt überprüfen.

Betriebsstörung



Das Aufleuchten dieser Kontrollleuchte in Verbindung mit der Anzeige einer Meldung in der Anzeige des Kombiinstrumentes weist auf eine unsachgemäße Bedienung des Getriebes durch den Fahrer hin. Wenn bei eingeschalteter Zündung diese Kontrollleuchte in Verbindung mit einem akustischen Signal und einer Meldung in der Anzeige des Kombiinstrumentes blinkt, weist dies auf eine Betriebsstörung im Getriebe hin. Lassen Sie das System von einem Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder von einer qualifizierten Werkstatt überprüfen.

! Schalten Sie während der Fahrt niemals in den Leerlauf (Position **N**). Legen Sie den Rückwärtsgang (Position **R**) nur ein, wenn Sie das Fahrzeug mit dem Fuß auf der Bremse festhalten. Durch gleichzeitiges Treten des Gas- und Bremspedals kann das Getriebe beschädigt werden.

! Vergewissern Sie sich beim Abschleppen Ihres Fahrzeugs, dass das Getriebe in Neutralstellung steht (Position **N**).

BERGANFAHRHILFE

Die Berganfahrhilfe, integraler Bestandteil des ESP, erleichtert das Anfahren an Steigungen, indem es dafür sorgt, dass für einen kurzen Moment lang (ungefähr 2 Sekunden), die Bremsen Ihres Fahrzeuges bei der Anfahrt am Berg angezogen bleiben, bis Sie vom Bremspedal auf das Gaspedal gewechselt haben.

Diese Funktion ist nur dann aktiviert, wenn:

- das Fahrzeug mit dem Fuß auf dem Bremspedal angehalten wird,
- der Motor läuft,
- die Steigung über 5 % beträgt,



Im Modus STOP des Stop & Start ist die Berganfahrhilfe inaktiv.

Funktion

An Steigungen bei Fahrzeugstillstand und laufendem Motor wird das Fahrzeug beim Lösen des Bremspedals kurzzeitig angehalten:

- wenn beim Schaltgetriebe der erste Gang oder der Leerlauf eingelegt ist,
- wenn beim automatisierten Schaltgetriebe der Schalthebel in Position **A** oder **M** steht,

Im Gefälle wird das stehende Fahrzeug bei laufendem Motor und eingelegtem Rückwärtsgang kurzzeitig angehalten, wenn das Bremspedal gelöst wird.



Wenn das Fahrzeug nach 2 Sekunden nicht in Gang gesetzt, wird das System automatisch durch progressives Verringern des Bremsdrucks deaktiviert. Während dieser Phase ist ein typisches Geräusch der mechanischen Ablösung der Bremsen zu vernehmen, das das bevorstehende Anfahren des Fahrzeugs ankündigt.



Während der Anfahrunterstützung am Berg das Fahrzeug nicht verlassen. Vor dem Verlassen des Fahrzeugs die Feststellbremse von Hand anziehen. Anschließend kontrollieren, ob die Kontrollleuchte der Feststellbremse im Kombiinstrument ununterbrochen aufleuchtet.

Funktionsstörung



Bei einer Störung des Systems leuchten diese Kontrollleuchten im Kombiinstrument auf. Wenden Sie sich an das CITROËN-Händlernetz oder an eine qualifizierte Werkstatt, um das System überprüfen zu lassen.



STOP & START

Die Stop & Start-Funktion setzt den Motor während eines Stopps (z.B. an Ampeln, im Stau, etc.) kurzzeitig in den Standby-Betrieb (Modus STOP). Der Motor springt dann automatisch wieder an (Modus START), wenn Sie weiterfahren möchten. Das erneute Anlassen erfolgt sofort, zügig und geräuscharm.

Mit Hilfe des Stop & Start-Systems, das optimal an den Stadtverkehr angepasst ist, können Kraftstoffverbrauch, Abgasemissionen und Geräuschpegel bei Fahrzeugstillstand reduziert werden.

Funktionsweise

Übergang des Motors in den Modus STOP



Die Kontrollleuchte "S" leuchtet im Kombiinstrument auf und der Motor geht in den Standby-Betrieb über.

- Schalten Sie **beim Schaltgetriebe** den Schalthebel bei stehendem Fahrzeug in den Leerlauf und lassen Sie anschließend das Kupplungspedal wieder los,
- Halten Sie beim **automatisierten Schaltgetriebe** bei stehendem Fahrzeug das Bremspedal getreten.



Der Motor schaltet sich erst ab einer Geschwindigkeit von ca. 10 km/h automatisch ab, um ein unnötiges wiederholtes Ausschalten des Motors durch langsames Fahren zu vermeiden.



Im Modus STOP des Stop & Start ist die Berganfahrhilfe inaktiv.



Verlassen Sie niemals Ihr Fahrzeug, ohne zuvor die Zündung mit dem Schlüssel ausgeschaltet zu haben.



Füllen Sie den Tank niemals auf, wenn sich der Motor im Modus STOP befindet; schalten Sie die Zündung unbedingt mit dem Schlüssel aus.

Spezielle Situationen: Modus STOP nicht verfügbar

Der Modus STOP wird in den folgenden Fällen nicht aktiviert:

- wenn die Fahrertür geöffnet ist,
- wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers gelöst ist,
- wenn die Funktion "Beschlagfreihalten" der Heckscheibe aktiviert ist,
- wenn sich der Scheibenwischer vorn in der Position schnelles Wischen befindet,
- wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist,
- Wenn bestimmte Bedingungen (Batterieladung, Motortemperatur, Regenerierung des Partikelfilters, Bremsunterstützung, Außentemperatur, etc.) dies erfordern, um Kontrolle des Systems sicherzustellen.



In diesem Fall erscheint eine Meldung in der Anzeige des Kombiinstrumentes in Verbindung mit der Kontrollleuchte "S", die einige Sekunden lang blinkt und dann erlischt.

Dies ist eine normale Funktion.

Übergang des Motors in den Modus START



Die Kontrollleuchte "S" erlischt und der Motor startet erneut:

- Treten Sie **bei einem Schaltgetriebe** das Kupplungspedal durch,
- **beim automatisierten Schaltgetriebe:**
 - Setzen Sie den Gangwählhebel auf Position **A** oder **M** und heben Sie Ihren Fuß vom Bremspedal,
 - oder legen Sie den Rückwärtsgang ein.



Im STOP-Modus erzeugt eine Aktion auf dem Schalthebel der automatisierten Gangschaltung den Neustart des Motors, was das Voraussehen ermöglicht.



Beim automatischen Abschalten des Motors bei Steigungen ist es notwendig, den Motor erneut zu starten und einen Gang einzulegen bevor das Bremspedal gelöst wird, da die Berganfahrhilfe nur bei laufendem Motor aktiv ist.

Spezielle Situationen: Automatisches Auslösen des Modus START

Der Modus START wird automatisch ausgelöst, wenn:

- sich das Fahrzeug am Berg im Freilauf befindet,
- sich der Scheibenwischer vorn in Position schnelles Wischen befindet,
- der Motor seit 3 Minuten mit Hilfe des Stop & Start abgeschaltet ist,
- bestimmte Bedingungen (Batterieladung, Motortemperatur, Bremsunterstützung, Einstellung der Klimaanlage, etc.) dies erfordern, um die Kontrolle des System oder des Fahrzeugs sicherzustellen.



In diesem Fall erscheint eine Meldung in der Anzeige des Kombiinstrumentes in Verbindung mit der Kontrollleuchte "S", die einige Sekunden lang blinkt und dann erlischt.

Diese Funktion ist normal.

Was Sie beachten sollten

Bei einem Schaltgetriebe im Modus STOP kann der Neustart des Fahrzeugs scheitern, wenn nicht vollständig ausgekuppelt wurde. Eine Kontrollleuchte oder eine Meldung leuchtet im Kombiinstrument auf, um Sie dazu aufzufordern, das Kupplungspedal vollständig durchzutreten, um den Neustart zu ermöglichen.

Wenn der Fahrer bei abgeschaltetem Motor im Modus STOP seinen Sicherheitsgurt ablegt und eine Vordertür öffnet ist der Neustart des Motors nur mit dem Zündschlüssel möglich. Dies wird durch einen akustischen Signalton in Verbindung mit dem Blinken der Serviceleuchte und einer Meldung in der Anzeige des Kombiinstrumentes angezeigt. Wenn der Fahrer nach einem automatischen Neustart im Modus START in den nächsten 3 Minuten das Fahrzeug nicht bedient, wird der Motor schließlich durch das System abgeschaltet. Der Neustart des Motors ist nur mit dem Zündschlüssel möglich.

Deaktivierung



Drücken Sie jederzeit die Taste **"S - OFF"**, um das System zu deaktivieren.

Die Deaktivierung wird durch Aufleuchten der Kontrollleuchte der Betätigung in Verbindung mit dem Erscheinen einer Meldung in der Anzeige des Kombiinstrumentes.

i Wenn die Deaktivierung im Modus STOP durchgeführt wurde, wird der Motor sofort wieder gestartet.

i Bei bevorzugter Nutzung der Klimaanlage, ist es erforderlich, das Stop & Start zu deaktivieren, um einen anhaltenden Betrieb der Klimaanlage zu ermöglichen.

Aktivierung

Drücken Sie erneut auf die Taste **"S - OFF"**. Das System ist wieder aktiv; dies wird durch das Erlöschen der Kontrollleuchte der Betätigung angezeigt.

i Das System wird bei jedem Neustart mit dem Schlüssel wieder aktiviert.

Funktionsstörung



Bei einer Funktionsstörung wird das Stop & Start deaktiviert und die Serviceleuchte leuchtet in Verbindung mit dem Erscheinen einer Meldung in der Anzeige des Kombiinstrumentes auf.

Lassen Sie das System durch einen Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder durch eine qualifizierte Werkstatt überprüfen. Bei einer Funktionsstörung im Modus STOP, ist ein Neustart des Motors durch Treten des Kupplungspedals oder Stellen des Gangwahlhebels in Leerlaufstellung möglich.

Wartung


! Vor sämtlichen Arbeiten im Motorraum, schalten Sie unbedingt die Zündung mit dem Zündschlüssel aus, um die mit dem automatischen Auslösen des Modus START verbundene Verletzungsgefahr zu vermeiden.

Dieses System erfordert eine Batterie mit spezieller Technologie und Eigenschaften (Teilenummer erhalten Sie im CITROËN-Händlernetz oder bei einer qualifizierten Werkstatt).

Der Einbau einer anderen als die von CITROËN empfohlene Batterie, kann zu Funktionsstörungen des Systems führen.




i Das Stop & Start-System ist nach modernster Technik ausgelegt. Jeder Eingriff erfordert deshalb besondere Fachkenntnisse, wie sie Ihnen das CITROËN-Händlernetz garantiert.




ABMESSUNGEN

Standardmodell ist der Kastenwagen "L1". Die Version "L2 - Bau-Paket" ist ein Modell, das je nach Bestimmung vertrieben wird.

		Kastenwagen (in mm)	
		L1	L2 (Bau-Paket)
L	Länge über alles	3 864	3 881
H	Höhe über alles	1 721	1 742
	Höhe mit Dachträgern	1 782	1 803
A	Radstand	2 513	
B	Vorderachsüberhang	760	777
C	Hinterachsüberhang	591	
D	Breite über alles	2 019	
	Breite (mit eingeklappten Außenspiegeln)	1 816	
E	Spurbreite vorn	1 469	1 464
F	Spurbreite hinten	1 465	
G	Höhe der Ladeschwelle	527	544
I	Bodenlänge innen	1 523	
J	Maximale Ladehöhe innen	1 205	
K	Maximale Innenbreite (in 10 cm Höhe vom Boden)	1 473	
M	Innenbreite zwischen den Radkästen	1 046	
	Volumen (m³)	2,5	



		Kombi (in mm)	
		Standard	Escapade
L	Länge über alles	3 959	3 970
H	Höhe über alles	1 721	1 742
	Höhe mit Dachträgern	1 782	1 803
A	Radstand	2 513	
B	Vorderachsüberhang	855	866
C	Hinterachsüberhang	591	
D	Breite über alles	2 019	
	Breite (mit eingeklappten Außenspiegeln)	1 816	
E	Spurbreite vorne	1 467	
F	Spurbreite hinten	1 464	
G	Höhe der Ladeschwelle	527	544
I	Bodenlänge innen (mit Rückbank in normaler Position)	743	
	Bodenlänge innen (mit senkrecht hochgeklappter Rückbank)	1 130	
J	Maximale Ladehöhe innen (bis zur Hutablage)	592	
K	Maximale Innenbreite (in 10 cm Höhe vom Boden)	1 473	
M	Innenbreite zwischen den Radkästen	1 046	



		Kombi (in mm)	
		Standard	Escapade
L	Länge über alles	3 959	3 970
H	Höhe über alles	1 721	1 742
	Höhe mit Dachträgern	1 794	1 803
A	Radstand	2 513	
B	Vorderachsüberhang	855	866
C	Hinterachsüberhang	591	
D	Breite über alles	2 019	
	Breite (mit eingeklappten Außenspiegeln)	1 816	
E	Spurbreite vorne	1 464	
F	Spurbreite hinten	1 465	
G	Höhe der Ladeschwelle	527	544
I	Bodenlänge innen (mit Rückbank in normaler Position)	743	
	Bodenlänge innen (mit senkrecht hochgeklappter Rückbank)	1 130	
J	Maximale Ladehöhe innen (bis zur Hutablage)	592	
K	Maximale Innenbreite (in 10 cm Höhe vom Boden)	1 473	
M	Innenbreite zwischen den Radkästen	1 046	

DIESELMOTOR			
Getriebe	1,4 HDi 68 PS	1,3 HDi 75 PS	
	mechanisch	mechanisch	automatisiertes Schaltgetriebe
Gänge	5	5	5
Max. Leistung, EWG-Norm (kW)	50	55	
Hubraum (cm ³)	1 399	1 248	
Bohrung x Hub (mm)	73,7 x 82	69,6 x 82	
Max. Drehzahl (U/min)	4 000	3 750	
Max. Drehmoment, EWG-Norm (Nm)	160	190	
Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min)	2 750	1 750	
Kraftstoff	Diesel	Diesel	
Katalysator	Ja	Ja	
Partikelfilter (FAP)	Nein	Ja	
Stop & Start	Nein	Ja	
Ölfüllmenge (in Litern)	3,8	3,0	

BENZINMOTOR

	1,4 l 74 PS
Getriebe	mechanisch
Gänge	5
Max. Leistung, EWG-Norm (kW)	54
Hubraum (cm ³)	1 360
Bohrung x Hub (mm)	75 x 77
Max. Drehzahl (U/min)	5 200
Max. Drehmoment, EWG-Norm (Nm)	118
Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min)	2 600
Kraftstoff	Super bleifrei
Stop & Start	Nein
Ölfüllmenge mit Filterwechsel (in Litern)	3,0

GEWICHTE

Lesen Sie in Ihrem Fahrzeugschein nach.

In jedem Land ist die jeweilige Gesetzgebung für Anhängelasten zu beachten. Wenden Sie sich an das CITROËN-Händlernetz oder an eine qualifizierte Werkstatt, um sich über die Möglichkeiten des Fahrens mit Anhänger für Ihr Fahrzeug und das zulässige Gesamtgewicht mit Anhänger zu informieren.



BORDCOMPUTER/BENUTZERANPASSUNG - FAHRZEUGKONFIGURATION

Durch Druck auf die Taste **TRIP** am Ende des Scheibenwischerschalters werden nacheinander folgende Informationen angezeigt:

- Reichweite,
- Strecke A,
- Durchschnittlicher Verbrauch A,
- Momentaner Verbrauch A,
- Durchschnittsgeschwindigkeit A,
- Reisedauer A.

Wenn TRIP B unter **MENÜ** aktiviert ist:

- Strecke B,
- Durchschnittlicher Verbrauch B,
- Durchschnittsgeschwindigkeit B,
- Reisedauer B.

Halten Sie die Taste **MENU ESC** länger als zwei Sekunden gedrückt, um zum Eingangsbildschirm zurückzukehren.

Zurücksetzen

Halten Sie die Taste **TRIP** länger als zwei Sekunden gedrückt, um die angezeigten Daten auf Null zurückzusetzen.




Anzeige Ebene 1:

- Speed (Warnton Geschwindigkeit),
- Hour (Einstellung der Uhrzeit),
- Buzz (Lautstärke der Ansagen),
- Unit (Maßeinheit),
- Bag p (Beifahrerairbag).

Siehe betreffende Zeile der Tabelle Konfiguration - Benutzeranpassung auf den folgenden Seiten.

Anzeigen Ebene 2:



Sie erhalten über das Bedienfeld seitlich am Lenkrad Zugang zu verschiedenen Menüs der Anzeige, mit denen sich bestimmte Funktionen individuell auf den jeweiligen Benutzer anpassen lassen.

Es stehen acht Sprachen zur Auswahl: Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch und Türkisch.

Aus Sicherheitsgründen sind die Menüs nur bei ausgeschalteter Zündung zugänglich (Motor aus).

Siehe betreffende Zeile der Tabelle Konfiguration -Benutzeranpassung auf den folgenden Seiten.



Mit dieser Taste:

- erhalten Sie Zugang zu den Menüs und Untermenüs,
- bestätigen Sie Ihre Wahl innerhalb eines Menüs,
- verlassen Sie die Menüs.

Durch langen Druck kehren Sie zum Eingangsbildschirm zurück.



Mit dieser Taste:

- bewegen Sie sich in einem Menü nach oben,
- erhöhen Sie einen Wert.













































































Mit dieser Taste:

- bewegen Sie sich in einem Menü nach unten,
- verringern Sie einen Wert.

Menü...	Drücken Sie auf...	Untermenü...	Drücken Sie auf...	Wählen...	Bestätigen und verlassen	Ermöglicht es...
 ▲ ▼		▲ ON		▲ Erhöhen		den Warnton bei Überschreitung der programmierten Geschwindigkeit zu aktivieren/deaktivieren und den Geschwindigkeitswert zu wählen
		▼ OFF		▼ Verringern		
 ▲ ▼		▲ ON		▲ Aktivieren		eine zweite Strecke "Trip B" anzeige zu lassen
		▼ OFF		▼ Inaktivieren		

Menü

Menü...		Drücken Sie auf...		Untermenü...	Drücken Sie auf...		Wählen...		Bestätigen und verlassen	Ermöglicht es...		
M  	3 Einstellen der Uhrzeit	M		Stunden	M		Erhöhen	M	die Uhr einzustellen			
							Verringern					
					Format	M		24 h		M	die Anzeigart der Uhr zu wählen	
							12 h					
M  	4 Einstellen des Datums	M		Jahr/Monat/Tag	M		Erhöhen	M	das Datum einzustellen			
										Verringern		
M  	5 Radio sehen	M					ON	M		den Sendernamen anzeigen zu lassen die Titelnummer der CD anzeigen zu lassen		
					OFF							
M  	6 Autoclose	M	In Bewegung		M		ON	M	die Verriegelungsautomatik der Türen ab 20 km/h zu aktivieren/deaktivieren			
						OFF						
M  	7 Maßeinheit	M		Entfernungen	M		Km	M		die Einheit der Entfernungsanzeige zu wählen		
											Mi (Meilen)	
						Temperatur	M		°C		M	die angezeigte Temperatureinheit zu wählen
									°F			
					Verbrauch	M		km/l	M		die Einheit der Verbrauchsanzeige zu wählen	
								l/100 km				
M  	8 Sprache	M					Liste der verfügbaren Sprachen	M	die Sprache der Anzeige zu wählen			
												
M  	9 Lautstärke der Ansagen	M					Erhöhen	M	die Lautstärke der Hinweis- und Wammeldungen zu erhöhen/verringern (der Schallpegel verändert sich unmittelbar beim Drücken der Taste).			
					Verringern							

Menü...	Drücken Sie auf...	Untermenü...	Drücken Sie auf...	Wählen...	Bestätigen und verlassen	Ermöglicht es...	
  	10 Lautstärke der Tasten			 Erhöhen		die Lautstärke der Tasten zu erhöhen/verringern	
				 Verringern			
  	11 Service			 (km/Meilen vor Ölwechsel)		die Kilometer/Meilen bis zum nächsten Ölwechsel anzeigen zu lassen	
				 den Ölstand anzeigen zu lassen			
  	12 Bag (Beifahrerairbag)		 ON		 Ja		den Beifahrerairbag zu aktivieren
			 OFF		 Ja		
					 Ja		den Beifahrerairbag zu deaktivieren
					 Nein		
  	13 Verlassen des Menüs					das Menü zu verlassen, durch Druck auf Pfeil unten gelangen Sie zum ersten Menü.	



EINPARKHILFE HINTEN

Die akustische Einparkhilfe besteht aus vier in der hinteren Stoßstange eingebauten Abstandssensoren.

Sie erkennt jedes Hindernis im Sensorfeld (Person, Fahrzeug, Baum, Schranke), das sich hinter dem rangierenden Fahrzeug befindet. Allerdings werden Hindernisse direkt unter der Stoßstange nicht erfasst.

Gegenstände wie Pflöcke, Baustellenleitpfosten oder ähnliche werden gegebenenfalls bei Beginn des Einparkens erfasst, nicht aber, wenn das Fahrzeug in unmittelbare Nähe kommt.

Das System der akustischen Einparkhilfe ersetzt weder die Aufmerksamkeit noch die Verantwortung des Fahrers.

Rückwärtsgang einlegen

Der Abstand wird durch ein akustisches Warnsignal angegeben, das in immer schnellerer Folge ertönt, je mehr sich das Fahrzeug dem Hindernis nähert.

Wenn der Abstand zwischen Fahrzeugheck und Hindernis weniger als ca. dreißig Zentimeter beträgt, geht das Signal in einen Dauerton über. Diese Funktion wird automatisch deaktiviert, wenn ein Anhänger angekuppelt wird. Es empfiehlt sich, eine von CITROËN empfohlene Anhängerkupplung zu verwenden und sich bezüglich der Montage an einen Fachmann zu wenden.

Kommt es beim Einlegen des Rückwärtsgangs zu einer Störung, leuchtet die Kontrollleuchte auf und eine Meldung erscheint eventuell auf der Anzeige.

Einparkhilfe ausschalten

Schalten Sie in den Leerlauf.

Funktionsstörung



Wenn diese Warnleuchte oder die Service-Warnleuchte im Kombiinstrument in Verbindung mit einer Meldung in der Anzeige aufleuchtet, wenden Sie sich bitte an das CITROËN-Händlernetz oder an eine qualifizierte Werkstatt.

Was Sie beachten sollten

Vergewissern Sie sich bei schlechtem Wetter oder im Winter, dass die Sensoren nicht mit Schmutz, Eis oder Schnee bedeckt sind.

ERSTE SCHRITTE

Bedieneinheit

Anwahl des Wellenbereichs AM.

Verwenden Sie für die automatische Sendersuche die Pfeiltasten links/rechts.

Verwenden Sie für die manuelle Sendersuche die Pfeiltasten oben/unten.



Einmal lang drücken

CD-Auswurf

Einstellung der Audio-Optionen: Bass (Bässe), Treble (Höhen), Fader (vorn/hinten), Balance (links/rechts), Loudness, EQ Preset (Equalizer). Verwenden Sie für die Auswahl einer Option die Pfeiltasten oben/unten. Verwenden Sie die Pfeiltasten links/rechts, um den Wert der Audio-Option zu erhöhen oder zu verringern bzw. um den Equalizertyp zu ändern.


Erhöhung/Verringerung der Lautstärke

Ein Aus

Stummschaltung/Wiederherstellung des Tons

Anwahl des Wellenbereichs FM
 Automatisches Speichern der Sender (Autostore AS)

1/2/3/4/5/6: Anwahl des gespeicherten Senders
 Speichern eines Senders



Anwahl der Klangquelle: CD/MP3-CD. Benutzen Sie die Pfeiltasten links/rechts, um den vorhergehenden/nächsten Titel anzuwählen.

Benutzen Sie die Pfeiltasten links/rechts, um den aktuellen Titel im Schnellrücklauf/-vorlauf abzuspielen. Bei MP3-CDs: Benutzen Sie die Pfeiltasten oben/unten, um den Ordner zu wechseln.

Zugang zum Menü
 Verwenden Sie für die Auswahl einer der folgenden Funktionen die Pfeiltasten oben/unten:

- AF switching
- Traffic info
- Regional mode
- MP3 display
- Speed volume
- External audio vol
- Radio off
- Restore default

Benutzen Sie die Pfeiltasten links/rechts, um die Einstellung der ausgewählten Funktion zu ändern.

ERSTE SCHRITTE

Lenkradbetätigungen

Erhöhung der Lautstärke.

RADIO: Auswahl des vorangehenden gespeicherten Senders.
CD: Auswahl des vorangehenden Titels.
CD MP3: Auswahl des vorangehenden Verzeichnisses.

Stummschaltung/
Wiedereinschaltung des Tons.

Ändern des Geräteteils: RADIO/
CD/CD MP3.
Auswahl Frequenzbereichs:
FM1/FM2/FMT/MW/LW.



Bluetooth-Freisprecheinrichtung*.

Bluetooth-Freisprecheinrichtung*.

Verringern der Lautstärke.

RADIO: Auswahl des nachfolgenden gespeicherten Senders.
CD: Auswahl des nächsten Titels.
CD MP3: Auswahl des nächsten Verzeichnisses.

* Für mehr Informationen zur Nutzung der Bluetooth-Freisprecheinrichtung siehe entsprechenden Abschnitt.

MENÜ "AUDIO-FUNKTIONEN"



Drücken Sie auf die Taste **MENU** des Autoradios, um zum Menü "Audio-Funktionen" zu gelangen. Drücken Sie auf die Taste "▲" oder "▼", um eine der Audio-Funktionen anzuwählen, bei denen Sie danach eine Einstellung vornehmen möchten.

RDS-System "AF Switching"

Mit RDS (Radio Data System) können Sie ein und denselben Sender weiter empfangen, gleichgültig auf welcher Frequenz er in dem von Ihnen befahrenen Gebiet sendet. Das Autoradio sucht kontinuierlich den Sender auf, der das gleiche Programm mit der besten Empfangsqualität ausstrahlt.

Drücken Sie auf die Taste "◀" oder "▶", um die RDS-Funktion zu aktivieren (ON) bzw. deaktivieren (OFF).

Im FM-Band erscheint "AF" in der Anzeige, wenn die RDS-Funktion aktiviert ist und der Sender über RDS sendet.

Verkehrsinformationen "Traffic Info"

Jede Verkehrsmeldung wird vorrangig ausgestrahlt, gleichgültig, welche Klangquelle gerade in Betrieb ist.

Das EON-System (Enhanced Other Networks) verbindet Sender miteinander, die dem gleichen Netz angehören. Es ermöglicht den Empfang einer Verkehrsmeldung, die von einem Sender ausgestrahlt wird, der dem gleichen Netz angehört wie der gerade eingestellte Sender.

Die Lautstärke der Verkehrsmeldungen ist unabhängig von der Lautstärke der übrigen Klangquellen. Sie können sie während einer Verkehrsfunkdurchsage mit dem Lautstärkereglern einstellen. Diese Einstellung wird für die nächste Ausstrahlung gespeichert. Drücken Sie auf die Taste "◀" oder "▶", um die Funktion TA zu aktivieren (ON) bzw. deaktivieren (OFF).

Im FM-Band erscheint "TA" in der Anzeige, wenn die Funktion TA aktiviert ist, und "TPM", wenn der Sender Verkehrsinformationen ausstrahlt.

Regionale Senderverfolgung "Regional Mode"

Bestimmte Sender, die in einem Netz zusammen geschlossen sind, strahlen in den verschiedenen von ihnen bedienten Sendegebietern Regionalprogramme aus. Der Modus zur regionalen Senderverfolgung ermöglicht es Ihnen, vorrangig ein- und dasselbe Programm zu empfangen.

Drücken Sie auf die Taste "◀" oder "▶", um die Funktion REG zu aktivieren (ON) bzw. deaktivieren (OFF).

Im FM-Band erscheint "LOC" in der Anzeige, wenn die Funktion REG aktiviert ist und der Sender eine lokale Frequenz findet.

MP3-Anzeige "MP3 Display"

Drücken Sie auf die Taste "◀" oder "▶", um die Titelnnummer oder die Informationen des MP3-CD Spielers (Interpret/Album/ Ordner/Datei/Titel/verstrichene Zeit) anzuzeigen zu lassen.

In der Anzeige erscheint "MP3", wenn die Funktion aktiviert ist und die CD Titel im MP3 Format enthält.

Automatische Lautstärkeregelung "Speed Volume"

Drücken Sie auf die Taste "◀" oder "▶", um die automatische Lautstärkeregelung entsprechend der Fahrzeuggeschwindigkeit zu minimieren (LOW), maximieren (HIGH) oder deaktivieren (OFF).

Lautstärke einer externen Klangquelle "External Audio Vol"

Drücken Sie auf die Taste "◀" oder "▶", um die Lautstärke der externen Klangquelle (z.B. Freisprecheinrichtung) zu verringern (bis 0), erhöhen (bis 40) oder auszuschalten (OFF).

Programmierte Ausschaltzeit "Radio Off"

Drücken Sie auf die Taste "◀" oder "▶", um die Ausschaltzeit von "00 MIN" bzw. "20 MIN" einzuprogrammieren.

Die Rückwärtszählung beginnt, wenn die Türen geschlossen sind und der Zündschlüssel auf **STOP** steht.

Voreingestellte Werte "Restore Default"

Drücken Sie auf die Taste "◀" oder "▶", um die geänderten Werte beizubehalten (NO) oder zu den werkseitig voreingestellten Werten zurückzukehren (YES).

In der Anzeige erscheint "Restoring" während der Rückstellung der Einstellwerte auf Null.

CD-SPIELER

CD ODER MP3-AUFNAHME HÖREN



Verwenden Sie nur runde CDs. Der Raubkopierschutz auf Original-CDs oder mit einem eigenen CD-Brenner kopierte

CDs können unabhängig von der Qualität des Original-CD-Spielers zu Störungen führen.

1

CD

Legen Sie eine CD oder MP3-CD in den CD-Spieler ein, das Abspielen beginnt automatisch.

Wenn bereits eine CD eingelegt ist, drücken Sie auf die Taste CD.



2



Drücken Sie auf eine der Tasten, um einen CD-Titel anzuwählen.



MP3



Das MP3-Format, eine Abkürzung von MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3, ist eine Norm zur Komprimierung von Audio-Dateien, die es ermöglicht, mehrere Dutzend Musikdateien auf ein und derselben CD abzuspeichern.

Um eine gebrannte CDR oder CDRW abspielen zu können, wählen Sie zum Brennen vorzugsweise die Normen ISO 9660 Level 1,2 oder Joliet.

Wenn die CD in einem anderen Format gebrannt wurde, wird sie möglicherweise nicht korrekt abgespielt.

Es empfiehlt sich, auf ein und derselben CD stets die gleiche Brenn-Norm mit der kleinstmöglichen Geschwindigkeit (maximal 4-fach) zu verwenden, um optimale akustische Qualität zu erzielen.

Im besonderen Fall einer Multi-Session-CD empfiehlt sich die Joliet-Norm.

Das Autoradio spielt nur Dateien mit der Erweiterung ".mp3" mit einer Abtastrate von 22,05 kHz oder 44,1 kHz ab. Alle anderen Dateitypen (.wma, .mp4, m3u...) können nicht gelesen werden.

Es empfiehlt sich, die Dateinamen auf weniger als 20 Zeichen zu beschränken und keine Sonderzeichen (z.B. : " " ? ; ù) zu verwenden, um Probleme bei der Wiedergabe oder Anzeige zu vermeiden.

BLUETOOTH-FREISPRECH-SYSTEM

EINLEITUNG

Mit diesem System können Sie:

- Über das Bluetooth® Ihres Mobiltelefons Anrufe tätigen und empfangen,
- den Namen Ihrer Kontakte und die Nummern des Verzeichnisses Ihres Mobiltelefons auf dem Bildschirm des Kombiinstrumentes anzeigen,
- die Sprachbefehle zum Anrufen, Verwalten Ihrer Kontakte benutzen und dabei beide Hände auf dem Lenkrad lassen,
- Ihre SMS über das in das System integrierte Sprach-Wiedergabegerät einsehen.
- MP3, WMA, AAC, M4A, MP4 und WAV Audiodateien über ein USB-Speichermedium anhören,
- die Informationen des gerade laufenden Musiktitels auf dem Bildschirm des Autoradios anzeigen (Titel, Interpret, etc...),
- einen mobilen Audio-Player (Typ Ipod®) mit Sprachbefehlen steuern,
- Ihren mobilen Player (Typ Ipod®) über den USB-Port aufladen.

LEGENDE



Bedeutet anhaltenden Tastendruck, um den beschriebenen Vorgang zu starten

Sprachmodus



Benötigt ein Drücken auf den "Sprach-" Befehl des Lenkrads, bevor der gewünschte Sprachbefehl ausgesprochen wird.



Sprechen Sie klar und deutlich den beschriebenen Sprachbefehl aus.

ÜBERSICHT

Anzeige, USB-Stecker, Bedienungstasten



ÜBERSICHT

Beschreibung der Bedienungstasten am Lenkrad



Anzeige der Menüs und Verzeichnisse der gerade abgespielten Dateien (USB-Speichermedium).



USB-Buchse. Kunststoffabdeckung abziehen, um Ihr mobiles Gerät anzuschließen.



Pause/Fortsetzung der gerade abgespielten Datei (mobiles Gerät)



Lautstärkeregelung der Funktionen: Freisprecheinrichtung, Audio-Player und SMS-Leser, Ansagen.



- Durchlauf der Menü-Punkte
- Anwahl der Dateien für die Wiedergabe (mobiles Gerät)
- Durchlauf der SMS in der Liste.



- Aktivierung des Hauptmenüs
- Bestätigung der Wahl des laufenden Menüs
- Annahme des eingehenden Anrufs
- Umschalten von einem Telefongespräch zu einem anderen (Makeln)
- Auswahl der angezeigten Nachricht.
- Annahmeverweigerung des eingehenden Anrufs
- Ende des laufenden Telefongesprächs



- Bestätigung des laufenden Menüs
- Umlegung des Telefongesprächs von der Freisprecheinrichtung auf das Mobiltelefon und umgekehrt.
- Anwahl der Audioquelle.
- Anwahl der angezeigten SMS.



- Inaktivierung der Spracherkennung
- Unterbrechung der Ansage
- Verlassen des Hauptmenüs
- Verlassen eines Untermenüs und Rückkehr zum vorherigen Menü
- Verlassen ohne zu speichern
- Aus-/Wiedereinschalten des Mikrofons während eines Telefongesprächs
- Lautstärke des Ruftons bei eingehendem Anruf auf Null stellen.



- Aktivierung der Spracherkennung
- Unterbrechung der Ansage, um einen neuen Sprachbefehl einzugeben



- Wiederholung der letzten Ansage

ÜBERSICHT

Beschreibung der Sprachbefehle



Durch Drücken auf diese Taste und durch Aussprechen von "HILFE" haben Sie Zugang zur Liste der jederzeit verfügbaren Sprachbefehle oder durch Aussprechen von "HILFE" nach einer Meldung des Systems.



Sie können durch Drücken auf diese Taste über den Sprachbefehl zum Hauptmenü des Systems gelangen.

Die hauptsächlichlichen Sprachbefehle zum Navigieren im Menü sind die folgenden:

LETZTE ANR.		HENRI DUPONT		
	OK	CHRISTOPHE ANDRÉ		
		123456789		
VERZEICHNIS		HENRI DUPONT		
	OK	CHRISTOPHE ANDRÉ		
		123456789		
SMS-LESER		LETZTE LESEN		
		SMS EMPFANGEN	OK	VISUELL+AKUSTISCH
		VERZEICHNIS LÖSCHEN		NACHRICHT VISUELL
	OK	HINWEISSIGNAL		NICHT AKTIV
MEDIA PLAYER		USB OPTIONEN*	OK	JEDE
	OK	USB-SET		ORDNER**
				INTERPRETEN
				MUSIKARTEN
				ALBUM
				PLAYLIST
			OK	AUTOMATISCHE WIED.
				ZUFFALIG
				TITEL WIED.
EINSTELLUNGEN	OK	BENUTZ. DAT.	OK	VERZEICHNIS KOPIEREN
		REGISTRIERUNG		VERZEICHNIS LÖSCHEN
		EXTRAS		VERZEICHNIS LÖSCHEN
		EXIT		VERZEICHNIS LÖSCHEN
				KONTAKTE AKTUALISIEREN

* Wenn die Einrichtung aktiviert ist.

** Nicht für Ipod® verfügbar.

MOBILTELEFON MIT FREISPRECHEINRICHTUNG

Mobiltelefon anschließen/speichern

Angeschlossen wird Ihr Mobiltelefon, indem Sie es vom Bluetooth®-System Ihres Fahrzeugs identifizieren lassen. Dafür müssen Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Telefons und die Sichtbarkeit Ihres Peripheriegeräts aktivieren.



Aktivieren Sie das Hauptmenü, wenn die Zündung eingeschaltet ist.



Wählen Sie EINSTELLUNGEN an.



Bestätigen Sie die Wahl.



Wählen Sie VERBINDUNG an.



Bestätigen Sie die Wahl.



"Einstellungen" \ "Antwort abwarten" \ "Verbindung"

PIN-Nummer



Diese Nummer, mit der ihr Mobiltelefon identifiziert werden kann, wird nach dem Zufallsprinzip vom System erzeugt.

Sie wird im Kombiinstrument angezeigt und vom System mündlich wiederholt. Diese PIN-Nr. ist unabhängig von Ihrer SIM-Karte und dem Zugangscode zu Ihrem Mobiltelefon.

Es ist nicht ratsam, diese Nummer schriftlich zu hinterlegen, wenn die Zahlenkombination gespeichert ist.

Wenn Sie das Mobiltelefon wechseln, müssen Sie es neu anschließen. Denn Sie erhalten in diesem Fall eine neue PIN-Nummer.



Suchen Sie die Option, mit der sich anzeigen lässt, dass Ihr Telefon das Bluetooth®-System erkannt hat.



Wenn das System erkannt wurde, erscheint eine Meldung auf Ihrem Telefon (My car, ...).

Wenn das Telefon es verlangt, geben Sie die im Kombiinstrument angezeigte PIN-Nummer ein. Nach erfolgreicher Speicherung meldet das System "Der Verbindungsaufbau läuft". Der Name des identifizierten Telefons erscheint in der Anzeige des Kombiinstrumentes, die Speicherung wird bestätigt.



Jeder Druck auf MAIN oder ESC während der Speicherphase kann zum Abbruch des Vorgangs führen. Wenn die Speicherung fehlschlägt, erscheint eine Fehlermeldung; wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang.

Bluetooth-Freisprecheinrichtung

Telefonverzeichnis kopieren

2 Möglichkeiten:

- 1 - Nach dem Speichervorgang bietet Ihnen das System an, das Verzeichnis Ihres Telefons zu kopieren.



Durch einen Druck geben Sie Ihr Einverständnis.



"Ja" führt zum Kopieren.



Ein Druck verweigert das Kopieren.



"Nein" führt zur Verweigerung.

- 2 - Sie können das Verzeichnis auch später über das Menü kopieren:



Aktivieren Sie das Hauptmenü.



Wählen Sie EINSTELLUNGEN, dann BENUTZ. DAT. und danach VERZEICHNIS.



"Einstellung" \ "Benutzer Daten" \ "Verzeichnis kopieren"

Einen im Verzeichnis gespeicherten Teilnehmer anrufen

Das Verzeichnis Ihres Telefons muss vorher in das System kopiert worden sein.



Aktivieren Sie das Hauptmenü.



Wählen Sie VERZEICHNIS an.



Bestätigen Sie die Wahl.



Wählen Sie die Gruppe an, zu der der Teilnehmer, den Sie anrufen möchten, gehört.



Bestätigen Sie die Wahl.



Wählen Sie den Namen an.



Bestätigen Sie die Wahl, um den Anruf zu tätigen, wenn der Teilnehmer nur eine Nummer hat.



"ANRUFEN [Name des Teilnehmers]" \ warten, bis die Daten des Teilnehmers erscheinen (Name, Telefonnr., ...)\ "Ja", um den Anruf zu tätigen oder "Nein", um abzubrechen.

Wenn der Teilnehmer mehrere Nummern hat:



Wählen Sie die Nummer an.



Bestätigen Sie die Wahl, um den Anruf zu tätigen.



Präzisieren Sie "Zu Hause", oder "Im Büro", andernfalls "FOLGENDE" oder "VORHERIGE". Drücken Sie auf OK, um den Anruf zu tätigen.

Anruf durch Wählen einer Nummer

Nur über die Sprachbefehle



"Wählen"/
Sprechen Sie die Nummer
Zeichen für Zeichen (+, #, *) und
Zahl für Zahl (von 0 bis 9) aus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Das System zeigt die
erkannte Nummer an und
wiederholt sie mündlich.

"ANRUFEN", wenn die Nummer
richtig ist
oder

"Abbrechen", um den Wählvorgang
abzubrechen



"Neu anfangen", um die Nummer
zu löschen und einen neuen
Wählvorgang zu starten
"Wiederholen", um die Nummer
noch einmal zu hören.

Anruf beenden



Drücken Sie einmal lang.

Bluetooth-Freisprecheinrichtung

Eingehender Anruf



Wenn der Teilnehmer im
Verzeichnis gespeichert ist,
wird sein Name angezeigt.



Drücken Sie einmal, um den
Anruf anzunehmen.



Drücken Sie einmal lang, um den
Anruf zu verweigern.



Drücken Sie einmal, um den
Anruf zu ignorieren. Der Anruf
wird jedoch in der Liste der zuletzt
eingegangenen Anrufe gespeichert.



Wenn während eines Gesprächs ein
weiterer Anruf eingeht



Drücken Sie einmal, um auf das
Gespräch umzuschalten und
den anderen Teilnehmer in die
Warteschleife zu legen.

Bluetooth-Freisprecheinrichtung

Laufendes Gespräch übertragen

2 Möglichkeiten:

- 1 - Vom Mobiltelefon auf die Freisprecheinrichtung

Wenn die Zündung eingeschaltet ist, erfolgt die Identifizierungsverbindung zwischen dem Mobiltelefon und der Audio-Anlage des Fahrzeugs automatisch.

Bestätigen Sie diese Identifizierung über die Tastatur des Mobiltelefons.

Die Übertragung des Gesprächs ist nun möglich.

- 2 - Von der Freisprecheinrichtung auf das Mobiltelefon



Einmal drücken, die Tasten des Systems sind noch aktiv.

Anruf in die Warteschleife legen



Auf einen Druck wird das Mikrofon ausgeschaltet und Ihr Gesprächsteilnehmer in die Warteschleife gelegt.



Auf erneuten Druck wird das Gespräch wieder aufgenommen.

Letzte Anrufe

Hiermit können Sie eine Nummer aus den 10 zuletzt eingegangenen Anrufen, den 10 zuletzt angerufenen Teilnehmern oder den 5 letzten entgangenen Gesprächen anrufen.



Aktivieren Sie das Hauptmenü.



Wählen Sie ANRUFLISTE an.



Bestätigen Sie die Wahl.



Wählen Sie die Nummer an, die Sie anrufen möchten.



Bestätigen Sie die Wahl.



"Letzten erhaltenen Anruf", wenn Sie den Teilnehmer anrufen möchten, der Sie zuletzt angerufen hat, oder "Letzten ausgeführten Anruf", wenn Sie den zuletzt von Ihnen angerufenen Teilnehmer anrufen möchten.

"Ja" oder "Nein", um zu bestätigen/ abzubrechen.

Man kann auch den Sprachbefehl "Wieder anrufen" benutzen.



Das System fragt erneut "Letzten ausgeführter Anruf oder letzten erhaltenen Anruf?".

"Erhalten", um den Teilnehmer zurückzurufen, der sie zuletzt angerufen hat.

"Ausgeführt", um den Teilnehmer noch einmal anzurufen, den Sie zuletzt angerufen haben.

SPRACHBEFEHLE

Einstellungen/Anschluss



Die vom System erkannten Schlüsselworte sind in drei Stufen gegliedert (Stufe 1, 2 und 3). Wenn ein Befehl der Stufe 1 ausgesprochen wird, gewährt das System Zugriff auf die Befehle der Stufe 2; wird ein Befehl der Stufe 2 ausgesprochen, so erhält man Zugriff auf die Befehle der Stufe 3.

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Aktion	
Einstellungen Einstellen Konfigurieren			Aktivierung des Menüs EINSTELLUNGEN der Freisprecheinrichtung.	
	Benutzer Daten			Aktivierung des Menüs BENUTZ. DAT..
		Benutzer löschen	Gespeicherte Daten aller Benutzer löschen.	
		Kontakte abbrechen/das Verzeichnis löschen/ Nummern löschen	Daten des Telefonverzeichnisses löschen.	
		Das Verzeichnis kopieren/ Verzeichnis kopieren/ Nummern kopieren	Verzeichnisse Ihres Mobiltelefons auf die Freisprecheinrichtung übertragen (verfügbar je nach Typ des Mobiltelefons).	
		Kontakte hinzufügen	Namen Ihres Mobiltelefons auf die Freisprecheinrichtung übertragen (verfügbar je nach Typ des Mobiltelefons).	
	Alles löschen	Gespeicherte Daten, Telefonverzeichnisse/Namen aller gespeicherten Telefone löschen, wobei gleichzeitig die Voreinstellungen der Freisprecheinrichtung wieder übernommen werden.		
	Verbindung	Speichervorgang für ein neues Mobiltelefon aktivieren.		
Extras	Aktivierung des Menüs EXTRAS.			

SPRACHBEFEHLE

Mobiltelefon mit Freisprechfunktionen



Die vom System erkannten Schlüsselworte sind in drei Stufen gegliedert (Stufe 1, 2 und 3). Wenn ein Befehl der Stufe 1 ausgesprochen wird, gewährt das System Zugriff auf die Befehle der Stufe 2; wird ein Befehl der Stufe 2 ausgesprochen, so erhält man Zugriff auf die Befehle der Stufe 3.


Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Aktion
Wählen	Eins, Zwei, ..., Plus, Sternchen, Raute	Anrufen/Wählen	Zahlen oder Symbole zur Anwahl der Telefonnummer eingeben
	Löschen/Korrigieren		Zuletzt eingegebene Zahlengruppe löschen
	Neu anfangen		Alle eingegebenen Zahlengruppen löschen mit der Möglichkeit, eine neue Nummer einzugeben
	Wiederholen		Eingegebene und von der Freisprecheinrichtung erkannte Nummer wiederholen
	Abbrechen		Wahl der Nummer abbrechen
Anrufen	[Name]	Ja/Nein	Im Telefonverzeichnis gespeicherten Teilnehmer mittels Eingabe des Namens anrufen
		Am Handy	Teilnehmer unter Eingabe des Namens und weiterer Angaben anrufen, wenn für diese mehrere Nummern im System gespeichert sind
		Zu Hause	
		Bei der Arbeit/Im Büro	
Letzten ausgeführten Anruf/Ausgeführt			Zuletzt angerufenen Teilnehmer erneut anwählen
Letzten erhaltenen Anruf/Erhalten			Anruf des Teilnehmers, der zuletzt angerufen hat


SMS-LESER


Nur für mit dieser Funktion ausgestattete Mobiltelefone


Wenn Ihr Mobiltelefon diese Funktion hat, sendet das System bei jedem Empfang einer SMS ein akustisches Signal und schlägt Ihnen vor, die SMS sprachlich zusammengefasst zu lesen.

Eine eingehende SMS lesen


 Um die empfangene SMS zu lesen.


 "Ja" hat das Lesen der empfangenen SMS zur Folge.


 Um die Nachricht zu speichern und sie später zu lesen.

 "Nein", um die Nachricht zu speichern und sie später zu lesen.


Die zuletzt empfangene SMS lesen



 Das Hauptmenü aktivieren.

 SMS-LESER anwählen.

 Bestätigen.

 LETZTE LESEN anwählen.


 Bestätigen.


  "Letzte lesen" hat das Lesen der zuletzt empfangenen SMS zur Folge.


SMS-Liste


Das System kann ungefähr 20 SMS enthalten. Wenn die Liste voll ist, hat der Empfang einer neuen SMS das Löschen einer älteren SMS zur Folge.


Um zu einer bestimmten SMS zu gelangen:

 Das Hauptmenü aktivieren.

 SMS-LESER anwählen.

 Bestätigen.

 SMS EMPFANGEN anwählen.

 Bestätigen.

Bluetooth-Freisprecheinrichtung



Die gewünschte SMS auswählen.



Bestätigen, um die SMS zu lesen.



"SMS-Leser", dann nach dem akustischen Signal "Empfangene Nachricht".



"Vorherige" oder "Folgende" ermöglicht den Durchlauf der SMS. "Lesen" startet das Lesen der ausgewählten SMS.

Verwaltung der SMS

Während des Lesens der Nachricht:



Das Hauptmenü aktivieren.



Die gewünschte Option wählen.



"Lesen" startet das Lesen der Nachricht. "Löschen" löscht die Nachricht. "Anrufen" ermöglicht es, den Absender der Nachricht zu kontaktieren.

Löschen aller Nachrichten



Das Hauptmenü aktivieren.



VERZEICHNIS LÖSCHEN anwählen.



Bestätigen.

Das System verlangt von Ihnen, Ihre Wahl zu bestätigen:



Bestätigen, um zu löschen.



Um abzubrechen.



"SMS-Leser" dann nach dem akustischen Signal "Alles löschen". Das System verlangt eine Bestätigung, antworten Sie mit "Ja", um zu bestätigen oder mit "Nein" um abzubrechen.



Einstellungen der Infos



Das Hauptmenü aktivieren.



SMS-LESER anwählen.



Bestätigen.



HINWEISSIGNAL anwählen.



Bestätigen, dann unter den 3 Wahlmöglichkeiten auswählen:

- Audio+visuell: das System zeigt den Empfang einer Nachricht akustisch und visuell an und schlägt das Lesen vor.
- Nur visuell: der Empfang einer Nachricht wird visuell im Kombiinstrument angezeigt.
- Deaktivierung: die Funktion SMS-Leser ist deaktiviert.



"SMS-Leser" dann nach dem akustischen Signal "Info-Typ". Das System zählt die Optionen auf, wählen Sie zwischen: "Leser deaktiviert", "Info audio und visuell" oder "Nur visuelle Info".



SPRACHBEFEHLE

SMS-Leser



Die vom System erkannten Schlüsselworte sind in drei Stufen gegliedert (Stufe 1, 2 und 3). Wenn ein Befehl der Stufe 1 ausgesprochen wird, gewährt das System Zugriff auf die Befehle der Stufe 2; wird ein Befehl der Stufe 2 ausgesprochen, so erhält man Zugriff auf die Befehle der Stufe 3.

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Aktion	
SMS-Leser/ SMS			Aktivierung des MenüsSMS-LESER.	
	Empfangene SMS/ Empfangen			Zugang zur Liste der empfangenen SMS.
		Lesen/Erneut lesen	Lesen der aus der Liste ausgewählten SMS.	
		Anrufen	Anrufen der Nummer des Absenders der SMS.	
		Löschen	Bricht den Anruf der Nummer des Absenders der SMS ab oder löscht die SMS, die gerade gelesen wird.	
		Vorher/Nächste/ Folgende	Übergang zur nächsten SMS in der Liste.	
	Zurück/Vorherige	Übergang zur vorherigen SMS in der Liste.		
	Letzte lesen/Letzte SMS lesen/SMS lesen		Lesen der zuletzt empfangenen SMS.	
Alle löschen/SMS löschen/Löschen		Löscht nach Bestätigung alle SMS der Liste.		

Bluetooth-Freisprecheinrichtung

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Aktion
SMS-Leser/ SMS	Info-Typ/Info		Aktivierung des Menüs SMS-LESER.
			Identifikationsnummer der Freisprecheinrichtung anzeigen
		Leser deaktivieren/ Leser nicht aktiviert/ Leser ausschalten	Deaktiviert den SMS-Leser.
		Visuelle und akustische Info/Visuell und akustisch/Visuell und akustisch/Akustisch	Der Empfang einer SMS wird auf dem Bildschirm des Kombiinstruments und durch ein akustisches Signal angezeigt.
		Nur visuelle Info/Nur visuell/Visuell	Der Empfang einer SMS wird nur auf dem Bildschirm des Kombiinstruments angezeigt.

AUDIO-PLAYER FÜR EIN MOBILES GERÄT

Die Audio-Dateien im Format .mp3, .wma, .wav und die Wiedergabelisten von Dateien mit der Erweiterung .wpl werden vom System erkannt.

USB-Buchse



Schließen Sie das Gerät direkt oder mit einem (nicht mitgelieferten) Adapterkabel an die USB-Buchse an.

Wenn die Zündung eingeschaltet ist:

- Aktivierung der Verbindung zur Erkennung und automatisches Starten der Wiedergabeliste,
- oder Aktivierung der automatischen Wiedergabe, wenn das System auf automatische Wiedergabe eingestellt ist.



Wählen Sie andernfalls die wiederzugebende Datei über das Menü an.

Automatische Wiedergabe



Aktivieren Sie das Hauptmenü.



Wählen Sie EINSTELLUNGEN, dann MEDIA PLAYER und danach AUTOMATISCHE WIED. an.



Bestätigen Sie.



Wählen Sie AKTIVIERT oder NICHT AKTIV



Bestätigen Sie die Wahl.

Dateien anwählen



Aktivieren Sie das Hauptmenü.



MEDIA PLAYER anwählen.



Bestätigen.



Wählen Sie eine der folgenden Listenarten:
ORDNER, INTERPRETEN, MUSIKKARTEN, ALBUM, PLAYLIST, ZUFFALIG (Zufallswiedergabe der Wiedergabeliste).



"Mediaplayer", dann "USB-Optionen" und zuletzt "Ordner", "Interpreten" ... auswählen.



Mit der Funktion **ALLE SPIELEN** können Sie den gesamten Inhalt einer der obigen Listenarten (Ordner, Interpreten, ...) hören.

Bluetooth-Freisprecheinrichtung



Bestätigen Sie die Wahl.



Wählen Sie die Datei an.



Starten Sie die Wiedergabe.

Informationen der Datei anzeigen

Diese Funktion ist nur über Sprachbefehl verfügbar.


 "Titel-Infos".

Vorherige Datei



Ein Druck:


- binnen 3 Sekunden nach Beginn der Wiedergabe ermöglicht die Rückkehr zu vorherigen Datei,
- nach 3 Sekunden ermöglicht die erneute Wiedergabe der laufenden Datei.

 "Vorherige"

Nächste Datei





Auf einen Druck wird die nächste Datei abgespielt.

 "Nächste"

Pause/Fortsetzung der Wiedergabe



Auf einen Druck wird die Wiedergabe unterbrochen oder fortgesetzt.

 "Stop", um das Zuhören zu unterbrechen.
 "Play", um die Wiedergabe fortzusetzen.



Die Sprachfunktion "**Wiedergabe**" ist nur verfügbar, wenn die Wiedergabe vorher durch den Befehl "**Stop**" unterbrochen wurde.

Wechsel der Klangquelle



Mit einem Druck wählen Sie die Audio-Quelle (Radio, CD, Mediaplayer) an.

SPRACHBEFEHLE



Audio-Player für ein mobiles Gerät



Die vom System erkannten Schlüsselworte sind in drei Stufen gegliedert (Stufe 1, 2 und 3). Wenn ein Befehl der Stufe 1 ausgesprochen wird, gewährt das System Zugriff auf die Befehle der Stufe 2; wird ein Befehl der Stufe 2 ausgesprochen, so erhält man Zugriff auf die Befehle der Stufe 3.


Stufe 1	Aktion
Wiedergabe/Multimedia-Wiedergabe/Media-Player/Wiedergabe	Aktivierung des Menüs MEDIA PLAYER.
Wiedergabe/Play/Spur wiedergeben/Die Multimediadatei wiedergeben	Aktivierung der Wiedergabe.
Stopp/Den Titel unterbrechen/Die Multimediadatei beenden	Wiedergabe der laufenden Datei unterbrechen
FOLGENDER/Folgender Titel/Nächster Titel	Nächstes Menü oder nächste Datei aufrufen
VORHERIGER/Vorheriger Titel/Zurück	Voheriges Menü oder vorherige Datei aufrufen
Zufallswiedergabe aktivieren	Wiedergabe der Dateien in zufälliger Reihenfolge aktivieren
Zufallswiedergabe deaktivieren	Wiedergabe der Dateien in zufälliger Reihenfolge inaktivieren
Titelwiederholung aktivieren/Wiederholung aktivieren/Wiederholen	Titelwiederholung aktivieren
Titel wiederholen deaktivieren/Repeatfunktion deaktivieren	Titelwiederholung inaktivieren
Aktueller Titel/Titelinformationen/Was wird gespielt?/Was ist das?	Informationen der laufenden Datei anzeigen
USB-Mediaeinstellungen/USB-Einstellungen	Aktivierung des Menüs Einstellung des MEDIA PLAYER.
Automatische Wiedergabe aktivieren	Aktivierung der automatischen Wiedergabe bei Verbindung mit dem mobilen Gerät.
Automatischen Wiedergabe deaktivieren	Deaktivierung der automatischen Wiedergabe bei Verbindung mit dem mobilen Gerät.
Zufallswiedergabe/Irgendeiner/Zufall	Aktivierung der Wiedergabe aller Dateien in einer zufälligen Reihenfolge.

Bluetooth-Freisprecheinrichtung

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Aktionen
Wiedergabe/ Multimedia- Wiedergabe/ Media-Player/ Wiedergabe			Aktivierung des Menüs des MEDIA PLAYER.
	Erweiterte USB-Optionen/Andere Optionen		Aktivierung der Wiedergabeoptionen.
		Ordner/Die Ordner absuchen/ Die Ordnerlisten einsehen	Aktivierung des Menüs ORDNER.
		Interpreten/ Interpretenliste	Aktivierung des Menüs INTERPRETEN.
		Musikarten/ Musikartenliste	Aktivierung des Menüs MUSIKARTEN.
		Album/Albenliste	Aktivierung des Menüs ALBUM.
	Playlist/ Wiedergabeliste	Aktivierung des Menüs PLAYLIST.	



VORSITZE



Kopfstützen

Höhenverstellung der Kopfstütze: Drücken Sie zum Anheben oder Absenken der Kopfstütze auf die Arretierung und verschieben Sie die Kopfstütze.

Die Einstellung ist korrekt, wenn sich die Oberkante der Kopfstütze in Höhe der Schädeldecke befindet.

Zum Ausbauen lösen Sie das Gestänge am unteren Ende, drücken Sie auf die Federzunge und schieben Sie die Kopfstütze ganz nach oben.

Zum Wiedereinbauen drücken Sie auf die Arretierungsfeder und stecken Sie das Gestänge der Kopfstütze parallel zur Lehne in die Öffnungen.

! Fahren Sie niemals mit ausgebauten Kopfstützen. Die Kopfstützen müssen eingebaut und ordnungsgemäß eingestellt sein.




Längsverstellung

Heben Sie den Bügel zum Verstellen an und verschieben Sie den Sitz nach vorn oder nach hinten in die gewünschte Position.



Lendenstütze

Drehen Sie das Rad.




Armlehne

Der Fahrersitz verfügt je nach Ausführung über eine Armlehne auf der Mittelkonsole. Heben oder senken Sie die Armlehne vollständig, um Ihre gewünschte Komfortposition zu erhalten.



Neigung der Rückenlehne

Drehen Sie das Rad, um die Rückenlehne in der Neigung zu verstellen.



Sitzhöhe

Ziehen Sie zum Verstellen des Fahrersitzes in der Höhe den Hebel so oft nach oben wie nötig, um ihn anzuheben. Um den Sitz abzusenken, drücken Sie den Hebel so oft wie nötig nach unten.




Bedienung der Sitzheizung

Drücken Sie auf den Schalter. Die Temperatur wird automatisch geregelt. Auf erneuten Druck wird die Sitzheizung wieder ausgeschaltet.



KLAPPBARER BEIFAHRERSITZ

! Stellen Sie den Beifahrersitz nur auf den Rücksitz, wenn dieser nicht belegt ist.



Tischposition (flach umgeklappt)

Schieben Sie die Kopfstütze in die unterste Position.

Drücken Sie einen der Hebel nach hinten, die sich auf jeder Seite der Lehne befinden. Klappen Sie die Lehne auf die Sitzfläche in die Tischposition.



Klappposition

Nachdem Sie die Lehne in die Tischposition gebracht haben, ziehen Sie am hinteren Gurtband des Sitzes und führen Sie dabei die umgeklappte Lehne nach vorn bis auf den Boden.

Sitz wieder in Sitzposition bringen

Ziehen Sie am hinteren Gurt des Sitzes, um ihn zu entriegeln.

Heben Sie den Sitz von vorn und hinten an und halten Sie ihn beim Vorklappen in die Tischposition fest.

Drücken Sie einen der Hebel nach hinten, die sich auf jeder Seite der Lehne befinden. Gleichzeitig drücken Sie gegen die Lehne, um diese aufzustellen.

Drücken Sie kräftig auf die Lehne, um den Sitz im Boden einrasten zu lassen.

Stellen Sie die Kopfstütze mit dem Knopf an der Seite ein.




EINTEILIGE RÜCKBANK

Flach abklappen

Drücken Sie gleichzeitig auf die Kopfstütze und ihre Arretierung, um sie ganz abzusenken.

Drücken Sie die beiden seitlichen Hebel, um die Rückenlehne zu entriegeln. Die rote Anzeige wird sichtbar.


Klappen Sie die Lehne flach auf die Sitzfläche ab.



Senkrecht zusammenklappen

Ziehen Sie nach dem Abklappen der Lehne auf die Sitzfläche am mittleren Gurt, um die hinteren Füße der Sitzfläche auszurasen. Klappen Sie die Sitzfläche ganz hoch, um sie in der senkrechten Position zu arretieren.

i Zur Befestigung der Rückbank für den Fahrbetrieb, lösen Sie den roten Rückhaltegurt an der Rückseite der Sitzfläche und haken Sie ein Ende an eine der Stangen der vorderen Kopfstütze ein und das andere Ende an die hierfür vorgesehene Vorrichtung seitlich der Sitzfläche ein.



Bank ausbauen

Senken Sie nach dem senkrechten Zusammenklappen der Bank die Querstange ab, um die Vorderfüße der Sitzfläche auszurasen.

Heben Sie die Bank an, um sie aus den vorderen Verankerungen zu lösen.



Bank wieder einbauen

Setzen Sie die senkrecht zusammengeklappte Bank in die vorderen Verankerungen ein. Klappen Sie die Bank insgesamt wieder herunter. Die vorderen und hinteren Füße rasten automatisch ein.



Bank zurückklappen in Sitzposition

Klappen Sie die Lehne der Rückbank wieder hoch. Achten Sie darauf, die Sicherheitsgurte nicht einzuklemmen. Lassen Sie die Lehne einrasten, indem Sie sie ganz nach hinten drücken. Die rote Anzeige darf nicht mehr zu sehen sein.



Kopfstützen hinten


Die hinteren Kopfstützen sind ausbaubar und haben zwei Einstellpositionen:

- ▶ hochgestellt, wenn sie benutzt werden,
 - ▶ abgesenkt, wenn sie nicht benutzt werden.
- Zum Hochstellen bzw. Absenken Kopfstütze nach vorn ziehen und gleichzeitig verschieben.

Zum Ausbauen hochstellen, auf die Arretierung drücken und Kopfstütze gleichzeitig nach vorn und nach oben ziehen. Zum Wiedereinbauen Gestänge der Kopfstütze in die Öffnungen einschieben, und zwar in Achsrichtung der Rückenlehne.



Niemals mit ausgebauten Kopfstützen fahren; sie müssen an ihrem Platz und richtig eingestellt sein.



TEILBARE RÜCKBANK


Rückbank, die sich links (2/3) oder rechts (1/3) umklappen lässt, um die Ladefläche im Kofferraum zu erweitern.

Flach abklappen

Drücken Sie gleichzeitig auf die Kopfstütze und ihre Arretierung, um sie ganz abzusenken.

Ziehen Sie die entsprechende seitliche Betätigung zu sich heran, um die Rückenlehne zu entriegeln. Die rote Anzeige wird sichtbar.


Klappen Sie die entsprechende Lehne auf die Sitzfläche ab.



Senkrecht zusammenklappen


Ziehen Sie nach dem Abklappen der Lehne auf die Sitzfläche am entsprechenden Gurt, um die hinteren Füße der Sitzfläche auszurasen. Klappen Sie die Sitzfläche ganz hoch, um sie in der senkrechten Position zu arretieren.

i Zur Befestigung der Rückbank für den Fahrbetrieb, lösen Sie den roten Rückhaltegurt an der Rückseite der Sitzfläche und haken Sie ein Ende an einer der Stangen der vorderen Kopfstütze ein und das andere Ende an die hierfür vorgesehene Vorrichtung seitlich der Sitzfläche ein.




Bank ausbauen

Senken Sie nach dem senkrechten Zusammenklappen der Bank die entsprechende Querstange ab, um die Vorderfüße der Sitzfläche auszurasen. Heben Sie die Bank an, um sie aus den vorderen Verankerungen zu lösen.



Bank wieder einbauen

Setzen Sie die senkrecht zusammengeklappte Bank in die vorderen Verankerungen ein. Klappen Sie die Bank insgesamt wieder herunter. Die vorderen und hinteren Füße rasten automatisch ein.



Bank zurückklappen in Sitzposition

Klappen Sie die Lehne der Rückbank wieder hoch. Achten Sie darauf, die Sicherheitsgurte nicht einzuklemmen. Lassen Sie die Lehne einrasten, indem Sie sie ganz nach hinten drücken. Die rote Anzeige darf nicht mehr zu sehen sein.

Wiederholen Sie alle Schritte für den anderen Teil der Rückbank.



ABTAUEN UND BESEITIGUNG NIEDERGESCHLAGENER FEUCHTIGKEIT Windschutzscheibe

Die Lüftungsschlitze unten an der Windschutzscheibe und die seitlichen Düsen für die Seitenscheiben unterstützen die Wirkung der Abtaufunktion. Decken Sie die acht Luftaustritte nicht ab.

Die manuelle Klimaanlage verfügt über einen Pollenfilter und die Umluftfunktion. Staubpartikel werden vom Pollenfilter permanent und effizient gefiltert.

Mit der Umluftfunktion (aktivierbar vom Fahrer oder Beifahrer) lässt sich der Fahrzeuginnenraum von der Außenluft abschirmen. Sie sollte jedoch nur vorübergehend benutzt werden. Normalerweise sollte der Frischlufteinlass geöffnet sein.

Manuelle Einstellung



Stellen Sie den Schalter für die Luftverteilung in diese Position. Um die Windschutzscheibe schneller und effizienter abzutauen und die niedergeschlagene Feuchtigkeit zu beseitigen:

- erhöhen Sie die Gebläsestärke,
- stellen Sie den Schalter für die Frischluftzufuhr vorübergehend auf Umluft.



Sobald Sie den Frischlufteinlass öffnen, wird die Innenluft wieder gegen Frischluft ausgetauscht.

Heckscheiben- und Außenspiegelheizung



Diese funktioniert nur bei laufendem Motor. Durch Druck auf diese Taste wird die Heckscheiben- und

Außenspiegelheizung eingeschaltet und sorgt für die schnelle Beseitigung von Eis und niedergeschlagener Feuchtigkeit. Die Heizung schaltet sich selbsttätig aus, um einen übermäßigen Stromverbrauch zu vermeiden. Sie schaltet sich beim Abstellen des Motors aus. Durch erneuten Druck auf diese Taste wird die Heizung ausgeschaltet.



Solange die Funktion Beschlagfreihalten der Heckscheibe unter der Funktion Stop & Start aktiviert ist, ist der Modus STOP nicht verfügbar.



WAS SIE BEI DER BENUTZUNG DER KLIMAAANLAGE BEACHTEN SOLLTEN

Damit die Klimaanlage effizient arbeitet, muss sie bei geschlossenen Fenstern benutzt werden. Wenn das Fahrzeug jedoch längere Zeit in der Sonne gestanden hat und die Innentemperatur nicht schnell genug absinkt, empfiehlt es sich, den Innenraum kurzzeitig zu lüften.

Um eine gleichmäßige Luftverteilung im Innenraum zu gewährleisten, achten Sie bitte darauf, dass die Lufteintrittsgitter unterhalb der Windschutzscheibe, die seitlichen und mittleren Belüftungsdüsen, die Luftaustritte am Boden und die Zwangsentlüftung im Heck frei bleiben. Die Klimaanlage ist in jeder Jahreszeit von Nutzen, denn sie beseitigt niedergeschlagene Feuchtigkeit und entzieht der Luft Feuchtigkeit.

i Nehmen Sie die Klimaanlage ein oder zweimal im Monat für die Dauer von 5 bis 10 Minuten in Betrieb, damit sie voll funktionstüchtig bleibt.

Lassen Sie die Filtereinsätze (Luftfilter und Innenraumfilter) regelmäßig austauschen. Wenn es die Umweltbedingungen erfordern, tauschen Sie sie doppelt so oft aus. Das in der Klimaanlage entstehende Kondenswasser fließt im Stillstand ab. Es ist deshalb normal, wenn sich unter dem Fahrzeug Wasser ansammelt. Benutzen Sie die Klimaanlage nicht, wenn sie keine Kühlleistung bringt. Wenden Sie sich in diesem Fall an das CITROËN-Händlernetz oder an eine qualifizierte Werkstatt.

BELÜFTUNGSDÜSEN

Zur optimalen Verteilung der Warm- oder Kaltluft im Fahrzeuginnenraum verfügen Sie über:

- 2 verstellbare Verteilerdüsen in der Mitte,
- 2 verstellbare und verschließbare Verteilerdüsen an den Seiten,
- 2 Verteilerdüsen für den Fußraum des Fahrzeugs.



Gebläsestärke



Die Gebläsestärke lässt sich von **1** bis maximal **4** einstellen. Denken Sie daran, diesen Regler zu verstellen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Um das Gebläse auszuschalten, stellen Sie den Regler auf **0**.

Luftverteilung



Der Luftstrom wird durch Drehen des Reglers wie folgt gelenkt:



zu den seitlichen und mittleren Belüftungsdüsen,



zu den seitlichen und mittleren Belüftungsdüsen und in den Fußraum,



in den Fußraum,



zur Windschutzscheibe, zu den vorderen Seitenscheiben und in den Fußraum,



zur Windschutzscheibe.

Diese Bedienungsschalter befinden sich an der Mittelkonsole.

Klimaanlage

Die Klimaanlage ist nur bei laufendem Motor betriebsbereit. Die Diode leuchtet.



Drücken Sie auf den Gebläseschalter. Die Diode leuchtet auf.

Der Gebläseschalter darf nicht auf **0** (kein Gebläse) stehen, sonst ist die Klimaanlage wirkungslos.

Drehen Sie den Schalter in die gewünschte Position.

Temperaturregelung



Stellung des Reglers:
- auf blau für Kaltluft,



- auf rot für Warmluft, Innenraumtemperatur.

Frischlufteinlass



Er sollte vorzugsweise in dieser Position stehen.

Umwälzung der Innenluft



In diese Position sollte der Regler nur vorübergehend gestellt werden. Wird die Umluftfunktion zusammen mit der Klimaanlage und dem Gebläse (Einstellung von **1** bis **4**) benutzt, so lässt sich damit der gewünschte Effekt sowohl im Warmluft- als auch im Kaltluftbereich erzielen.

In der Umluftfunktion wird der Innenraum vorübergehend gegen Geruchs- und Rauchbelästigung von außen abgeschirmt. Der Entfrostonvorgang wird in dieser Position beschleunigt.

Wenn Sie die gewünschte Wirkung erzielt haben, stellen Sie den Regler wieder auf Frischlufteinlass. Durch Öffnen des Frischlufteinlasses wird die verbrauchte Innenluft wieder gegen frische Luft ausgetauscht und an den Scheiben niedergeschlagene Luft beseitigt. Lassen Sie den Regler vorzugsweise in dieser Position stehen.




AUSSTATTUNG VORNE

Abklappbare Schreibplatte (Kastenwagen)

Die Schreibplatte befindet sich in der Mitte des Armaturenbretts. Ist die Schreibplatte nicht vorhanden, steht Ihnen stattdessen ein Ablagefach zur Verfügung.

Die Klammer dient zum Festklemmen von A5-Dokumenten, Zetteln usw.

Ziehen Sie oben an der Schreibplatte, um sie aufzuklappen, oder drücken Sie, um sie einzuklappen.




Raucher-Kit

Das Raucher-Kit befindet sich im unteren Teil der Mittelkonsole und besteht aus einem Zigarettenanzünder und einem Aschenbecher.

12 V Anschluss (max. 180 W)

Neben dem Aschenbecher befindet sich eine Zubehörsteckdose.




Ablagen an den Türen

Mit Mulde zum Abstellen einer 1-Liter-Flasche.




Handschuhfach

Zum Öffnen des Handschuhfachs, heben Sie den Griff an.
Es bietet Platz für einen tragbaren Computer.
Es enthält die Borddokumente.



Sonnenblende

Um von vorne nicht geblendet zu werden, klappen Sie die Sonnenblende nach unten und richten Sie sie aus.
In die Sonnenblende auf der Fahrerseite können Mautkarten, Quittungen usw. eingesteckt werden.
Die Sonnenblende auf der Beifahrerseite ist gegebenenfalls mit einem Make Up Spiegel ausgestattet.



Brillenfach (Kombi)

Auf der Fahrerseite oberhalb der Tür befindet sich ein Brillenfach.
Zum Öffnen, in der Mitte des Deckels ziehen und herunterklappen.



AUSSTATTUNG DES LADERAUMS

! Die Beförderung von Personen im Laderaum ist nicht gestattet.

Befestigungsösen

Zum Sichern Ihrer Ladung stehen Ihnen sechs Befestigungsösen hinten auf dem Boden zur Verfügung.

Aus Gründen der Sicherheit bei starkem Abbremsen empfiehlt es sich, die schwersten Gegenstände weiter vorne zum Fahrerplatz hin zu verstauen.

i Es empfiehlt sich, die Ladung mit Hilfe der Ösen auf dem Boden festzuzurren, damit sie nicht verrutschen kann.



Ablagefach

Im Laderaum hinten links befindet sich ein Ablagefach.

Handlampe

Im Laderaum hinten rechts befindet sich eine magnetische Handlampe.

Nehmen Sie die Lampe von ihrem Fuß ab, indem Sie auf den Knopf drücken und anschließend um 90 Grad nach unten schwenken.

Zum Einschalten der Lampe, Schalter nach vorne schieben.

Entfernen Sie zum Wechseln der vier Akkus (Typ NiMH) die Schutzkappe an der Handlampe.

Um die Lampe wieder anzubringen, stecken Sie sie in die Einkerbungen am Fuß und drehen Sie sie nach oben.



Die Akkus der Handlampe laden sich automatisch auf der Fahrt auf. Eine Zusatzbeleuchtung ist in der Mitte des Handlampenfußes installiert (siehe Abschnitt "Innenbeleuchtung").

Vertikales Trenngitter in Form einer Leiter

Ein leiterförmiges Trenngitter hinter dem Fahrersitz schützt den Fahrer beim Verrutschen der Ladung.


Trennwände

Zusätzlich werden für Ihren Kastenwagen Trennwände aus Blech, verglast und aus Blech in halber Höhe mit Gitter sowie ein vertikales Trenngitter angeboten.



Vertikales Schutzgitter

Zur Ausstattung kann ein zweiteiliges Schutzgitter gehören. Das Schutzgitter ist mit dem Klappsitz verbunden und schützt den Fahrer vor der Ladung vorne.



Verwendung:

1. Bringen Sie den Beifahrersitz in die Klappposition.
2. Heben Sie den Riegel oben am Schutzgitter an.



3. Heben Sie den Riegel unten am Schutzgitter an.
4. Drehen Sie das Gitter und schieben Sie den Riegel in den dafür vorgesehenen Bereich an der Lehne des Beifahrersitzes.



AUSSTATTUNG HINTEN

Befestigungsösen

Auf dem Boden hinten befinden sich 4 Befestigungsösen zur Fixierung des Gepäcks.

Gepäckrückhaltenetz


Wird zum Sichern Ihrer Gepäckstücke in die Befestigungsösen eingehakt.

Hintere Ablage

Ausgerollt verbirgt sie den Kofferrauminhalt vor neugierigen Blicken von außen.


Wenn Sie eingerollt ist, gelangt man leichter an den Kofferrauminhalt.

Wenn Sie hinter der Rückbank verstaut wird, können sperrige Gegenstände senkrecht im Kofferraum untergebracht werden.



Hintere Ablage ausbauen

Rollen Sie die hintere Ablage ein.
Heben Sie die Ablage um ca. 60° an.
Hängen Sie die seitlichen Befestigungen der Ablage aus den Halterungen aus.
Ziehen Sie die Ablage heraus.
Verstauen Sie die eingerollte Ablage in dem Fach hinter der Rückbank.
Beim Wiedereinbau gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.




Haltegurte

Auf der linken Seite des Kofferraums befinden sich zwei Haltegurte. Diese dienen als Halterung für die Werkzeugtasche.



Handlampe

Im Laderaum hinten rechts befindet sich eine magnetische Handlampe. Nehmen Sie die Lampe von ihrem Fuß ab, indem Sie auf den Knopf drücken und anschließend um 90 Grad nach unten schwenken. Zum Einschalten der Lampe, Schalter nach vorne schieben. Entfernen Sie zum Wechseln der vier Akkus (Typ NiMH) die Schutzkappe an der Handlampe. Um die Lampe wieder anzubringen, stecken Sie sie in die Einkerbungen am Fuß und drehen Sie sie nach oben. Die Akkus der Handlampe laden sich automatisch auf der Fahrt auf. Eine Zusatzbeleuchtung ist in der Mitte des Handlampenfußes eingerichtet (siehe Abschnitt "Innenbeleuchtung").



INNENBELEUCHTUNG

Deckenleuchte vorne

Die Deckenleuchte befindet sich in der Dachmitte.

Sie kann folgendermaßen eingeschaltet werden:

- durch Kippen der Leuchte,
- durch Öffnen bzw. Schließen einer Tür,
- durch Ver- bzw. Entriegeln des Fahrzeugs.

Die Deckenleuchte erlischt nach einigen Minuten automatisch, wenn die Türen geöffnet bleiben bzw. die Zündung eingeschaltet wird.

Die Deckenleuchte kann auch mit einem Alarmsensor, einem Mikrophon für die Freisprecheinrichtung sowie mit Leseleuchten ausgerüstet sein.

Die Leseleuchten verfügen über Schalter auf der rechten und linken Seite.



Deckenleuchte hinten

Befindet sich im oberen Teil der Seitenwand hinten rechts.

Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten auf die Seite der Leuchtenabdeckung.

Beim Öffnen einer Tür wird die Beleuchtung automatisch eingeschaltet.

Was Sie beachten sollten

Die Beleuchtung wird automatisch ausgeschaltet:

- wenn der Schalter nicht gedrückt wurde,
- in jedem Fall nach etwa 15 Minuten, wenn die Türen geöffnet bleiben,
- beim Einschalten der Zündung,
- beim Verriegeln des Fahrzeugs.



Kofferraumbeleuchtung

Die Kofferraumbeleuchtung befindet sich in der Mitte des Handlampenfußes.

Die Beleuchtung wird über die drei nachfolgenden Schalterpositionen geregelt.

Dauerbeleuchtung.




AUTO

In dieser **"AUTO"**-Position, schaltet sich die Beleuchtung zunehmend beim Entriegeln des Fahrzeugs und beim Öffnen einer hinteren Tür oder der Heckklappe ein.

Die Beleuchtung schaltet sich automatisch nach einigen Minuten aus, wenn eine der hinteren Türen oder die Heckklappe offen steht oder beim Einschalten der Zündung.



Dauernd ausgeschaltet.



FESTSTELLBREMSE

Bremse anziehen

Ziehen Sie die Feststellbremse, um das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Prüfen Sie, ob die Bremse richtig angezogen ist, bevor Sie aus dem Fahrzeug aussteigen.



Wenn die Feststellbremse angezogen oder nicht richtig gelöst ist, wird dies durch das Aufleuchten dieser Kontrollleuchte im Kombiinstrument angezeigt.

Schlagen Sie beim Parken am Hang die Räder zum Bordstein ein und ziehen Sie die Feststellbremse an.

Es ist unnötig, nach dem Parken des Fahrzeugs einen Gang einzulegen, vor allem im beladenen Zustand.

Bremse lösen

Ziehen Sie am Griff und drücken Sie auf den Knopf, um die Feststellbremse herunter zu klappen.

WARNBLINKER

Durch Druck auf diese Taste werden beide Blinkleuchten eingeschaltet.

Sie funktionieren auch bei ausgeschalteter Zündung.

Wenn die Warnblinker eingeschaltet sind, ist die Funktion der Blinker rechts und links als Fahrtrichtungsanzeiger nicht wirksam.



HUPE

Auf die Mitte des Lenkrads drücken.

BREMSHILFESYSTEME

Bremshilfen sind eine Ergänzung zum Bremssystem und dienen dazu, beim Bremsen in Notsituationen das Fahrzeug sicher und unter optimalen Bedingungen zum Stillstand zu bringen:

- Antiblockiersystem (ABS),
- Elektronischer Bremskraftverteiler (EBV),
- Bremsassistent.


Antiblockiersystem und elektronischer Bremskraftverteiler

Miteinander verbundene Systeme zur Erhöhung der Stabilität und Manövrierfähigkeit Ihres Fahrzeugs beim Bremsen, besonders auf beschädigter oder rutschiger Fahrbahn.

Aktivierung

Das Antiblockiersystem wird automatisch aktiviert, wenn die Räder zu blockieren drohen.

Es kann sich unter normaler Funktion durch leichte Vibrationen im Bremspedal in Verbindung mit einem Geräusch bemerkbar machen.

 Bremsen Sie bei einer Notbremsung mit voller Kraft, und zwar konstant, ohne den Pedaldruck zu verringern.

Funktionsstörung



Beim Aufleuchten dieser Warnleuchte in Verbindung mit einer Meldung in der Anzeige des Kombiinstrumentes liegt eine Störung im Antiblockiersystem vor, die dazu führen kann, dass man beim Bremsen die Kontrolle über das Fahrzeug verliert.



Beim Aufleuchten dieser an die **ABS**-Leuchte gekoppelte Kontrollleuchte in Verbindung mit einer Meldung in der Anzeige des Kombiinstrumentes liegt

eine Funktionsstörung im elektronischen Bremskraftverteiler vor, die dazu führen kann, dass man beim Bremsen die Kontrolle über das Fahrzeug verliert.

Halten Sie unbedingt an, wenn dies gefahrlos möglich ist.

Wenden Sie sich in beiden Fällen an das CITROËN-Händlernetz oder an eine qualifizierte Werkstatt.



Für eine optimale Wirkung der Bremsen ist eine gewisse Einfahrzeit (ca. 500 Kilometer) erforderlich. Während dieser Phase sollten Sie zu abruptes, wiederholtes und längeres Bremsen vermeiden.

Was Sie beachten sollten

Der Bremsweg kann durch das Antiblockiersystem nicht verkürzt werden. Auf sehr rutschiger Fahrbahn (Glatteis, Öl, ...) kann das ABS den Bremsweg verlängern. Treten Sie bei einer Notbremsung das Bremspedal voll durch, und zwar konstant, ohne den Pedaldruck zu verringern. So können Sie auch auf rutschiger Fahrbahn das Fahrzeug weiter lenken und ein Hindernis umfahren. Achten Sie beim Radwechsel (Reifen und Felgen) darauf, dass die Räder den Vorschriften des Herstellers entsprechen.

Bremsassistent*

System, mit dem sich bei Notbremsungen der optimale Bremsdruck schneller erzielen und damit der Bremsweg verkürzen lässt. Der Bremsassistent ist integraler Bestandteil des ESP.

Aktivierung

Er wird je nach der Geschwindigkeit, mit der man auf das Bremspedal tritt, aktiviert. Dies macht sich durch einen verringerten Pedalwiderstand und einer erhöhten Bremswirkung bemerkbar. Treten Sie im Falle einer Notbremsung mit aller Kraft und ohne nachzulassen auf das Bremspedal.

Was Sie beachten sollten

Dieses System kann nicht vom Fahrer deaktiviert werden.

* Je nach Bestimmungsland.

SYSTEME ZUR KONTROLLE DER SPURTREUE

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)

Das elektronische Stabilitätsprogramm wirkt auf die Bremse eines oder mehrerer Räder und auf den Motor, um das Fahrzeug innerhalb der physikalischen Gesetzmäßigkeiten in die vom Fahrer gewünschte Richtung zu lenken.

Aktivierung

Das ESP-System wird automatisch bei jedem Starten des Fahrzeugs aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. Es tritt bei Problemen mit der Bodenhaftung oder der Beibehaltung der Fahrspur in Aktion.



Wenn die Systeme in Betrieb sind, blinkt diese Kontrollleuchte im Kombiinstrument.

Funktionsstörung



Das Aufleuchten dieser Warnleuchte und der Kontrollleuchte der Taste "ASR OFF" in Verbindung mit einer Meldung in der Anzeige des Kombiinstrumentes zeigt eine Funktionsstörung des ESP-Systems auf, das automatisch deaktiviert wird. Lassen Sie das System von einem Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder von einer qualifizierten Werkstatt überprüfen.

Antriebsschlupfregelung (ASR) und Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR)

Die Antriebsschlupfregelung sorgt für optimalen Antrieb und verhindert ein Durchdrehen der Räder, indem sie auf die Bremsen der Antriebsräder und den Motor einwirkt. Die Motor-Schleppmoment-Regelung ist integraler Bestandteil des ASR-Systems und greift bei abruptem Gaswegnahme, abruptem Gangwechsel oder Durchdrehen der Antriebsräder durch Erhöhen des Drehmomentes ein, um eine Fahrzeug-Instabilität zu vermindern.

Aktivierung

Die System werden automatisch bei jedem Starten des Fahrzeugs aktiviert. Sie treten bei Problemen mit der Bodenhaftung oder der Spur in Aktion.

Deaktivierung

Unter außergewöhnlichen Bedingungen (Starten des Fahrzeugs, wenn es im Morast, Schnee, auf beweglichem Untergrund, usw. festgefahren ist) kann es sich als zweckmäßig erweisen, die Antriebsschlupfregelung (ASR) und das elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) zu deaktivieren, damit die Räder durchdrehen und wieder Bodenhaftung finden. ➔ Drücken Sie auf die Taste "ASR OFF" in der Mitte des Armaturenbretts.

Das Aufleuchten der Kontrollleuchte in Verbindung mit der Anzeige einer Meldung in der Kombiinstrumentenanzeige zeigt an, dass das ASR-System deaktiviert ist.



Reaktivierung

Diese Systeme werden nach jedem Ausschalten der Zündung oder ab 50 km/h automatisch reaktiviert.

☞ Drücken Sie erneut auf die Taste **"ASR OFF"**, um die Systeme manuell zu reaktivieren.

Funktionsstörung



Das Aufleuchten dieser Kontrollleuchte in Verbindung mit einem akustischen Warnsignal und einer Meldung auf dem

Multifunktionsbildschirm weist auf eine Funktionsstörung der Systeme hin. Lassen Sie das System durch einen Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder durch eine qualifizierte Werkstatt überprüfen.

Was Sie beachten sollten

ASR und ESP bieten zusätzliche Sicherheit bei normaler Fahrweise, sollten jedoch den Fahrer nicht dazu verleiten, riskanter oder zu schnell zu fahren.

Die Systeme funktionieren nur zuverlässig unter der Voraussetzung, dass die Vorschriften des Herstellers bezüglich der Räder (Bereifung und Felgen), der Bremsanlage, der elektronischen Bauteile und der Montage- und Reparaturverfahren des -Händlernetzes eingehalten werden.

Lassen Sie sie nach einem Aufprall von einem Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder von einer qualifizierten Werkstatt überprüfen.

intelligente Traktionskontrolle

System der Anfahrhilfe auf Straßen mit geringer Bodenhaftung (Schnee, Glatteis, Schlamm, ...).

Diese Funktion ermöglicht die Erkennung von Straßenbelägen mit geringer Haftung, die das Anfahren und den Vortrieb des Fahrzeugs erschweren.

In diesen Situationen kommt die **intelligente Traktionskontrolle** anstelle der **ASR**-Funktion zum Einsatz, indem es die Antriebskraft auf die meist beanspruchten Räder mit Bodenkontakt überträgt, um den Vortrieb und die Richtungsstabilität zu optimieren.

Aktivierung

Beim Starten des Fahrzeugs ist die Funktion deaktiviert.

Betätigen Sie die Taste am Armaturenbrett, um die Funktion zu aktivieren; Die Kontrollleuchte der Taste leuchtet auf.

Diese Funktion ist bis zu einer Geschwindigkeit von ungefähr 30 km/h aktiviert.

Sobald die Geschwindigkeit von 30 km/h überschritten wird, wird die Funktion automatisch deaktiviert, die Kontrollleuchte der Taste leuchtet jedoch weiter auf.

Die Funktion wird automatisch wieder aktiviert, sobald die Geschwindigkeit wieder unter 30 km/h fällt.



Deaktivierung

Drücken Sie die Taste auf dem Armaturenbrett, um die Funktion zu deaktivieren; die Kontrollleuchte der Taste erlischt und die Funktion **ASR** ist wieder aktiv.

Funktionsstörung



Bei einer Funktionsstörung leuchtet diese Kontrollleuchte ununterbrochen im Kombiinstrument auf.



SICHERHEITSGURTE VORN

Die vorderen Plätze sind mit pyrotechnischen Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern ausgerüstet.

Gurt anlegen

Ziehen Sie den Gurt zu sich heran und stecken Sie den Riegel ins Gurtschloss. Prüfen Sie, ob der Gurt richtig eingerastet ist, indem Sie daran ziehen.

Der Beckengurt muss so tief wie möglich am Becken anliegen. Der Schultergurt muss über die Schulter verlaufen, und zwar so, dass er nicht am Hals anliegt.

i Beim Lösen des Fahrersicherheitsgurtes kann der Modus START des Stop & Start-Systems nicht aktiviert werden. Der Neustart des Motors ist nur mit dem Zündschlüssel möglich.



Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik

Sie sind mit einer automatischen Blockiervorrichtung bei einem Aufprall oder einer Notbremsung ausgerüstet. Mehr Sicherheit beim Frontalaufprall wird dadurch gewährleistet, dass man Sicherheitsgurte mit pyrotechnischem Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer eingeführt hat. Je nach Heftigkeit des Aufpralls werden die Gurte durch den pyrotechnischen Gurtstraffer schlagartig gespannt, so dass sie fest am Körper der Insassen anliegen.

Die pyrotechnischen Gurtstraffer sind funktionsbereit, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Der Gurtkraftbegrenzer verringert den Druck des Gurtes auf den Körper der Insassen bei einem Unfall.



Warnleuchte für nicht angelegten Gurt auf der Fahrerseite



Beim Starten des Fahrzeugs leuchtet diese Warnleuchte auf, wenn der Fahrer seinen Gurt nicht angelegt hat.

SICHERHEITSGURTE HINTEN (KOMBI)

Die Sitzbank mit 3 Plätzen ist mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten mit Aufrollmechanismus und Gurtkraftbegrenzer ausgestattet.

Am mittleren Platz befinden sich eine an der Rückenlehne angebrachte Führung und ein Aufrollmechanismus.

i Wenn ein Gurt nicht benutzt wird, können Sie den Riegel in die dafür vorgesehene Aufnahme in der Sitzfläche der Bank stecken.

Was Sie beachten sollten

Der Fahrer sollte sich vergewissern, dass alle Insassen angeschnallt sind und den Sicherheitsgurt ordnungsgemäß anwenden. Schnallen Sie sich - auch auf kurzen Strecken - immer an, gleichgültig auf welchem Platz Sie sitzen.

Die Sicherheitsgurte haben einen automatischen Gurtaufroller, mit dem die Gurtlänge automatisch an den Körper angepasst wird. Der Gurt wird automatisch eingezogen, wenn er nicht mehr benutzt wird.

Vergewissern Sie sich nach dem Gebrauch, dass der Gurt richtig aufgerollt ist.

Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt nach dem Umklappen oder Versetzen eines Sitzes richtig in die Halterung eingezogen ist und das Gurtschloss frei liegt, um den Gurt schließen zu können.

Je nach Art und Heftigkeit des Aufpralls kann das pyrotechnische System vor den Airbags und unabhängig davon ausgelöst werden. Es strafft unverzüglich die Gurte, so dass diese eng am Körper der Insassen anliegen.

Beim Auslösen der Gurtstraffer kommt es zu einer leichten, unschädlichen Rauchentwicklung und zu einem Knallgeräusch, das durch die Aktivierung der Pyropatrone im System verursacht wird.

Die Gurtkraftbegrenzer verringern den Druck der Gurte auf den Körper der Insassen. Diese Sicherheitselemente werden mit dem Einschalten der Zündung aktiviert. Die Gurtaufroller sind mit einer automatischen Blockiervorrichtung im Falle eines Aufpralls, einer Notbremsung oder eines Überschlagens des Fahrzeugs ausgerüstet.



Die Airbag-Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn die Gurtstraffer ausgelöst wurden. Wenden Sie sich an einen Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder an eine qualifizierte Werkstatt.

Ein Sicherheitsgurt kann nur wirksamen Schutz bieten, wenn:

- eine einzige Person damit angeschnallt ist,
- er nicht verdreht ist; überprüfen Sie dies, indem Sie ihn in einer gleichmäßigen Bewegung anziehen,
- er so fest wie möglich am Körper anliegt.

Der obere Teil des Gurtes (Schultergurt) muss über die Schulter verlaufen, und zwar so, dass er nicht am Hals anliegt.

Der Beckengurt muss so tief wie möglich am Becken anliegen.

Vertauschen Sie die Gurtschlösser nicht, sie würden in diesem Fall ihre Schutzfunktion nicht voll erfüllen. Wenn die Sitze mit Armlehnen ausgerüstet sind, muss der Beckengurt immer unter der Armlehne hindurch geführt werden.

Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Verriegelung des Gurtes durch ein kurzes, kräftiges Ziehen.

Empfehlungen für die Beförderung von Kindern:

- Benutzen Sie einen geeigneten Kindersitz für Personen unter 12 Jahren oder unter 1,50 m Körpergröße,
- Transportieren Sie Kinder niemals auf dem Schoß, auch nicht mit angelegtem Sicherheitsgurt.



Weitere Informationen zu den Kindersitzen finden Sie im Abschnitt 5, Unterabschnitt "Kinder an Bord".

Aufgrund der geltenden Sicherheitsvorschriften wenden Sie sich für jeden Eingriff an Ihrem Fahrzeug an eine qualifizierte Werkstatt, die über die Kompetenz und das geeignete Material verfügt, dies kann Ihnen das CITROËN-Händlernetz zur Verfügung stellen. Lassen Sie die Gurte in regelmäßigen Abständen (auch nach einem unbedeutenderen Aufprall) durch das CITROËN-Händlernetz oder durch eine qualifizierte Werkstatt überprüfen: Sie dürfen keine Verschleiß- und Schnittspuren aufweisen, nicht ausgefranst sein und weder umgearbeitet noch geändert worden sein.



Reinigen Sie die Gurte mit Seifenwasser oder einem beim CITROËN-Händlernetz erhältlichen Textilreiniger.



AIRBAGS

Die Airbags dienen dazu, die Fahrzeuginsassen bei einem starken Aufprall optimal zu schützen. Sie ergänzen die Wirkung der Sicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzer. Bei einem Aufprall registrieren die elektronischen Sensoren die frontale und seitliche Kollisionen in den Aufprallereassungsbereichen:

- Bei einem heftigen Aufprall entfalten sich die Airbags sofort und schützen die Fahrzeuginsassen. Unmittelbar nach dem Aufprall entweicht das Gas aus den Airbags, so dass diese den Insassen weder die Sicht nehmen noch sie beim Aussteigen hindern.

- Bei einem nicht sehr heftigen Aufprall, einem Aufprall von hinten und beim Überschlagen des Fahrzeugs unter bestimmten Bedingungen werden die Airbags nicht ausgelöst. In diesen Fällen bietet der Sicherheitsgurt allein optimalen Schutz.

Die Stärke eines Aufpralls hängt von der Art des Hindernisses und der Fahrzeuggeschwindigkeit zum Zeitpunkt des Aufpralls ab.

i Die Airbags funktionieren nur bei eingeschalteter Zündung.

Dieses System funktioniert nur einmal. Bei einem zweiten Aufprall (beim gleichen oder einem anderen Unfall) funktioniert der Airbag nicht.

Die Auslösung des oder der Airbags ist mit der Freisetzung einer leichten unschädlichen Rauchfahne und einem Geräusch verbunden, verursacht durch die Aktivierung der im System eingebauten pyrotechnischen Patrone.

Dieser Rauch ist nicht schädlich, kann jedoch bei empfindlichen Personen Reizungen auslösen.

Das Explosionsgeräusch kann kurzzeitig zu einer leichten Gehörbeeinträchtigung führen.



- +** Beim Einbau eines Kindersitzes entgegen der Fahrtrichtung muss der Beifahrerairbag unbedingt inaktiviert werden. Abschnitt 5, Unterabschnitt "Kinder an Bord".



SEITENAIRBAGS

Aktivierung

Bei einem starken seitlichen Aufprall, der senkrecht zur Fahrzeuglängsachse in horizontaler Ebene und von außen Richtung Innenraum wirkt, werden die Airbags auf einer Seite ausgelöst.

Der Seitenairbag entfaltet sich zwischen dem vorderen Insassen im Fahrzeug und der jeweiligen Türhaut.


i Bei einem leichten Aufprall oder Zusammenstoß an der Seite des Fahrzeugs oder bei einem Überschlag wird der Airbag möglicherweise nicht ausgelöst.

Funktionsstörung



Wenn diese Kontrollleuchte im Kombiinstrument aufleuchtet, wenden Sie sich unverzüglich an das CITROËN -Händlernetz oder an eine qualifizierte Werkstatt, um das System überprüfen zu lassen.

Die Airbags werden bei einem starken Aufprall möglicherweise nicht mehr ausgelöst.



FRONTAIRBAGS

Der Fahrerairbag befindet sich im Mittelteil des Lenkrades, der Beifahrerairbag im Armaturenbrett.


Aktivierung

Sie werden bei einem heftigen Aufprall gleichzeitig ausgelöst, außer wenn der Beifahrerairbag deaktiviert ist. Der Frontairbag entfaltet sich zwischen den Insassen auf den Vordersitzen und dem Armaturenbrett, um deren Schleuderbewegung nach vorn aufzufangen.




Deaktivierung

Nur der Beifahrerairbag kann deaktiviert werden. Die Deaktivierung des Airbags wird mit Hilfe des Bordcomputers durchgeführt.

 Lesen Sie dazu Abschnitt 3, Unterabschnitt "MENÜ", und wählen Sie anschließend im Menü "Beifahrerairbag" die Einstellung **OFF**.




Die Airbag-Kontrollleuchte im Kombiinstrument leuchtet, solange der Airbag deaktiviert ist.

 Um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten, müssen Sie den Beifahrerairbag grundsätzlich deaktivieren, wenn Sie einen Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung auf dem Beifahrersitz einbauen. Andernfalls könnte das Kind beim Entfalten des Airbags schwere oder sogar tödliche Verletzungen erleiden.

Funktionsstörung



Wenn diese Warnleuchte in Verbindung mit einem akustischen Signal und einer Meldung auf dem Bildschirm aufleuchtet, wenden Sie sich an das CITROËN-Händlernetz oder an eine qualifizierte Werkstatt, um das System überprüfen zu lassen. Die Airbags werden bei einem heftigen Aufprall möglicherweise nicht mehr ausgelöst.

 Bauen Sie bei Dauerleuchten der beiden Airbag-Kontrollleuchten keinen Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung ein. Lassen Sie das System durch einen Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder durch eine qualifizierte Werkstatt überprüfen.

Um die volle Schutzwirkung der Airbags zu gewährleisten, halten Sie bitte folgende Sicherheitsvorschriften ein:

Setzen Sie sich normal und aufrecht hin.

Schnallen Sie sich mit dem Sicherheitsgurt an und achten Sie auf den richtigen Sitz des Gurtes.

Achten Sie darauf, dass sich nichts zwischen den Insassen und den Airbags befindet (Kinder, Tiere, Gegenstände).

Dadurch könnten diese in ihrer Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt oder die Insassen verletzt werden.

Lassen Sie die Airbag-Systeme nach einem Unfall oder Diebstahl des Fahrzeugs überprüfen.

Eingriffe an den Airbag-Systemen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften des CITROËN-Händlernetzes oder von einer qualifizierten Werkstatt vorgenommen werden.

Auf den Airbag Abdeckungen dürfen weder Aufkleber noch sonstige Gegenstände befestigt werden. Selbst bei Einhaltung aller genannten Vorsichtsmaßnahmen kann die Gefahr von Verletzungen bzw. leichten Verbrennungen an Kopf, Oberkörper oder Armen beim Auslösen eines Airbags nicht ausgeschlossen werden. Der Airbag füllt sich nahezu augenblicklich (innerhalb einiger Millisekunden) und entleert sich daraufhin ebenso schnell wieder, wobei die warmen Gase durch dafür vorgesehene Öffnungen entweichen.

Frontairbags

Halten Sie das Lenkrad beim Fahren nicht an den Speichen und legen Sie die Hände nicht auf das Mittelteil des Lenkrads.

Legen Sie auf der Beifahrerseite die Füße nicht auf das Armaturenbrett.

Rauchen Sie nach Möglichkeit nicht, da beim Entfalten der Airbags durch die Zigarette oder Pfeife Verbrennungen oder Verletzungen verursacht werden können.

Ferner sollten Sie das Lenkrad niemals ausbauen, durchbohren oder heftigen Stößen aussetzen.

Seitenairbags

Ziehen Sie nur geeignete Schutzbezüge über die Sitze, die mit der Auslösung der Seitenairbags kompatibel sind. Um zu erfahren, welche Produktreihe von Bezügen für Ihr Fahrzeug geeignet sind, können Sie sich an das CITROËN-Händlernetz wenden. Gehen Sie zum Kapitel "Zubehör".

Befestigen Sie niemals etwas an den Rückenlehnen der Sitze und kleben Sie nichts darauf. Dadurch könnten beim Entfalten des Seitenairbags Verletzungen am Oberkörper oder am Arm entstehen. Rücken Sie mit dem Oberkörper möglichst nicht näher als nötig an die Tür.

ALLGEMEINE HINWEISE ZU DEN KINDERSITZEN

Obwohl CITROËN bei der Konzeption Ihres Fahrzeugs darauf bedacht war, Ihren Kindern besondere Sicherheit zu bieten, hängt diese Sicherheit natürlich auch von Ihnen ab.

Um so sicher wie möglich mit Ihren Kindern zu reisen, sollten Sie folgende Vorschriften beachten:

- Gemäß den europäischen Vorschriften **müssen alle Kinder unter 12 Jahren oder mit einer Körpergröße bis 1,50 m in zugelassenen, ihrem Gewicht angepassten** Kindersitzen auf den mit einem Sicherheitsgurt oder ISOFIX-Halterungen ausgestatteten Plätzen befördert werden.
- **Laut Statistik sind die hinteren Plätze Ihres Fahrzeugs die sichersten für die Beförderung von Kindern.**
- **Kinder unter 9 kg müssen vorne wie hinten grundsätzlich entgegen der Fahrtrichtung befördert werden.**

CITROËN empfiehlt Ihnen, Kinder auf den **Rücksitzen** Ihres Fahrzeugs zu befördern:

- **entgegen der Fahrtrichtung bis 2 Jahre,**
- **in Fahrtrichtung ab 2 Jahren.**



EINBAU EINES KINDERSITZES MIT EINEM DREIPUNKTGURT

Entgegen der Fahrtrichtung



Vergessen Sie nicht, den Airbag zu inaktivieren, bevor Sie das Kind auf diesen Platz setzen.

Wenn ein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung auf dem **Beifahrersitz** eingebaut wird, muss der Beifahrerairbag grundsätzlich inaktiviert werden. Andernfalls könnte **das Kind beim Entfalten des Airbags schwere oder sogar tödliche Verletzungen erleiden.**



In Fahrtrichtung



Wenn ein Kindersitz in Fahrtrichtung auf dem **Beifahrersitz** eingebaut wird, lassen Sie den Beifahrerairbag aktiviert.

Die Gesetzgebung für den Transport von Kindern ist in jedem Land verschieden. Bitte beachten Sie die geltende Gesetzgebung Ihres Landes.

i Erkundigen Sie sich bitte nach den in Ihrem Land zugelassenen Sitzen. Isofix-Halterungen, Rücksitze, Beifahrerairbag und Inaktivierung des Beifahrerairbags hängen von der angebotenen Version ab.



+ Um den Beifahrerairbag zu inaktivieren bzw. aktivieren, lesen Sie bitte die Beschreibung in Abschnitt 3, "MENÜ" nach.

i Alle CITROËN-Modelle können mit Kindersitzen ausgestattet werden. Jede Modellreihe hat jedoch ihre Besonderheiten. Wenn Ihr Fahrzeug mit der Funktion zur Inaktivierung des Beifahrerairbags ausgerüstet ist, muss sie über die Taste MENU des Bordcomputers angewählt werden. Wenn Ihr Fahrzeug nicht mit der Funktion zur Inaktivierung des Beifahrerairbags ausgerüstet ist, darf grundsätzlich kein Kindersitz mit dem Rücken in Fahrtrichtung auf dem Beifahrersitz eingebaut werden. Der Beifahrer darf kein Kind auf dem Schoß transportieren.

VON CITROËN EMPFOHLENE KINDERSITZE

CITROËN bietet Ihnen eine umfassende Auswahl an empfohlenen Kindersitzen, die sich mit einem **Dreipunktgurt** befestigen lassen:

Klasse 0+: von der Geburt bis 13 kg



L1

"RÖMER Baby-Safe Plus"

wird mit dem Rücken in Fahrtrichtung eingebaut.

Klasse 2 und 3: von 15 bis 36 kg



L3

"RECARO Start"



L4

"KLIPPAN Optima"

Ab 6 Jahren
(ca. 22 kg)
wird nur die
Sitzerhöhung benutzt.



L5

"RÖMER KIDFIX"

Kann an den ISOFIX Halterungen des Fahrzeugs befestigt werden.
Das Kind wird an den Sicherheitsgurt angeschnallt.

EINBAU VON KINDERSITZEN, DIE MIT DEM SICHERHEITSGURT BEFESTIGT WERDEN (KASTENWAGEN)

Gemäß den europäischen Vorschriften gibt Ihnen diese Tabelle Auskunft über die Möglichkeiten zum Einbau von Kindersitzen, die sich mit einem Sicherheitsgurt befestigen lassen und als Universalsitze für das jeweilige Gewicht des Kindes und den jeweiligen Platz im Fahrzeug zugelassen sind:

Platz		Gewicht des Kindes und Richtalter			
		unter 13 kg (Klasse 0 (a) und 0+) bis ≈ 1 Jahr	9 bis 18 kg (Klasse 1) 1 bis ≈ 3 Jahre	15 bis 25 kg (Klasse 2) 3 bis ≈ 6 Jahre	22 bis 36 kg (Klasse 3) 6 bis ≈ 10 Jahre
Beifahrersitz (b)		U	U	U	U

a: Klasse 0: Geburt bis 10 kg. Babyschalen und Babytragetaschen können nicht auf dem Beifahrersitz eingebaut werden.

b: Erkundigen Sie sich nach der in Ihrem Land geltenden Gesetzgebung, bevor Sie Ihr Kind auf diesen Platz setzen.

U: Geeigneter Platz für den Einbau eines als Universalsitz zugelassenen Kindersitzes entgegen der Fahrtrichtung und/oder in Fahrtrichtung, der sich mit einem Sicherheitsgurt befestigen lässt.

EINBAU VON KINDERSITZEN, DIE MIT DEM SICHERHEITSGURT BEFESTIGT WERDEN (KOMBI)

Gemäß den europäischen Vorschriften gibt Ihnen diese Tabelle Auskunft über die Möglichkeiten zum Einbau von Kindersitzen, die sich mit einem Sicherheitsgurt befestigen lassen und als Universalsitze für das jeweilige Gewicht des Kindes und den jeweiligen Platz im Fahrzeug zugelassen sind:

Platz		Gewicht des Kindes und Richtalter			
		unter 13 kg (Klasse 0 (a) und 0+) bis ≈ 1 Jahr	9 bis 18 kg (Klasse 1) 1 bis ≈ 3 Jahre	15 bis 25 kg (Klasse 2) 3 bis ≈ 6 Jahre	22 bis 36 kg (Klasse 3) 6 bis ≈ 10 Jahre
Beifahrersitz (b)		U	U	U	U
Seitliche Rücksitze		U	U	U	U
Mittlerer Rücksitz		U	U	U	U

a: Klasse 0: Geburt bis 10 kg. Babyschalen und Babytragetaschen können nicht auf dem Beifahrersitz eingebaut werden.

b: Erkundigen Sie sich nach der in Ihrem Land geltenden Gesetzgebung, bevor Sie Ihr Kind auf diesen Platz setzen.

U: Geeigneter Platz für den Einbau eines als Universalsitz zugelassenen Kindersitzes entgegen der Fahrtrichtung und/oder in Fahrtrichtung, der sich mit einem Sicherheitsgurt befestigen lässt.

EMPFEHLUNGEN FÜR KINDERSITZE

Ein falsch eingebauter Kindersitz beeinträchtigt den Schutz des Kindes bei einer Kollision.

Schnallen Sie den Sicherheitsgurt bzw. die Gurte des Kindersitzes so fest, dass **möglichst wenig Spielraum** zwischen dem Körper des Kindes und dem Gurt besteht, und zwar auch auf kurzen Strecken.

Achten Sie beim Einbau des Kindersitzes in Fahrtrichtung darauf, dass er mit der Lehne an die Lehne des Fahrzeugsitzes anstößt und die Kopfstütze nicht im Weg ist. Nur so ist der Sitz optimal montiert.

Wenn Sie die Kopfstütze ausbauen müssen, achten Sie darauf, sie gut zu verstauen oder zu befestigen, damit sie bei einem heftigen Bremsmanöver nicht zum Geschoss wird.

Kinder unter 10 Jahren dürfen nicht in Fahrtrichtung auf dem Beifahrersitz befördert werden, außer wenn die hinteren Plätze bereits von anderen Kindern belegt sind oder die Rücksitze nicht benutzt werden können oder keine vorhanden sind.

Inaktivieren Sie den Beifahrerairbag, wenn ein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung dort eingebaut ist.

Andernfalls könnte das Kind beim Entfalten des Airbags schwere oder sogar tödliche Verletzungen erleiden.

Einbau einer Sitzerrhöhung

Der Schultergurt muss über die Schulter des Kindes verlaufen, ohne den Hals zu berühren.

Vergewissern Sie sich, dass der Beckengurt des Sicherheitsgurtes über die Schenkel des Kindes verläuft.


CITROËN empfiehlt Ihnen, eine Sitzerrhöhung mit Lehne zu benutzen, die mit einer Gurtführung in Schulterhöhe ausgestattet ist.

Lassen Sie sicherheitshalber:

- niemals eines oder mehrere Kinder allein und unbeaufsichtigt in einem Fahrzeug zurück,
- Kinder oder Tiere nie bei geschlossenen Fenstern in einem Fahrzeug zurück, das voll in der Sonne steht,
- die Schlüssel nie in Reichweite von im Fahrzeug befindlichen Kindern.

Um einem versehentlichen Öffnen der Türen vorzubeugen, benutzen Sie bitte die "Kindersicherung".

Rüsten Sie die hinteren Seitenfenster mit Rollos aus, um Kleinkinder vor der Sonne zu schützen.



ISOFIX-HALTERUNGEN

Ihr Fahrzeug wurde nach den neuen gesetzlichen ISOFIX-Bestimmungen zugelassen.

Hierbei handelt es sich um drei Ösen an jedem Seitensitz der Rückbank:

- zwei Ösen vorn zwischen Lehne und Sitzfläche des Fahrzeugsitzes,
- eine Öse hinten zur Befestigung des oberen Gurts, des sogenannten TOP TETHER.

Mit dem ISOFIX-System lässt sich der Kindersitz sicher, stabil und schnell in Ihrem Fahrzeug montieren.

Die ISOFIX-Kindersitze sind mit zwei Rastarmen ausgestattet, die sich leicht in die beiden Ösen vorn einklinken lassen.



Manche verfügen auch über einen Gurt oben, der an der Öse hinten befestigt wird. Stellen Sie, um diesen Gurt zu befestigen, die Kopfstütze des Fahrzeugsitzes hoch und führen Sie den Haken zwischen dem Gestänge hindurch. Befestigen Sie anschließend den Haken an der Öse hinten und ziehen Sie den oberen Gurt stramm.

! Ein falsch im Fahrzeug eingebauter Kindersitz beeinträchtigt den Schutz des Kindes bei einer Kollision.

VON CITROËN EMPFOHLENER UND FÜR IHR FAHRZEUG ZUGELASSENER ISOFIX-KINDERSITZ

RÖMER Duo Plus ISOFIX
(Größenklasse B1)

Klasse 1: 9 bis 18 kg



Einbau in Fahrtrichtung
Ausgestattet mit einem oberen Gurt, der an der oberen ISOFIX-Öse befestigt wird, sog. TOP TETHER
Sitzschale in drei Positionen verstellbar: zum Sitzen, Ruhen und Liegen.

i Dieser Kindersitz kann auch auf Plätzen ohne ISOFIX-Halterung montiert werden.

In diesem Fall muss er unbedingt mit dem Dreipunktgurt am Fahrzeugsitz befestigt werden.

Befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Einbau des Kindersitzes in der Montageanleitung des Sitzherstellers.

ÜBERSICHT FÜR DEN EINBAU VON ISOFIX KINDERSITZEN (KOMBI)

Gemäß den europäischen Vorschriften gibt Ihnen diese Tabelle Auskunft über die Einbaumöglichkeiten von ISOFIX Kindersitzen auf den mit ISOFIX-Halterungen ausgerüsteten Plätzen in Ihrem Fahrzeug.

Bei den ISOFIX Universal- und Halbuniversalkindersitzen ist die mit Buchstaben von **A** bis **G** bezeichnete ISOFIX Größenklasse des Kindersitzes neben dem Logo ISOFIX angegeben.

Gewicht des Kindes/Richtalter										
	unter 10 kg (Klasse 0) bis ca. 6 Monate		unter 10 kg (Klasse 0) unter 13 kg (Klasse 0+) bis ca. 1 Jahr			9 bis 18 kg (Klasse 1) 1 bis ca. 3 Jahre				
Kindersitz vom Typ ISOFIX	Babyschale*		"Rücken in Fahrtrichtung"			"Rücken in Fahrtrichtung"		"in Fahrtrichtung"		
ISOFIX Größenklasse	F	G	C	D	E	C	D	A	B	B1
ISOFIX Kindersitze, universal und halb-universal, auf den seitlichen Rücksitzen einbaubar	X		IL-SU			IL-SU		IUF		

IUF: geeigneter Platz für den Einbau eines Isofix **Universal**, "in Fahrtrichtung", der mit dem oberen Gurt, dem sog. "Top Tether", befestigt wird.

IL-SU: geeigneter Platz für den Einbau eines Isofix **Halb-Universal**:

- "entgegen der Fahrtrichtung" mit oberem Gurt "Top Tether" oder Stützfuß,
- "in Fahrtrichtung" mit Stützfuß,

Wie man den "Top Tether" anbringt, finden Sie im Abschnitt "ISOFIX-Halterungen" beschrieben.

X: nicht für den Einbau eines ISOFIX Kindersitzes der angegebenen Größenklasse geeigneter Platz.

* Babyschalen und Babytragetaschen können nicht auf dem Beifahrersitz eingebaut werden.



ANHÄNGER, WOHNWAGEN, ... ANKUPPELN

Empfehlungen für den Fahrbetrieb

Das abgeschleppte Fahrzeug muss sich im Freilauf befinden: Gangschaltung im Leerlauf.

Kühlung: Beim Ziehen eines Anhängers am Berg steigt die Kühlflüssigkeitstemperatur.

Da der Ventilator elektrisch angetrieben wird, ist seine Kühlkapazität nicht von der Motordrehzahl abhängig.

Legen Sie deshalb einen hohen Gang ein, um die Motordrehzahl zu verringern, und verlangsamen Sie das Tempo.

Achten Sie in jedem Fall auf die Kühlflüssigkeitstemperatur.

Zugbetrieb

Bei besonders starker Beanspruchung (Ziehen der maximalen Anhängelast an einer starken Steigung bei hoher Temperatur) wird die Motorleistung automatisch begrenzt. In diesem Falle bringt der Motor wieder mehr Leistung durch das automatische Abschalten der Klimaanlage.



Beim Aufleuchten der Warnleuchte für die Kühflüssigkeitstemperatur anhalten und den Motor so schnell wie möglich abstellen.



Abschnitt 7, Unterabschnitt "Füllstände"

Reifen: Prüfen Sie den Reifendruck an Zugfahrzeug (siehe Abschnitt 7, Unterabschnitt "Kenndaten") und Anhänger und beachten Sie die empfohlenen Reifendruckwerte.

Bremsen: Bei Zugbetrieb verlängert sich der Bremsweg. Deshalb stets mit mäßigem Tempo fahren, rechtzeitig zurückschalten und sanft abbremsen.

Seitenwind: Die Seitenwindempfindlichkeit ist größer, deshalb angepasst und mit mäßiger Geschwindigkeit fahren.

ABS: Das Antiblockiersystem wirkt nur auf das Fahrzeug, nicht auf den Anhänger.



Einparkhilfe hinten: Wird eine Original-Anhängerkupplung von CITROËN verwendet, so wird die Einparkhilfe automatisch deaktiviert (siehe Kapitel 3, Unterabschnitt "Einparkhilfe hinten").


Verteilung der Lasten

Verteilen Sie die Last im Anhänger so, dass sich die schwersten Gegenstände so nahe wie möglich an der Achse befinden und die höchstzulässige Stützlast nicht überschritten wird. Mit zunehmender Höhe verringert sich der Luftdruck und damit die Motorleistung. Die maximale Anhängelast ist deshalb in Schritten von 1000 Metern um jeweils 10 % zu reduzieren. Informieren Sie sich im Abschnitt "Technische Daten" über die Gewichte und Anhängelasten Ihres jeweiligen Fahrzeugs sowie in den Fahrzeugunterlagen (Fahrzeugschein, ...).

Zugbetrieb

Wir empfehlen Ihnen, Original-Anhängerkupplungen und die zugehörigen Kabelstränge von CITROËN zu verwenden, die schon bei der Konzeption Ihres Fahrzeugs getestet wurden, und raten Ihnen, die Anhängerkupplung von einem Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder von einer qualifizierten Werkstatt montieren zu lassen.

Erfolgt die Montage außerhalb des CITROËN-Händlernetzes, so sind unbedingt die elektrischen Vorrüstungen am Fahrzeugheck zu verwenden und die Anweisungen des Herstellers zu beachten. Die Sensoren der Einparkhilfe hinten werden beim Anschließen des Anhängerkabelsteckers an der Anhängersteckdose automatisch deaktiviert. Beim Abziehen des Anhängerkabelsteckers werden die Sensoren der Einparkhilfe hinten wieder aktiviert.



DACHGEPÄCKTRÄGER UND DACHQUERTRÄGER

Montieren Sie die Querträger oder den Dachgepäckträger an den dafür vorgesehenen Befestigungen.
Maximale Last: 75 kg.

i Überschreiten Sie niemals das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs.

WEITERES ZUBEHÖR

Die Vertreter des CITROËN-Händlernetzes bieten eine große Auswahl an Zubehör- und Originalteilen an. Diese Zubehör- und Originalteile wurden sowohl auf ihre Zuverlässigkeit als auch auf ihre Sicherheit geprüft und zugelassen. Sie sind alle für Ihre Fahrzeug geeignet, von CITROËN empfohlen und fallen unter die Herstellergarantie.

Ausrüstung für gewerbliche Zwecke

Die Direktion für Ersatzteile gibt einen Zubehörkatalog heraus, in dem verschiedene Ausrüstungs- und Ausstattungsteile angeboten werden wie:

- Schutz-Bodenbelag aus Holz, rutschfester Holz-Bodenbelag, Holz-Seitenschutz, Fensterschutzgitter,
- Dachträger, Satz Dachquerträger, Laderolle,
- Anhängerkupplungen, Anhänger-Kabelsatz 7/13-polig, 7/7-polig, 13-polig, ...

i Wird die Anhängerkupplung nicht von einem CITROËN-Vertragspartner montiert, so müssen bei der Montage unbedingt die elektrischen Vorrüstungen des Fahrzeugs verwendet und die Weisungen des Herstellers befolgt werden.

! Der Einbau eines nicht von CITROËN gelisteten elektrischen Geräts oder Zubehörs kann zu einer Betriebsstörung in der elektronischen Anlage Ihres Fahrzeugs und zu erhöhtem Verbrauch führen.

Wir bitten Sie, dies zur Kenntnis zu nehmen und empfehlen Ihnen, sich an einen Vertreter der Marke CITROËN zu wenden, der Ihnen gerne die gelisteten Geräte oder Zubehörteile zeigt.

Je nach Bestimmungsland ist es Vorschrift, Sicherheitsweste, Warndreieck sowie Ersatzglühlampen und -sicherungen im Fahrzeug mitzuführen.

i Vor dem nachträglichen Einbau einer Funksprechanlage mit Außenantenne in Ihr Fahrzeug können Sie sich an das CITROËN-Händlernetz wenden, das Sie über die technischen Daten der Anlagen (Frequenzband, maximale Ausgangsleistung, Antennenposition, gerätespezifische Einbaubedingungen) informiert, die gemäß Richtlinie 2004/104/EG über die Elektromagnetische Verträglichkeit von Kraftfahrzeugen montiert werden können.

Spezielles Zubehör

Die Vertreter des CITROËN-Händlernetzes halten ein weiteres Zubehörsortiment für sie bereit; es ist in fünf Produktgruppen gegliedert.

"Komfort":

Isotherm-Modul, fester Kleiderbügel an der Kopfstütze, Leselampe, Einparkhilfe hinten, ...

"Transportlösung":

Gepäckraumschale, Heckklappennetz, Satz Querträger und Längsträger, Dachbox, ...

"Styling":

Zierblenden, Sicherheitsradzierblenden...

"Sicherheit":

Alarmanlagen, Scheibengravur, Alkoholtester, Verbandskasten, Sicherheitsweste, Warndreieck, Kindersitzerhöhungen und -sitze, Schneeketten, ...

"Protection":

Gummifußmatten, Teppichfußmatten, 3D Fußmatten, mit den Seitenairbags kompatible Sitzbezüge, Schutzabdeckungssatz vorn und hinten...


Um ein Blockieren der Pedale zu verhindern:

- achten Sie darauf, dass die Fußmatten ordnungsgemäß ausgelegt und richtig befestigt sind,
- legen Sie keinesfalls mehrere Fußmatten übereinander.

"Multimedia":

Autoradio, Freisprecheinrichtung, Lautsprecher, mobiles Navigationssystem, Radarwarnsystem, WLAN an Bord...

Das CITROËN Händlernetz bietet Ihnen außerdem Reinigungs- und Pflegemittel (innen und außen) - darunter die umweltfreundlichen Produkte der Reihe "TECHNATURE" - Produkte zum Auffüllen der Flüssigkeitsstände (Scheibenwaschflüssigkeit, ...), Lackstifte und Spraydosen, die dem Farbton Ihres Fahrzeugs genau entsprechen, Nachfüllpackungen (Patrone für die provisorische Reifenfüllflasche, ...) etc. an, ...




BATTERIE

Ausführung ohne Stop & Start


- A. Pluspol an Ihrem Fahrzeug.
- B. Hilfsbatterie.
- C. Masse an Ihrem Fahrzeug.
- D. Minuspol an Ihrem Fahrzeug.

Laden der Batterie mit einem Ladegerät

-  Batterie erst zum Aufladen anschließen, wenn die Klemmen abgeklemmt worden sind.
- Die beiden Batteriepole mit Schnellspannvorrichtung abklemmen,
- Gebrauchsanweisung des Ladegerät-Herstellers beachten,
- Die Batteriepole und Klemmen müssen sauber sein. Wenn sie einen (weißlichen oder grünlichen) Sulfatbelag aufweisen, müssen sie gelöst und gesäubert werden.
- Die beiden Batteriepole, mit dem (-) Pol beginnend, wiederanschließen.

Starten mit einer Fremdbatterie

- Rotes Kabel an Punkt **A** und dann an die (+) Klemme der Hilfsbatterie **B** anschließen.
- Ein Ende des grünen oder schwarzen Kabels an die (-) Klemme der Hilfsbatterie **B** anschließen.
- Das andere Ende des grünen oder schwarzen Kabels an den Massepunkt **C** Ihres Fahrzeugs anschließen (niemals an Punkt **D** Ihres Fahrzeugs).
- Anlasser betätigen und Motor laufen lassen.
- Warten, bis der Motor gleichmäßig im Leerlauf dreht und Kabel abklemmen.



- Gebrauchsanweisung des Ladegerät-Herstellers beachten.
- Die Batteriepole und Klemmen müssen sauber sein. Wenn sie einen (weißlichen oder grünlichen) Sulfatbelag aufweisen, müssen sie gelöst und gesäubert werden.
- Steckverbinder **F** des Kontrollensors **G** wiederanschießen.
- Schutzabdeckung **A** des Punktes **B** wiederanbringen.
- ! Den Kontrollsensor **G** des Punktes **H** niemals ausbauen, außer im Fall des Batterieaustausches.

Starten mit einer Fremdbatterie

- Schutzabdeckung **A** des Punktes **B** entfernen.
- Rotes Kabel an Punkt **B**, dann an die (+) Klemme der Hilfsbatterie **C** anschließen.
- Ein Ende des grünen oder schwarzen Kabels an die (-) Klemme der Hilfsbatterie **C** anschließen.
- Das andere Ende des grünen oder schwarzen Kabels am Massepunkt **D** Ihres Fahrzeugs (niemals an Punkt **H** Ihres Fahrzeugs) anschließen.
- Anlasser betätigen, Motor laufen lassen.
- Warten, bis der Motor gleichmäßig im Leerlauf dreht und Kabel abklemmen.
- Schutzabdeckung **A** des Punktes **B** wiederanbringen.

Ausführung mit Stop & Start

- A.** Schutzabdeckung.
- B.** Pluspol Ihres Fahrzeugs.
- C.** Hilfsbatterie.
- D.** Masse an Ihrem Fahrzeug.
- E.** Entriegelungstaste des Steckers.
- F.** Steckverbinder des Kontrollensors.
- G.** Kontrollsensor des Ladezustands.
- H.** Minuspol Ihres Fahrzeugs.

Laden der Batterie mit einem Ladegerät

- i Die Batterie zum Aufladen nicht abschalten.
- Entriegelungstaste **E** drücken, um den Steckverbinder **F** abzuklemmen.
- Steckverbinder **F** des Kontrollensors **G** abklemmen.
- Schutzabdeckung **A** des Punktes **B** entfernen.
- Kabel des Ladegerätes anschließen: Pluspol (+) an Punkt **B**; Minuspol (-) an Punkt **H**.



i Das Vorhandensein dieses Aufklebers, insbesondere beim Stop & Start-System, weist auf die Verwendung einer bleihaltigen 12 V-Batterie mit spezieller Technologie und speziellen Eigenschaften hin. Der Austausch oder das Abklemmen dieser Batterie ist ausschließlich durch einen CITROËN-Vertragspartner oder eine qualifizierte Werkstatt vorzunehmen. Die Nichteinhaltung dieser Hinweise kann zu einem frühzeitigen Verschleiß der Batterie führen.

i Nach dem Wiedereinbau der Batterie durch das CITROËN-Händlernetz oder durch eine qualifizierte Werkstatt ist das Stop & Start-System erst nach einem kontinuierlichen Stillstand des Fahrzeugs, dessen Dauer (bis zu ca. acht Stunden) von den klimatischen Verhältnissen und dem Batterieladezustand abhängt, wieder aktiv.

i Bei einem längeren Stillstand des Fahrzeugs von mehr als einem Monat empfiehlt es sich, die Batterie abzuklemmen. Bei Ausführungen mit Stop & Start-System:

- Entriegelungstaste **E** drücken, um den Steckverbinder **F** abzuklemmen,
- Steckverbinder **F** des Kontrollensors **G** abklemmen.

Den Kontrollsensor **G** des Punktes **H** niemals ausbauen, außer im Falle eines Batterieaustausches.

Vor dem Laden

Der Ladevorgang muss in einem belüfteten Raum und weit entfernt von offener Flamme oder einer möglichen Funkenquelle durchgeführt werden, um die Gefahren einer Explosion oder eines Brandes zu vermeiden. Versuchen Sie nicht, eine eingefrorene Batterie aufzuladen: Sie muss vorher aufgetaut werden, um die Gefahr einer Explosion zu vermeiden. Wenn die Batterie eingefroren war, lassen Sie sie vor dem Aufladen von einem Fachmann überprüfen, der feststellt, ob die inneren Komponenten nicht beschädigt worden sind und das Gehäuse keine Risse aufweist, wodurch es zum Auslaufen giftiger und ätzender Säure kommen könnte.

Vor dem Abklemmen

Batterie nicht bei laufendem Motor abklemmen.

Batterie erst frühestens zwei Minuten nach dem Ausschalten der Zündung abklemmen. Fenster und Türen vor dem Abklemmen der Batterie schließen.

Nach dem Wiederanschießen

Nach jedem Wiederanschießen der Batterie darf der Motor erst 1 Minute nach Einschalten der Zündung angelassen werden, damit die elektronischen Systeme initialisiert werden können. Sollten trotz Beachtung dieser Vorschrift leichte Störungen auftreten und bestehen bleiben, wenden Sie sich an einen Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder an eine qualifizierte Werkstatt.

Wenn die Batterie längere Zeit abgeklemmt war, müssen folgende Funktionen gegebenenfalls reinitialisiert werden:

- die Einstellungen der Anzeige (Datum, Uhrzeit, Sprache, Einheit für Entfernung und Temperatur),
- die Sender des Autoradios,
- die Zentralverriegelung.

Bestimmte Einstellungen, die gelöscht wurden, müssen erneut vorgenommen werden. Wenden Sie sich diesbezüglich an einen Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder an eine qualifizierte Werkstatt.

! Die Batterien enthalten schädliche Substanzen wie Schwefelsäure und Blei. Sie sind gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen und dürfen auf keinen Fall in den Hausmüll geworfen werden.

Geben Sie verbrauchte Batterien bei einer speziellen Sammelstelle ab.



RADWECHSEL

Fahrzeug parken

Stellen Sie das Fahrzeug nach Möglichkeit auf waagrechtem, festen, nicht rutschigen Untergrund ab.

Ziehen Sie die Feststellbremse an, schalten Sie die Zündung aus und legen Sie den ersten Gang (bei Steigung/Gefälle) ein. Vergewissern Sie sich unbedingt, dass alle Insassen aus dem Fahrzeug ausgestiegen sind und sich an einem sicheren Ort befinden.

Setzen Sie, wenn möglich einen Keil unter das Rad, das dem auszuwechselnden Rad schräg gegenüber liegt.




Werkzeug

Das erforderliche Werkzeug befindet sich im Werkzeugset hinter dem Fahrersitz (Kastenwagen) oder hinter der Rückbank (Kombi).

1. Radschlüssel
2. Zentrierstift
3. Schraubenzieher
4. Wagenheber mit Kurbel
5. Abnehmbare Abschleppöse

Wagenheber und das gesamte Werkzeug sind fahrzeugspezifisch. Nicht für andere Zwecke verwenden.


Legen Sie sich nie unter das Fahrzeug, wenn dieses nur mit dem Wagenheber angehoben wurde. Das Fahrzeug muss richtig aufgebockt sein.



Ersatzrad entnehmen


Die Befestigungsschraube des Ersatzrades befindet sich hinten links an der Ladeschwelle.

1. Lockern Sie die Befestigungsschraube des Rades mit Hilfe des Radschlüssels.
2. Schrauben Sie sie bis zum Anschlag auf, um das Seil der Winde zu entrollen.
3. Nehmen Sie das Ersatzrad mit Hilfe des Radschlüssels heraus.
4. Heben Sie die Abdeckung **A** nach oben.
5. Ziehen Sie das Kabel **B** aus seiner Aufnahme heraus.
6. Lösen Sie das Ersatzrad und legen Sie es neben dem auszutauschen Rad ab.




Rad wieder einsetzen

1. Montieren Sie die Halterung am Rad.
2. Das Kabel **B** in Position bringen.
3. Die Abdeckung **A** absenken.
4. Das Rad anbringen.
5. Den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen, um das Ersatzrad vollständig anzuheben.




Rad abnehmen

1. Stellen Sie das Fahrzeug auf einem ebenen, stabilen und rutschfesten Untergrund ab. Ziehen Sie die Feststellbremse an. Schalten Sie die Zündung aus und legen Sie je nach Gefälle den ersten Gang bzw. den Rückwärtsgang ein.
2. Entfernen Sie die Radkappe (großes Modell) mit Hilfe des Radschlüssels **1**, indem Sie in Höhe des Ventildurchgangs daran ziehen. Führen Sie den Schraubenzieher **3** in die mittlere Aussparung der Radkappe (kleines Modell) ein und rasten Sie sie durch Hebelbewegungen aus.
3. Lockern Sie die Radschrauben mit dem Radschlüssel.



4. Bringen Sie den Wagenheber entsprechend der Abbildung unter der Karosserie im Bereich der Markierung **A** (in der Einbuchtung des Längsträgers) möglichst nahe am auszutauschenden Rad an.
5. Fahren Sie den Wagenheber **4** aus, bis er mit der Sohle den Boden berührt. Vergewissern Sie sich, dass die Achse der Wagenhebersohle senkrecht zum Untergrund steht.
6. Heben Sie das Fahrzeug an.
7. Entfernen Sie die Schrauben und lösen Sie das Rad.




+ In Abschnitt 8 unter "Kenndaten" finden Sie den Reifendruckaufkleber.

Lassen Sie schnellstmöglich vom CITROËN-Händlernetz oder von einer qualifizierten Werkstatt prüfen, ob die Schrauben richtig festgezogen sind und das Ersatzrad den richtigen Reifendruck hat.

i Lassen Sie auch das Originalrad so schnell wie möglich vom CITROËN-Händlernetz oder von einer qualifizierten Werkstatt reparieren und wieder montieren.

Rad wieder anbringen



1. Bringen Sie das Rad mit Hilfe des Zentrierstifts **2** an.
2. Drehen Sie die drei Schrauben per Hand ein und entfernen Sie den Zentrierstift. Bringen Sie die vierte Schraube an.
3. Ziehen Sie die Radschrauben mit dem Radschlüssel **1** an.
4. Fahren Sie den Wagenheber **4** ein und entfernen Sie ihn.
5. Ziehen Sie die Radschrauben mit dem Radschlüssel fest.
6. Bringen Sie die Radkappe wieder an. Setzen Sie zunächst die Aussparung am Ventil an und drücken Sie dann mit der Handfläche darauf.
7. Verstauen Sie das Werkzeug und das Rad.
8. Prüfen Sie den Reifendruck am Rad (siehe "Kenndaten") und lassen Sie das Rad gegebenenfalls auswuchten.



REIFENREPARATURSET

Das Set befindet sich im vorderen Fahrzeuginnenraum. Es enthält:

- eine Reparaturpatrone **A** mit einer Dichtflüssigkeit und:
 - einem Füllschlauch **B**,
 - einen Aufkleber **C** mit der Aufschrift "max. 80 km/h", den der Fahrer nach der Reifenreparatur sichtbar am Armaturenbrett anbringen muss,
- einen Kompressor **D** mit Manometer und Anschlussstücken,
- Adapter zum Aufpumpen der verschiedenen Elemente,
- ein Paar Schutzhandschuhe,
- eine Kurzanleitung für das Reparaturset.



i Das Reifenreparaturset ist im CITROËN-Händlernetz erhältlich.

Es ist ausschließlich für die Reparatur von Löchern in der Lauffläche oder am Wulst des Reifens mit einem Durchmesser von maximal 4 mm vorgesehen. In den Reifen eingedrungene Fremdkörper sollten möglichst nicht entfernt werden.

Vorgehensweise bei der Reparatur

- Ziehen Sie die Feststellbremse an und legen Sie den Leerlauf ein.
- Schrauben Sie die Ventilkappe des defekten Reifens ab.
- Nehmen Sie den Schlauch **B** ab und schrauben Sie den Ring **E** auf das Reifenventil.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Ausschalter **F** des Kompressors auf "**0**" (aus) steht.

- Starten Sie den Motor.
 - Stecken Sie Stecker **G** in die nächstgelegene 12 V Zubehör-Steckdose des Fahrzeugs.
 - Stellen Sie den Ein-/Ausschalter **F** des Kompressors auf "**1**" (ein).
 - Pumpen Sie den Reifen auf 3 bar auf.
- Zum präziseren Ablesen empfiehlt es sich, den Druck bei ausgeschaltetem Kompressor auf dem Manometer **H** zu kontrollieren.


Radwechsel

- Wenn innerhalb von **5 Minuten** der Druck nicht mindestens **1,5 bar** beträgt:
 - klemmen Sie den Kompressor vom Ventil und von der 12V Zubehör-Steckdose ab,
 - lassen Sie das Fahrzeug etwa 10 Meter vorrollen, um die Dichtflüssigkeit im Reifeninneren zu verteilen,
 - pumpen Sie dann den Reifen noch einmal auf.
- Wenn innerhalb von **10 Minuten** der Druck nicht mindestens **1,8 bar** beträgt:
 - brechen Sie die Reparatur ab; der Reifen ist zu stark beschädigt und kann nicht repariert werden,
 - wenden Sie sich an das CITROËN-Händlernetz oder an eine qualifizierte Werkstatt.
- Wenn der Reifen auf **3 bar** aufgepumpt ist, lassen Sie den Motor sofort an.

Halten Sie nach etwa zehnmütiger Fahrt an und kontrollieren Sie den Reifendruck erneut.

Korrigieren Sie den Reifendruck bei Bedarf und wenden Sie sich schnellstmöglich an das CITROËN-Händlernetz oder an eine qualifizierte Werkstatt.

Informieren Sie den Techniker unbedingt darüber, dass Sie den Reifen mit dem Reparaturset instand gesetzt haben und geben Sie ihm die dazugehörige Gebrauchsanleitung.



Kontrolle und Wiederherstellung des Reifendrucks


Um den Reifendruck zu kontrollieren und wiederherzustellen, benutzen Sie den Kompressor, und zwar wie folgt:

- klemmen Sie den Schlauch I ab,
- schließen Sie ihn direkt an das Reifenventil an,

auf diese Weise wird die Patrone an den Kompressor angeschlossen und die Dichtflüssigkeit nicht eingespritzt.

Wenn Luft vom Reifen abgelassen werden muss:


- schließen Sie den Schlauch I wieder an das Reifenventil an,
- drücken Sie auf die gelbe Taste in der Mitte des Kompressorschalters F.



Austausch der Reparaturpatrone

Klemmen Sie den Schlauch I ab. Drehen Sie die Patrone entgegen dem Uhrzeigersinn und heben Sie sie an. Führen Sie eine neue Patrone ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn. Schließen Sie den Schlauch I wieder an und setzen Sie den Schlauch B wieder in die dafür vorgesehene Aufnahme ein.

! Die Reparaturpatrone enthält Äthylenglykol, das bei Einnahme schädlich ist und die Augen reizt. Bewahren Sie sie deshalb außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Werfen Sie die Patrone nach Gebrauch nicht einfach weg, sondern lassen Sie sie im CITROËN-Händlernetz oder von einer Wiederverwertungseinrichtung entsorgen.



AUSTAUSCH DER GLÜHLAMPEN

Glühlampen oder Lampentypen

In Ihrem Fahrzeug sind verschiedene Typen von Glühlampen eingebaut. Um sie auszubauen:

1. Typ A

Glühlampe ganz aus Glas: Vorsichtig ziehen, da sie unter Druck eingesetzt ist.

2. Typ B

Glühlampe mit Bajonettverschluss: auf die Glühlampe drücken und dann entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

3. Typ C

Zylindrische Glühlampe: Kontakte auseinander biegen.

4. Typ D - E

Halogenlampe: Sperrfeder aus der Halterung lösen.

Hochdruckreinigung

Bei der Benutzung eines Hochdruckreinigers für hartnäckige Verschmutzungen vermeiden Sie eine zu lange Anwendung im Bereich der Scheinwerfer, damit die Oberfläche und die Dichtung nicht beschädigt werden.



Frontleuchten

Öffnen Sie die Motorhaube. Greifen Sie, um an die Lampen und Glühlampen zu gelangen, mit der Hand hinter den Leuchtenblock.

Entfernen Sie die Schutzabdeckungen, um die Glühlampen auszutauschen. Gehen Sie beim Wiedereinsetzen der einzelnen Lampen oder Glühlampen in umgekehrter Reihenfolge vor.

Austausch der Glühlampen



1 - Ablendlicht


Typ D, H4 - 55W

- Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- Klemmen Sie den Steckverbinder ab.
- Lösen Sie die Sperrfeder, indem Sie auf die beiden Klammern drücken.
- Wechseln Sie die Glühlampe aus und beachten Sie dabei, dass der metallische Teil mit den Rillen an der Leuchte übereinstimmt.

2 - Standlicht

Typ A, W5W - 5W

- Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- Ziehen Sie an der Lampenfassung, um an die Glühlampe zu gelangen.
- Wechseln Sie die Glühlampe aus.



3 - Fernlicht

Typ D, H4 - 55W

- Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- Klemmen Sie den Steckverbinder ab.
- Lösen Sie die Sperrfeder, indem Sie auf die beiden Klammern drücken.
- Ziehen Sie die Lampenfassung heraus.
- Wechseln Sie die Glühlampe aus und beachten Sie dabei, dass der metallische Teil mit der Rille an der Leuchte übereinstimmt.

4 - Fahrtrichtungsanzeiger

Typ B, PY21W - 21W orange

- Drehen Sie die Lampenfassung um eine Vierteldrehung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- Entfernen Sie die defekte Glühlampe, indem Sie leicht darauf drücken und sie entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- Wechseln Sie die Glühlampe aus.

Bitte wenden Sie sich bei Problemen an das CITROËN-Händlernetz oder an eine qualifizierte Werkstatt.


5 - Nebelscheinwerfer

Typ E, H1 - 55W

Wenden Sie sich an das CITROËN-Händlernetz oder an eine qualifizierte Werkstatt.



Vergewissern Sie sich nach jedem Austausch von Glühlampen, dass die Leuchten ordnungsgemäß funktionieren.



Seitlicher Zusatzblinker

Typ A, WY5W - 5W orange

- Drücken Sie den Blinker in Richtung Heck und entfernen Sie ihn.
- Halten Sie den Stecker und drehen Sie die Lampenfassung um eine Vierteldrehung nach links.
- Drehen Sie die Glühlampe um eine Vierteldrehung nach links.
- Ziehen Sie die Glühlampe heraus und ersetzen Sie sie.
- Setzen Sie den Blinker beim Wiedereinbau hinten ein und schieben Sie ihn nach vorn.



Deckenleuchten vorne/hinten

Typ C, 12V 10W - 10W

- Lösen Sie die Deckenleuchte mit Hilfe eines Schraubenziehers.
- Entfernen Sie die Abdeckung, um an die Glühlampe zu gelangen.
- Wechseln Sie die Glühlampe, indem Sie die beiden Kontakte auseinander biegen.
- Vergewissern Sie sich, dass die neuen Glühlampen richtig zwischen den beiden Kontakten einrasten. Setzen Sie die Kunststoffabdeckung wieder auf und drücken Sie darauf.
- Schließen Sie die Schutzkappe.
- Setzen Sie die Deckenleuchte in die Halterung ein und vergewissern Sie sich, dass sie richtig eingerastet ist.

Austausch der Glühlampen



Heckleuchte

Mehr Informationen zu den Glühlampen finden Sie in der Tabelle "Glühlampen- oder Lampentypen".

1. Bremsleuchten

Typ B, P21W - 21W

2. Fahrtrichtungsanzeiger

Typ B, PY21W - 21W orange

3. Rückfahrscheinwerfer

Typ B, P21W - 21W

4. Standleuchten/Nebelleuchten

Typ B, P4/21W - 4W/21W

- Stellen Sie fest, welche Glühlampe defekt ist, und öffnen Sie die Hecktüren.
- Lösen Sie die beiden Schrauben mit dem mitgelieferten Schraubenzieher des Werkzeugsets (hinter dem Fahrersitz) und ziehen Sie die Lampenfassung heraus.
- Lösen Sie den Leuchtenblock.
- Klemmen Sie den Steckverbinder ab.
- Entfernen Sie die Halterung durch Spreizen der Federungen.
- Wechseln Sie die Glühlampe aus.

Kennzeichenbeleuchtung



Auf den Heckflügeltüren




Auf der Heckklappe

Typ A, C5W - 5W

- Rasten Sie die transparente Abdeckung mit dem mitgelieferten Schraubenzieher des Werkzeugsets aus (hinter dem Fahrersitz) und ziehen Sie die Lampenfassung heraus.
- Wechseln Sie die Glühlampe, indem Sie die beiden Kontakte auseinander biegen.
- Vergewissern Sie sich, dass die neuen Glühlampen richtig zwischen den beiden Kontakten einrasten.
- Setzen Sie die Kunststoffabdeckung wieder auf und drücken Sie darauf.


Dritte Bremsleuchte



Auf den Heckflügeltüren

Typ B, W5W - 5W (4 Glühlampen)

- Rasten Sie die transparente Abdeckung mit Hilfe des Schraubenziehers im Werkzeugset aus.
- Ziehen Sie den Stecker ab.
- Ziehen Sie die Lampenfassung heraus, indem Sie die beiden Federn zusammendrücken.
- Entfernen Sie die defekte Glühlampe.
- Wechseln Sie die Glühlampe aus.




Auf der Heckklappe

Typ B, W5W - 5W (5 Glühlampen)

- Öffnen Sie die Heckklappe.
- Entfernen Sie die zwei Halteschrauben der Abdeckung, dann die Abdeckung.
- Ziehen Sie die Lampenfassung heraus, indem Sie die beiden Federn zusammendrücken.
- Entfernen Sie die defekte Glühlampe.
- Glühlampe austauschen.

Wenden Sie sich im Problemfall an einen Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder an eine qualifizierte Werkstatt.

Austausch der Scheibenwischerblätter



AUSTAUSCH DER SCHEIBENWISCHERBLÄTTER

Wischerblatt vorn oder hinten austauschen

Hinweise zum Lösen des Wischerblatts:

Heben Sie den Scheibenwischerarm **A** von der Frontscheibe ab.

Drehen Sie das Wischerblatt **B** um 90° um den Drehbolzen **C** am Ende des Wischerarms.


Ziehen Sie den Drehbolzen **C** vom Wischerblatt ab.


Hinweise zum Anbringen des Wischerblatts:
Setzen Sie den Drehbolzen **C** in das Loch in der Mitte des Wischerblatts **B** ein.

Setzen Sie den Wischerarm mit dem Wischerblatt auf die Frontscheibe.

AUSTAUSCH DER SICHERUNGEN

Die beiden Sicherungskästen befinden sich am Armaturenbrett auf der Fahrerseite und im Motorraum.

 Für die Instandsetzung Ihres Fahrzeugs oder Funktionsstörungen, deren Ursache der Einbau von zusätzlichem Zubehör ist, das nicht vom von einem CITROËN-Vertragspartner geliefert und empfohlen wird und nicht nach den entsprechenden Richtlinien eingebaut wurde, übernimmt CITROËN grundsätzlich keine Haftung, leistet keinen Ersatz und erstattet nicht die daraus entstandenen Kosten, insbesondere, wenn der Gesamtverbrauch der angeschlossenen Zusatzgeräte über 10 Milliampere beträgt.



A. In Ordnung

B. Defekt

C. Zange


Aus- und Einbau einer Sicherung

Vor dem Austausch einer Sicherung muss die Störungsursache ermittelt und behoben werden. Die Nummern der Sicherungen sind auf dem Sicherungskasten angegeben.

Benutzen Sie stets die Spezialzange, um die Sicherung aus ihrer Aufnahme zu lösen und den Zustand des Sicherungsdrahtes zu prüfen.


Ersetzen Sie eine defekte Sicherung immer durch eine Sicherung der gleichen Stärke (gleiche Farbe).

Sollte der Defekt kurz nach dem Austausch der Sicherung erneut auftreten, lassen Sie die elektrische Anlage von einem Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder durch eine qualifizierte Werkstatt überprüfen.



Zugang zu den Sicherungen am Armaturenbrett


- Entfernen Sie die beiden Schrauben mit dem Zündschlüssel und kippen Sie den Sicherungskasten, um an die Sicherungen am Armaturenbrett zu gelangen.



Zugang zu den Sicherungen im Motorraum

- Entfernen Sie den Steckverbinder der linken vorderen Leuchte und haken Sie den Deckel des Sicherungskastens aus, um an die Sicherungen im Motorraum zu gelangen.


Sicherungstabellen am Armaturenbrett auf der Fahrerseite



Kennzeichnung	Amperezahl	Funktion
F12	7,5 A	Stromversorgung Abblendlicht rechts
F13	7,5 A	Stromversorgung Abblendlicht links - Scheinwerferverstellung
F31	5 A	Schalter Stromversorgung Motor-Steuergerät
F32	7,5 A	Leuchte vorn - Deckenleuchte vorn - Deckenleuchte hinten
F36	10 A	Autoradio - Vorbereitung Mobiltelefon - Bedienteil Klimaanlage - EOBD-Diagnoseanschluss
F37	5 A	Bremsleuchte - Kombiinstrument
F38	20 A	Verriegelung der Türen
F43	15 A	Pumpe Scheibenwaschanlage
F47	20 A	Stromversorgung Fensterhebermotor Fahrerseite
F48	20 A	Stromversorgung Fensterhebermotor Beifahrerseite
F49	5 A	Steuergerät Einparkhilfe - Schalter Beleuchtung hinten - elektrische Außenspiegel - Steuergerät Innenraumschutz
F50	7,5 A	Steuergerät Airbags
F51	5 A	Schalter am Bremspedal - Schalter am Kupplungspedal - Betätigung der elektrischen Außenspiegel - Steuerzentrale Bluetooththeinrichtung
F53	5 A	Kombiinstrument - Nebelschlussleuchten

Kennzeichnung	Amperezahl	Funktion
F41	7,5 A	Außenspiegelheizung
F94	15 A	Zigarettenanzünder
F96	15 A	12 V Zubehöranschluss
F97	10 A	Sitzheizung Fahrerseite
F98	10 A	Sitzheizung Beifahrerseite

Tabelle der Sicherungen im Motorraum



Kennzeichnung	Amperezahl	Funktion
F01	60 A	Steuergerät
F02	40 A	Ventilator Innenraum.
F03	20 A	Stromversorgung Anlasser
F04	40 A	Stromversorgung Pumpe ABS-Hydraulikblock
F06	30 A	Steuerung Motorventilator einfache Geschwindigkeit
F07	40 A	Steuerung Motorventilator hohe Geschwindigkeit
F08	30 A	Pumpe Klimaanlage
F09	15 A	Kabelstrang der Anhängerkupplung
F10	10 A	Hupe
F11	10 A	Stromversorgung Sekundärlast Motorkontrolle
F14	15 A	Fernlicht
F15	15 A	12 V Zubehöranschluss

Kennzeichnung	Amperezahl	Funktion
F16	7,5 A	Steuergerät Motorkontrolle - Steuergerät und Wählhebel automatisiertes Schaltgetriebe - Relaispule T20
F17	15 A	Stromversorgung Zündspule, Einspritzdüsen, Zentrale Motorsteuerung (1,3 HDi)
F18	7,5 A	Steuergerät Motorsteuerung (1,3 HDi) - Relaispule T09 (1,3 HDi)
F19	7,5 A	Kompressor Klimaanlage
F20	30 A	Stromversorgung Heckscheibenheizung, Heizvorrichtungen elektrische Außenspiegel
F21	15 A	Kraftstoffpumpe (1,4 Benzin und 1,3 HDi)
F22	20 A	Steuergerät Motorkontrolle (1,3 HDi)
F23	20 A	Stromversorgung Magnetventile ABS-Hydraulikblock
F24	7,5 A	ABS
F30	15 A	Nebelscheinwerfer
F81	60 A	Steuergerät Vorglühen (1,3 HDi)
F82	30 A	Pumpe mechanisches Getriebe, elektronisch gesteuert - Stromversorgung mechanisches Getriebe, elektronisch gesteuert
F84	10 A	Steuergerät und Magnetventile mechanisches Getriebe, elektronisch gesteuert
F85	30 A	Zigarettenanzünder - 12V-Steckdose für Zubehör
F87	7,5 A	Rückfahrscheinwerfer - Fühler für Wasser im Dieselkraftstoff - Durchsatzmesser - Relaispule T02, T05, T14, T17 et T19 (außer 1,3 HDi)
	5 A	Rückfahrscheinwerfer - Fühler für Wasser im Dieselkraftstoff - Durchsatzmesser - Relaispule T02, T05, T14, T17 und T19 - Sensor des Batterieladezustandes (1,3 HDi)



FAHRZEUG ABSCHLEPPEN LASSEN

Die abschraubbare Abschleppöse befindet sich in der Tasche hinter dem Fahrersitz (Kastenwagen) oder hinter der Rückbank (Kombi).

Von vorne

Lösen Sie im vorderen Stoßfänger die Abdeckung von rechts mit einem flachen Werkzeug.

Schrauben Sie die Abschleppöse bis zum Anschlag ein.

Hängen Sie anschließend die Apschleppstange in die Öse ein.

Entriegeln Sie das Lenkrad durch Drehen des Zündschlüssels um eine Raststufe und lösen Sie die Feststellbremse.

Schalten Sie die Warnblinker an beiden Fahrzeugen ein.

Starten Sie vorsichtig und fahren Sie eine kurze Strecke mit niedriger Geschwindigkeit.



i Beim abgeschleppten Fahrzeug ist es notwendig, den Schalthebel in den Leerlauf zu legen; wird diese Besonderheit nicht berücksichtigt, könnte dies zu einer Störung bestimmter Bauteile (Bremsystem, Antriebswellen, ...) und zum Ausfall der Bremsunterstützung beim Wiederanlassen des Motors führen.

Von hinten

Lösen Sie im hinteren Stoßfänger die Abdeckung mit Hilfe eines flachen Werkzeugs. Schrauben Sie die Abschleppöse bis zum Anschlag ein.

Hängen Sie anschließend die Abschleppstange in die Öse ein.

Schalten Sie die Warnblinker an beiden Fahrzeugen ein.


Starten Sie vorsichtig und fahren Sie eine kurze Strecke mit niedriger Geschwindigkeit.

i Allgemeine Hinweise

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften. Vergewissern Sie sich, dass das Gewicht des Zugfahrzeugs größer als das des abgeschleppten Fahrzeugs ist. Der Fahrer muss am Steuer des abgeschleppten Fahrzeugs sitzen. Das Abschleppen auf Autobahnen und Schnellstraßen ist verboten. Benutzen Sie beim Abschleppen auf vier Rädern immer eine homologierte Abschleppstange. Die Verwendung von Abschleppseilen oder -gurten ist nicht zulässig.

Beim Abschleppen mit abgestelltem Motor sind Bremskraftverstärkung und Servolenkung nicht mehr wirksam. In folgenden Fällen ist für das Abschleppen unbedingt professionelle Hilfe hinzuzuziehen:

- Fahrzeugpanne auf einer Autobahn oder Schnellstraße,
- Getriebe kann nicht in die Leerlaufstellung gebracht, das Lenkrad nicht entriegelt oder die Feststellbremse nicht gelöst werden,
- Abschleppen auf nur zwei Rädern,
- keine homologierte Abschleppstange vorhanden...



KENNDATEN

A. Typenschild

1. VF Fahrgestellnummer
2. Zulässiges Gesamtgewicht
3. Zulässiges Gesamtgewicht mit Anhänger
4. Zulässige Achslast vorn
5. Zulässige Achslast hinten

B. Seriennummer an der Karosserie

C. Lackreferenz

D. Seriennummer am Armaturenbrett

E. Reifendruckwerte



KRAFTSTOFF TANKEN

Fassungsvermögen des Tanks: ca. **45 Liter**.

Kraftstoffreserve



Wenn die Mindestreserve erreicht ist, leuchtet diese Warnleuchte auf. Beim ersten Aufleuchten sind noch ca. **6 Liter** Kraftstoff im Tank. Tanken Sie schnell auf, um eine Kraftstoffpanne zu vermeiden.

i Beim Stop & Start-System niemals das Fahrzeug tanken, wenn sich der Motor im Modus STOP befindet; schalten Sie unbedingt die Zündung mit dem Schlüssel aus.

Das Fahrzeug darf nur **bei abgestelltem Motor** betankt werden.

- Öffnen Sie die Tankklappe.
- Halten Sie den Tankverschluss mit einer Hand fest.
- Stecken Sie mit der anderen Hand den Schlüssel ins Tankschloss und drehen Sie ihn um eine Dritteldrehung.
- Ziehen Sie den Tankverschluss ab und hängen Sie ihn an dem Haken auf der Innenseite der Tankklappe auf.

i Wenn die Tankklappe geöffnet ist, verhindert ein Sicherheitssystem das Aufschieben der Seitentür (Kombi).

Auf einem Aufkleber an der Innenseite der Tankklappe ist angegeben, welcher Kraftstoff zu verwenden ist. Vor der Befüllung mit Alternativkraftstoffen - z.B. Biodiesel/Rapsmethylester- sind unbedingt die gültigen Herstellerfreigaben zu beachten. Das Öffnen des Tankverschlusses kann ein Luftansauggeräusch auslösen, und zwar durch den normalen Unterdruck, der durch die Dichtigkeit der Kraftstoffanlage entsteht. Füllen Sie beim Volltanken nach dem dritten Abschalten der Zapfpistole keinen Kraftstoff mehr nach. Dies könnte zu Funktionsstörungen führen. Verriegeln Sie nach dem Tanken den Tankverschluss und schließen Sie die Tankklappe.

UNTERBRECHUNG DES KRAFTSTOFFKREISLAUFS

Bei einem starken Aufprall werden Kraftstoffzufuhr und Stromversorgung des Fahrzeugs automatisch unterbrochen. Gleichzeitig werden auch die Türen automatisch entriegelt und die Deckenleuchten eingeschaltet. Je nach Fahrzeugversion erscheint eine Meldung in der Anzeige des Kombiinstrumentes. Drehen Sie den Zündschlüssel auf **STOP**, um ein Entladen der Batterie zu vermeiden. Vergewissern Sie sich, dass es nicht nach Kraftstoff riecht und das Fahrzeug keinen Kraftstoff verliert.

Wiedereinschalten

Um weiter zu fahren, stellen Sie die Kraftstoff- und die Stromversorgung von Hand wieder her:

- drehen Sie den Schlüssel von **STOP** auf **MAR**,
- drücken Sie den Blinkerschalter ganz nach oben,
- stellen Sie ihn auf "Aus",
- drücken Sie den Blinkerschalter ganz nach unten,
- stellen Sie ihn wieder auf "Aus",
- drücken Sie ihn erneut ganz nach oben,
- stellen Sie ihn erneut auf "Aus",
- drücken Sie ihn erneut ganz nach unten,
- stellen Sie ihn erneut auf "Aus",
- drehen Sie den Schlüssel auf **STOP**.

Kraftstoffqualität für Benzinmotoren

Die Benzinmotoren sind so konzipiert, dass sie mit den Biokraftstoffen für Benzinmotoren vom Typ E10 (mit 10 % Ethanol) gemäß den europäischen Normen EN 228 und EN 15376 betrieben werden können.

Kraftstoffe vom Typ E85 (mit bis zu 85 % Ethanol) sind ausschließlich für Fahrzeuge bestimmt, deren Motoren speziell für diese Art von Kraftstoff ausgelegt sind (BioFlex-Fahrzeuge). Die Ethanol-Qualität muss der europäischen Norm EN 15293 entsprechen. Spezielle Fahrzeuge, die mit Kraftstoffen mit bis zu 100 % Ethanol (Typ E100) betrieben werden können, werden nur in Brasilien verkauft.

Kraftstoffqualität für Dieselmotoren

Die Dieselmotoren sind so konzipiert, dass sie mit den Biokraftstoffen betrieben werden können, die den aktuellen und künftigen europäischen Normen entsprechen (Diesel gemäß der Norm EN 590, gemischt mit einem Biokraftstoff gemäß der Norm EN 14214) und an der Tankstelle erhältlich sind (Beimischung von 0 bis 7 % Fettsäure-Methylester möglich).

In Verbindung mit einigen Dieselmotoren kann der Biokraftstoff B30 verwendet werden, allerdings nur bei strikter Einhaltung der besonderen Wartungsbedingungen. Wenden Sie sich an einen CITROËN-Vertragspartner oder eine qualifizierte Werkstatt.

Die Verwendung jeder anderen Art von (Bio)-Kraftstoff (reine oder verdünnte pflanzliche oder tierische Öle, Heizöl, ...) ist ausdrücklich verboten (Gefahr der Beschädigung des Motors und des Kraftstoffkreislaufs).



40 JAHRE MOTORSPORT-ENGAGEMENT

Die starke Zusammenarbeit zwischen TOTAL und CITROËN wird insbesondere über den Motorsport deutlich: Von der Rallye 1969 in Marokko bis zum Doppelsieg bei der Rallye-weltmeisterschaft 2009 des TEAMS CITROËN TOTAL mit dem Gewinnerduo Sébastien LOEB und Daniel ELENA zeigt sich die eindrucksvolle Siegesliste beider Marken. Trotz extremer Bedingungen konnte man diese Bewährungsproben erfolgreich meistern, was wiederum eine strenge Prüfung der Schmiermittel von TOTAL, dem Garant für die Leistungen der CITROËN-Fahrzeuge, ermöglicht.



CITROËN préfère TOTAL






ÖFFNEN DER MOTORHAUBE

Innen


Ziehen Sie den Hebel unter dem Armaturenbrett an.



Außen

Heben Sie die Motorhaube etwas an und schieben Sie zur Erleichterung Ihre flache Hand unter die Motorhaube. Drücken Sie den Hebel nach links und öffnen Sie die Motorhaube so weit wie möglich.


Vergewissern Sie sich, während Sie die Motorhaube offen halten, dass der Verriegelungshebel **A** eingerastet ist, indem Sie darauf drücken.




Schließen


Heben Sie die Motorhaube leicht an und ziehen Sie an dem Entriegelungshebel **A**, um ihn zu lösen. Senken Sie die Motorhaube ab und lassen Sie sie aus geringer Höhe zufallen. Überprüfen Sie, ob sie richtig eingerastet ist. Öffnen Sie Motorhaube möglichst nicht bei starkem Wind.

i Schalten Sie vor sämtlichen Arbeiten im Motorraum die Zündung mit dem Schlüssel aus, um jegliche Verletzungsgefahr, die mit der automatischen Aktivierung des Modus START verbunden ist, zu vermeiden.

**Dieselmotor****MOTORRAUM**

1. Behälter für Frontscheibenwaschanlage
2. Sicherungskasten
3. Behälter für Kühflüssigkeit
4. Behälter für Bremsflüssigkeit und Hydraulikflüssigkeit (Kupplung)
5. Luftfilter
6. Ölmesstab
7. Motoröl-Einfüllöffnung
8. Behälter für Servolenkungsflüssigkeit





Benzinmotor MOTORRAUM

1. Behälter für Frontscheibenwaschanlage
2. Sicherungskasten
3. Behälter für Kühlflüssigkeit
4. Behälter für Bremsflüssigkeit und Hydraulikflüssigkeit (Kupplung)
5. Luftfilter
6. Ölmesstab
7. Motoröl-Einfüllöffnung
8. Behälter für Servolenkungsflüssigkeit


FÜLLSTÄNDE

i Diese Kontrollen gehören zur gängigen Pflege und Unterhaltung Ihres Fahrzeugs und dienen der Erhaltung seines guten Betriebszustandes. Über die diesbezüglich geltenden Vorschriften können Sie sich im CITROËN-Händlernetz, einer qualifizierten Werkstatt oder im Wartungsheft informieren, das sich in der Mappe mit den Borddokumenten befindet.

Ölstand

Kontrollieren Sie den Ölstand regelmäßig und füllen Sie zwischen 2 Ölwechseln Öl nach. (Der Verbrauch beträgt maximal 0,5 l auf 1 000 km). Die Kontrolle erfolgt bei waagrecht stehendem Fahrzeug und kaltem Motor mit Hilfe des Ölmesstabes.

Ölmesstab



Markierungen auf dem Ölmesstab:

A = Maximum
Wenn Sie diese Markierung überschritten haben, wenden Sie sich bitte an das CITROËN-Händlernetz oder an eine qualifizierte Werkstatt.

B = Minimum
Der Ölstand darf nie unter diese Markierung absinken.

Um die Betriebssicherheit des Motors und der Abgasreinigungsanlage auf Dauer zu gewährleisten, darf dem Motoröl kein Zusatzmittel beigegeben werden.

Ölwechsel

Muss unbedingt in den vorgesehenen Abständen vorgenommen werden, wobei der Viskositätsgrad des Öls dem im Wartungsplan des Herstellers genannten entsprechen sollte. Über die Vorschriften können Sie sich im CITROËN-Händlernetz oder in einer qualifizierten Werkstatt informieren.

Ziehen Sie vor dem Befüllen den Ölmesstab heraus.
Prüfen Sie den Füllstand nach dem Befüllen (Maximum niemals überschreiten).
Denken Sie daran, den Deckel wieder auf den Behälter zu schrauben, bevor Sie die Motorhaube schließen.

Füllstand der Bremsflüssigkeit

Die Flüssigkeit muß unbedingt in den im Wartungsplan des Herstellers vorgesehenen Abständen ausgetauscht werden.
Verwenden Sie die vom Hersteller empfohlenen, den DOT4 Normen entsprechenden Betriebsstoffe.
Die Flüssigkeit muss zwischen den auf dem Behälter befindlichen Markierungen **MINI** und **MAXI** stehen.
Wenn Sie häufig Bremsflüssigkeit nachfüllen müssen, deutet dies auf einen Defekt hin, den Sie so schnell wie möglich im CITROËN-Händlernetz oder in einer qualifizierten Werkstatt überprüfen lassen sollten.

Kontrollleuchten



Die Kontrolle durch die Leuchten im Kombiinstrument wird in Abschnitt 1 behandelt, und zwar im Unterabschnitt "Bedienungseinheit".

Füllstand der Kühlflüssigkeit

Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlene Flüssigkeit. Andernfalls laufen Sie Gefahr, den Motor schwer zu beschädigen. Bei warmem Motor reguliert der Motorventilator die Temperatur der Kühlflüssigkeit. Da er aus diesem Grunde auch nach Abziehen des Zündschlüssels gegebenenfalls weiterläuft und außerdem das Kühlsystem unter Druck steht, darf frühestens eine Stunde nach Abstellen des Motors daran gearbeitet werden.

Um jedes Risiko einer Verbrühung zu vermeiden, schrauben Sie den Verschluss zunächst nur um zwei Umdrehungen auf und lassen Sie den Druck absinken. Wenn der Druck abgesunken ist, können Sie den Verschluss ganz entfernen und Kühlflüssigkeit nachfüllen.

Wenn Sie häufig Kühlflüssigkeit nachfüllen müssen, deutet dies auf einen Defekt hin, den Sie so schnell wie möglich im CITROËN-Händlernetz oder in einer qualifizierten Werkstatt überprüfen lassen sollten.

Nachfüllen

Die Flüssigkeit muss zwischen den auf dem Ausdehnungsgefäß befindlichen Markierungen **MINI** und **MAXI** stehen. Wenn Sie mehr als 1 Liter nachfüllen müssen, lassen Sie den Kühlkreislauf im CITROËN-Händlernetz oder in einer qualifizierten Werkstatt überprüfen.

Flüssigkeitsstand der Servolenkung

Schrauben Sie bei eben geparktem Fahrzeug und kaltem Motor den mit dem Messstab verbundenen Deckel ab und kontrollieren Sie den Füllstand. Die Flüssigkeit muss zwischen den Markierungen **MINI** und **MAXI** stehen.

Füllstand der Scheibenwaschanlage

Zur optimalen Reinigung und um ein Einfrieren zu vermeiden, verwenden Sie bei der Auffüllung oder beim Austausch der Scheibenflüssigkeit bitte kein Wasser. Wir empfehlen Ihnen, die im CITROËN-Händlernetz verfügbaren Produkte zu verwenden.

Inhalt des Behälters: ca. 5,5 Liter

Verbrauchte Betriebsstoffe

Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit Altöl.

Die Bremsflüssigkeit ist schädlich und stark ätzend.

Gießen Sie Altöl, Brems-, oder Kühlflüssigkeit nicht in die Kanalisation oder auf die Erde, sondern entsorgen Sie diese in den vom CITROËN-Händlernetz dafür bereitgestellten Containern oder bei einem mit deren Verwertung beauftragten Unternehmen.

KONTROLLEN

Ablassen des Wasser im Diesel-Kraftstofffilter



Wenn diese Warnleuchte aufleuchtet, lassen Sie unbedingt das Wasser aus dem Filter ab. Entleeren Sie den

Filter ansonsten regelmäßig bei jedem Motorölwechsel.

Um das Wasser abzulassen, lösen Sie die Ablassschraube oder den Wasserfühler am unteren Ende des Filters. Achten Sie darauf, dass das Wasser vollständig abläuft. Drehen Sie dann die Schraube bzw. den Wasserfühler wieder zu.

HDi-Motoren sind nach modernster Technik ausgelegt. Jeder Eingriff erfordert deshalb besondere Fachkenntnisse, wie sie Ihnen das CITROËN-Händlernetz garantiert.

Batterie

Lassen Sie Ihre Batterie vor Beginn des Winters von einem Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder durch eine qualifizierte Werkstatt überprüfen.



Das Vorhandensein dieses Aufklebers, insbesondere beim Stopp & Start-System weist auf die Verwendung einer bleihaltigen 12 V-Batterie mit spezieller Technologie und Eigenschaften hin. Der Austausch oder das Abklemmen dieser Batterie ist durch einen CITROËN-Vertragspartner oder eine qualifizierte Werkstatt vorzunehmen.

Die Nichteinhaltung dieser Hinweise kann zu einem frühzeitigen Verschleiß der Batterie führen.

Luftfilter und Innenraumfilter

Ein verschmutzter Innenraumfilter kann die Leistungen der Klimaanlage beeinträchtigen und lästige Gerüche hervorrufen. Die Abstände, in denen die Filtereinsätze ausgewechselt werden sollten, finden Sie im Wartungsheft.

Wechseln Sie sie je nach Umweltbedingungen (Staub in der Luft, ...) und Beanspruchung des Fahrzeugs (Stadtfahrten...) wenn nötig doppelt so oft (siehe Abschnitt 7, Unterabschnitt "Motorraum").

Bremsbeläge

Der Verschleiß der Bremsbeläge ist vom Fahrstil abhängig. Daher kann vor allem bei Fahrzeugen, die im Stadtverkehr bzw. auf Kurzstrecken eingesetzt werden, eine Kontrolle der Bremsbeläge auch zwischen den Wartungen erforderlich sein. Außer auf ein Leck im Kreislauf weist ein Absinken der Bremsflüssigkeit auf eine Abnutzung der Bremsbeläge hin.

Abnutzungsgrad der Bremsscheiben/ Bremstrommeln

Für sämtliche Informationen zur Kontrolle des Abnutzungsgrades der Bremsscheiben/Bremstrommeln wenden Sie sich an einen Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder an eine qualifizierte Werkstatt.

Feststellbremse

Wenn die Feststellbremse zu viel Spiel hat oder wenn man feststellt, dass sie an Wirksamkeit verloren hat, muss sie auch zwischen zwei Wartungen eingestellt werden. Lassen Sie das System von einem Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder von einer qualifizierten Werkstatt überprüfen.

Ölfilter

Ölfilterpatrone regelmäßig laut Empfehlung im Wartungsplan austauschen.

Mechanisches Getriebe


Das Getriebe ist wartungsfrei (kein Ölwechsel).

Lesen Sie im Wartungsheft nach, in welchen Abständen das Getriebe auf seinen Füllstand kontrolliert werden muss.

Automatisiertes Schaltgetriebe

Das Getriebe ist wartungsfrei (kein Ölwechsel).

Lesen Sie im Wartungsheft nach, in welchen Abständen das Getriebe kontrolliert werden muss.

 Um die Hauptfüllstände und bestimmte Fahrzeugkomponenten laut Wartungsplan des Herstellers zu kontrollieren, schauen Sie bitte im Wartungsheft auf den für den Motor Ihres Fahrzeugs geltenden Seiten nach. Verwenden Sie nur von CITROËN empfohlene Produkte oder solche von gleicher Qualität und mit den gleichen Eigenschaften. Um die Funktionstüchtigkeit so wichtiger Aggregate wie der Bremsanlage zu gewährleisten, hat CITROËN spezielle Produkte ausgewählt und hält diese für Sie bereit. Um die elektrischen Bauteile nicht zu beschädigen, darf der Motorraum auf keinen Fall mit einem Hochdruckgerät gereinigt werden.


Dieselpartikelfilter (1,3 HDi 75)

Zusätzlich zum Katalysator trägt dieser Filter zur Reinhaltung der Luft bei, indem er die nicht verbrannten schädlichen Partikel herausfiltert. Auf diese Weise werden rußhaltige Abgase vermieden. Der in der Auspuffanlage eingefügte Filter sorgt für die Ansammlung der Kohlenstoffpartikel.

Das Motorsteuergerät steuert automatisch und regelmäßig die Beseitigung der Kohlenstoffpartikel (Regenerierung).

Der Regenerierungsprozess wird in Abhängigkeit der Menge der angesammelten Partikel sowie der Nutzungsbedingungen des Fahrzeugs ausgelöst. Während der Regenerierungsphase kann es zu einer Erhöhung der Leerlaufdrehzahl, zum Einschalten der Kühlerventilatoren, zu einer erhöhten Rauchentwicklung und zu einer erhöhten Temperatur an der Abgasanlage kommen, die jedoch keine Auswirkung auf die Fahrzeugfunktion und die Umwelt haben.

Wenn der Motor über einen längeren Zeitraum mit sehr niedriger Geschwindigkeit oder im Leerlauf dreht, kann es am Auspuff bei Beschleunigung zur Entwicklung von Wasserdampf kommen. Dieser hat jedoch keine Auswirkungen auf das Fahrzeug oder die Umwelt.

 Aufgrund der erhöhten Temperatur an der Auspuffanlage, die auf den normalen Betrieb des Partikelfilters zurückzuführen ist, sollten Sie Ihr Fahrzeug nicht über entflammaren Materialien parken (Gras, trockene Blätter, Tannennadeln, ...), um jegliche Brandgefahren zu vermeiden.

Sättigung/Regenerierung






Bei Verstopfungsgefahr erscheint eine Meldung auf dem Display des Kombiinstrumentes, ein Signalton erklingt und die

Service-Kontrollleuchte wird eingeschaltet. Diese Warnung erscheint bei beginnender Sättigung des Partikelfilters (z.B. bei außergewöhnlich langen Stadtfahrten: geringe Geschwindigkeit, Stau etc.). Zur Regenerierung des Filters wird empfohlen – sobald es der Verkehr zulässt – mindestens 5 Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h oder höher zu fahren (bis die Meldung erlischt). Vermeiden Sie es, falls möglich, den Motor vor Beendigung der Regenerierung des Filters auszuschalten; wiederholte Unterbrechungen können zu einem vorzeitigen Verschleiß des Motoröls führen. Die Regenerierung des Filters sollte nicht bei stehendem Fahrzeug beendet werden.

Funktionsstörung

Bei anhaltender Anzeige dieser Warnmeldung, dies bitte keinesfalls ignorieren; Die Warnmeldung weist auf eine Funktionsstörung in der Einheit Auspuffanlage/Partikelfilter hin. Lassen Sie das System durch einen Vertreter des CITROËN-Händlernetzes oder durch eine qualifizierte Werkstatt überprüfen.


AUSSEN (KASTENWAGEN)

Zubehör133-134 Dachgepäckträger133	Abmessungen58-59		Rechte Seite: Tankverschluss, Kraftstofftank156 Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr156-157
Schlüssel, Fernbedienung, Batterie31-33 Zentralverriegelung31, 37, 39 Öffnen/Schließen der Scheiben vorn.... 32 Geheimcodekarte34 Alarmanlage35			Laderaum108-109 Hecktüren 31, 33, 36-40 Öffnen/Schließen bis 180°37, 39
Scheibenwischerblätter148 Außenspiegel..... 46 Seitlicher Zusatzblinker 145			Heckleuchten, Blinker, 3. Bremsleuchte 41-42, 146-147
Frontleuchten, Nebelscheinwerfer, Blinker..... 41-42, 143-145 Scheinwerfer-Leuchtwertenverstellung42 Austausch der Glühlampen ...143-147			Kennzeichenbeleuchtung 146
Öffnen/Schließen der Türen31, 33, 36-40 Öffnen der Motorhaube159 Menü - Autoclose37, 39, 70			Einparkhilfe hinten72
			Ersatzrad, Radwechsel, Werkzeug138-140
			Abschleppen, Anheben.....154 Zugbetrieb131-132
			Bremsen, Beläge162, 164 Berganfahrhilfe54 Bremsassistent 114-115 Spurassistent..... 115-117 Reifen, Druck 155

AUSSEN (KOMBI)

Zubehör	133-134
Dachträger	133

Abmessungen	60-63
-------------------	-------



Rechte Seite: Tankverschluss, Kraftstofftank	156
Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr	156-157

Schlüssel, Fernbedienung, Batterie ...	31-33
Zentralverriegelung	31, 37, 39
Öffnen/Schließen der Scheiben vorn	32
Geheimcodekarte	34
Alarmanlage	35



Ausstattung hinten	110-111
Hinterere Türen	31, 33, 36-40
Öffnen/Schließen bis 180°	37, 39

Scheibenwischerblätter	148
Außenspiegel	46
Seitlicher Zusatzblinker	145

Heckleuchten, Blinker, 3. Bremsleuchte	41-42, 146-147
-------------------------------------------------	----------------

Frontleuchten, Nebelscheinwerfer, Blinker	41-42, 143-145
Scheinwerfer- Leuchtweitenverstellung	42
Austausch der Glühlampen	143-147

Kennzeichenbeleuchtung	146
------------------------------	-----

Öffnen/Schließen der Türen	31, 33, 36-40
Kindersicherung	40
Seitenscheiben hinten	47
Öffnen der Motorhaube	159
Menü - Autoclose	37, 39, 70

Einparkhilfe hinten	72
---------------------------	----


Ersatzrad, Radwechsel, Werkzeug, Reifenreparaturset	138-140, 141-142
--------------------------------------------------------------	------------------

Bremsen, Beläge	162, 164
Berganfahrhilfe	54
Bremsassistent	114-115
Spurassistent	115-117
Reifen, Druck	142, 155

Abschleppen, Anheben	154
Zugbetrieb	131-132



INNEN (KASTENWAGEN)



Sicherheitsgurte..... 118-119
 Airbags120-123
 Deaktivierung des
 Beifahrerairbags 122

Sitze, Einstellungen..... 95-96
 Werkzeug, Wagenheber 138

12 Volt Steckdose..... 106
 Feststellbremse 113

Batterie (+), aufladen,
 starten.....135-137

Innenspiegel46
 Deckenleuchte vorne..... 112
 Austausch der Glühlampe
 Deckenleuchte..... 145


Klappsitz.....97
 Kindersitze.....124-126, 128

Laderaum108-109
 • Befestigungsösen,
 • Ablagefach,
 • Handlampe,
 • Vertikale Abtrennung.
 Deckenleuchte hinten..... 112
 Zubehör133-134

INNEN (KOMBI)

Sicherheitsgurte vorn..... 118-119 Airbags 120-123 Deaktivierung Beifahrerairbag 122	Batterie (+), aufladen, starten 135-137	Innenspiegel 46 Deckenleuchte vorne..... 112 Austausch der Glühlampe, Deckenleuchte 145
Vordersitze, Einstellungen 95-96		Klappsitz 97 Rückbank..... 98-99 Sicherheitsgurte hinten..... 118-119 Kindersitze..... 124-125, 127-128 Isofix-Halterungen 129-130
12 Volt Steckdose 106 Feststellbremse 113		Ausstattung hinten 110 <ul style="list-style-type: none"> • Befestigungsösen, • Gepäckrückhaltenez, • hintere Ablage. Deckenleuchte hinten 112 Werkzeug, Wagenheber, Reifenreparaturset..... 138, 141-142 Zubehör 133-134

INNEN (KOMBI)



BEDIENUNGSEINHEIT

Kombiinstrumente, Anzeigefelder,
Messgeräte21
Warn- und Kontrollleuchten22-28
Anzeigen, Kraftstofftankanzeige29-30

Lenkradverstellung48
Hupe 114
Bedienungseinheit7

Lichtschalter41-42
Nachleuchtfunktion42
Parkleuchten.....41


Geschwindigkeitsregler44-45

Fahrzeugkonfiguration -
Benutzeranpassung.....68-71
Einstellung der Uhrzeit70
Scheinwerfer-Leuchtweitenverstellung....42
Nebelscheinwerfer/-schlussleuchten42
Helligkeitsregler30

Sicherungen149-151



Öffnen der Motorhaube159



Front-/Heckscheibenwischer43
Scheibenwaschanlage.....43
Bordcomputer 68

Starten, Zündschloss 18, 34




Fensterheber47
Außenspiegel.....46

Autoradio, CD/MP3.....73-76
 Lenkradbetätigungen Autoradio/
 Freisprecheinrichtung74, 77-94

Gangwechselanzeige49

Getriebe..... 48-49, 50-52
 Einparkhilfe hinten72



Antriebsschlupfregelung/intelligente
 Traktionskontrolle 115-117
 Stop & Start55-57
 Warnblinker 113

Abtaufunktion..... 102
 Verriegelung Laderaum38-39

Heizung, Belüftung,
 Klimaanlage.....103, 104-105

Ausstattung vorn.....106-107

- Handschuhfach,
- Raucher-Kit,
- 12 Volt Steckdose,
- Schreibplatte,
- Brillenfach,
- Sonnenblende.

TECHNISCHE DATEN - WARTUNG

Austausch der
Scheibenwischerblätter 148



Füllstände 162-163

- Ölmesstab,
- Flüssigkeit der Servolenkung,
- Bremsflüssigkeit,
- Kühflüssigkeit,
- Scheibenwaschflüssigkeit.

Sicherungen im
Motorraum 149, 152-153




Kontrollen 164-165

- Batterie,
 - Luft-/Innenraumfilter,
 - Ölfilter,
 - Partikelfilter (1,3 HDi 75),
 - Feststellbremse,
 - Bremsbeläge.
- Abgasentgiftung 29, 165

Scheibenwaschanlage 163

Lampen, Beleuchtung, Austausch
der Glühlampen 143-147



Öffnen der Motorhaube 159
Motorraum 160-161

Kenndaten,
Fahrgestellnummer,
Lackreferenz, Reifen 155

Motordaten 64-65
Fahrzeugabmessungen 58-59,
60-61, 62-63
Gewichte 66



Two horizontal lines are positioned directly below the pen icon. Below these are ten additional horizontal lines, evenly spaced, extending across the width of the page. The entire page is otherwise blank.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 10 parallel lines spaced evenly down the page. The first line is the top-most line, and the others follow below it.

Diese Betriebsanleitung stellt alle für das gesamte Produktprogramm verfügbaren Ausstattungselemente vor. Ihr Fahrzeug verfügt je nach Ausstattungsniveau, der Version und den Besonderheiten des Verkaufslandes über einen Teil der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Ausstattungselemente.

Die Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich. Automobiles CITROËN behält sich das Recht vor, Änderungen bezüglich Technik, Ausstattungen und Zubehörteilen vorzunehmen, ohne die vorliegende Betriebsanleitung aktualisieren zu müssen.

Dieses Dokument ist integraler Bestandteil Ihres Fahrzeugs. Bitte achten Sie darauf, dieses beim Weiterverkauf Ihres Fahrzeugs an den neuen Eigentümer weiterzugeben.

Wenden Sie sich, wenn Arbeiten an Ihrem Fahrzeug auszuführen sind, in jedem Fall an eine Fachwerkstatt, die über entsprechende technische Informationen, Fachkenntnisse und Ausrüstung verfügt. All diese Voraussetzungen erfüllen die Vertragswerkstätten des CITROËN-Händlernetzes.

In Anwendung der Bestimmungen der europäischen Richtlinie über Altfahrzeuge (Richtlinie 2000/53) bestätigt Automobiles CITROËN, dass die darin festgeschriebenen Ziele erreicht werden und Recycling-Material bei der Herstellung der vertriebenen Produkte verwendet wird.

Nachdruck bzw. Übersetzung, auch auszugsweise, sind ohne schriftliche Genehmigung von Automobiles CITROËN verboten.

Gedruckt in der EU
Allemand

01-11

Automobiles CITROËN

Siège social : 6 rue Fructidor - 75835 Paris Cedex 17 - France

TÉL. : +33 (0) 1 58 79 79 79 - www.citroën.fr

S.A. au capital de 16 000 000 € - R.C.S. Paris 642 050 199 - Siret 642 050 199 00990 - APE 741 J



WRC
FOR WORLD RALLY
CHAMPIONSHIP

11NMO.0020

Allemand

2011 – DOCUMENTATION DE BORD

4Dconcept

Diadeis

Seenk

Edipro